



TRYTON

ELEKTRONARZĘDZIA



THL1800

GB Instruction manual	HOT AIR GUN (HEAT GUN)	3
PL Oryginalna instrukcja obsługi	DMUCHAWA GRZEJNA (OPALARKA)	6
RU Инструкция по эксплуатации	ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА	10
RO Instrucții de folosire	PISTOLUL CU AER CALD.....	15
LV Lietošanas instrukcija	KARSTĀ GAISA PLŪSMAS ĢENERATORS	19
CZ Návod na obsluhu	OPALOVACÍ (POŽEHOVACÍ) PISTOLE	23
LT Naudojimo instrukcija	KARŠTO ORO PŪSTUVAS.....	27



NOTES: _____

 (GB) The policy of the PROFIX company consists in permanent improvements of the offered products and therefore the company reserves the right to make amendments to the product specification without a prior notice. The images included into the operation manual are only of the exemplary nature and may slightly differ from actual appearance of the device purchased.
This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.

GAMINTOJAS:

PROFIX Sp. z o.o.,
Marywilka 34,
03-228 Varšuva, Lenkija

APLINKOS APSAUGA:



DĖMESIO: Pateiktas simbolis reiškia, kad panaudotus prietaisus draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis (už pažeidimą gresia pinigine bauda). Panaudoti elektros prietaisai bei elektroninės dalis ir komponentai turi neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Namų ūkis turėtų prisidėti prie panaudotos įrangos utilizavimo bei pakartotino medžiagų panaudojimo (perdirbimo). Lenkijoje ir Europoje yra kuriama arba jau veikia panaudotos įrangos surinkimo sistema. Todėl visi paminėtos įrangos pardavimo taškai yra įpareigoti priimti panaudotą įrangą. Be to yra specialūs panaudotos įrangos priėmimo taškai.



PROFIX įmonė siekia tobulinti savo produktus, todėl gali keistis produktų specifikacijos. Apie šiuos pasikeitimus įmonė nėra įpareigota nepranešti. Paveikslėliai esantis aptarnavimo instrukcijoje tai tik pavyzdžiai bei gali skirtis nuo nusipirkto prietaiso.

Ši instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudžiamas.



INSTRUCTION MANUAL HOT AIR GUN (HEAT GUN) THL1800 Original text translation



BEFORE YOU START USING THE MACHINE READ THOROUGHLY THIS MANUAL.

Keep this document for future reference.



WARNING! Read all safety warnings marked with a symbol  and all operating safety instructions.

To limit the risk of fire, electric shock and injury while using the device, follow all operating safety instructions and tips provided below.

Keep all work safety instructions and tips for future reference.

In warnings provided herein the expression "power tool" means a power tool powered from the mains (with a power cord) or a battery powered power tool (cordless).



WARNING! General work safety warnings for use of the tool.

Workplace safety:

- Keep your workplace tidy and well lit. Untidiness and bad lighting result in higher accident rate.
- Do not use the power tool in explosive environments, created by flammable liquids, gases or dusts. The power tool generates sparks that can ignite dust or vapors.
- Keep children and unauthorized persons away from the place where the power tools are used. Inattention may result in losing control over your power tool.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Electricsafety:

- Plugs used in power tools must match wall outlets. Never modify the plug of your power tool. Do not use any extension cables when operating a power tool with a grounding/earthing conductor (PE). Any modifications of plugs and outlets increase the risk of electric shock.
- Avoid touching earthed surfaces or grounded items like pipes, heaters, central heating radiators and refrigerators. Touching earthed or grounded surfaces increases the risk of electric shock.
- Do not expose your power tool to rain or damp environments. Water penetrating the tool increases the risk of electric shock.
- Do not damage the power cord. Never use the power cord to carry, pull the power tool and do not pull by its power cord to disconnect plug from the outlet. Keep the power cord away from sources of heat, oils, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled power cords increase the risk of electric shock.
- When your power tool is operated outdoors use extension cords intended for outdoor use only. Using an extension cable intended for outdoor use decreases the risk of electric shock.
- When it is unavoidable to use your power tool in a damp environment use an RCD (Residual Current Device) for protection. The use of RCDs decreases the risk of electric shock.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Personal safety:

- This equipment is not intended for use by persons (including children) disabled physically, mentally, sensorial or persons with no experience and knowledge in operating the equipment unless they operate the equipment under supervision or follow user's instructions provided by persons responsible for their safety.
- It is necessary to predict steps, watch and keep common sense when using power tools. Do not operate power tools when you are tired, under influence of drugs, medicine or alcohol. A moment of inattention while operating a power tool may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment (PPE). Always wear safety goggles. Wearing personal protective equipment (PPE) including a dust mask, anti-slippery footwear, a helmet and ear protection reduces personal injury.
- Avoid unexpected start up. Before connecting your power tool to the mains and/or inserting a battery make sure its power switch is in off position. Carrying your power tool with a finger on its power switch or without disconnecting it from the mains (switched on) may result in an accident.
- Before starting your power tool remove any keys/wrenches. Leaving a key/wrench in the rotating part of your power tool may result in personal injury.
- Do not lean forward too far. Always remain stable and maintain balance. It will allow you to have a better control over your power tool in unpredictable situations.
- Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothes or jewelry. Keep your hair tied. Keep your clothes away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair may be caught by moving parts.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Use and taking care of your power tool:

- Do not overload your power tool. Use a power tool with power adjusted to work being done. An appropriately chosen power tool will allow you to work better and safer under load it has been designed for.
- Do not use a power tool when its power switch is out of order (it does not switch it on or off). Any power tool with its power switch out of order is dangerous and must be repaired.
- Always disconnect the plug from the power source and/or disconnect its battery before changing any settings, performing replacement or storage. Such preventive measures reduce the risk of accidental power tool start up.
- Keep your power tool out of reach of children and do not allow unauthorized persons to use the power tool. Power tools in hands of untrained persons can be dangerous.
- Power tools require maintenance. Check power tools for concentricity or jamming of moving parts, any cracks and all other factors affecting the power tool work safety. If any damage to the power tool is detected, it should be repaired

before use. Improper power tool maintenance is a reason for many accidents.

- f) Power tools, equipment, working tools etc. should be used according to this user's manual taking into account operating conditions and the work to be done. Misusing a power tool can result in dangerous situations.
- g) Use soft, damp (cannot be wet) cloth and soap to clean power tools. Do not use petrol, solvents and other agents that may damage your equipment.
- h) Power tools can be stored/carried after making sure that all moving components are locked and protected against release with original devices intended for this purpose.
- i) Store power tools in a dry, dust and water-protected place.
- j) Carry your power tool in its original packaging to provide protection against mechanical damage.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Repair:

- a) Power tools can be repaired by competent persons only who use original spare parts. It will provide safe operation for the power tool.



WARNING! HOT AIR GUN, additional safety instructions –

Workplace safety:

- a) Always work in a well ventilated area. Gases, vapors and fumes generated during operation are frequently dangerous to human health.
- b) If handled carelessly, the tool can cause fire, therefore:
 - be extremely careful when using the tool in places where combustible materials are stored;
 - do not keep the hot air stream aimed at the same place for a longer period;
 - do not use the tool in explosive environments;
 - be aware that heat can be transferred to combustible materials located beyond your field of vision;
 - always place the tool on its base after use and allow to cool down before storing;
 - never leave your tool unattended when it is on.
- c) Do not point the nozzle with hot air at other persons, animals and towards the places where flammable materials are stored.

Electrical safety:

- a) Do not use the device when it rains or under high humidity conditions. It may result in injuries or death caused by electric shock.
- b) When operating the hot air gun outdoors always use a residual current device (RCD). The use of RCD reduces the risk of electric shock.
- c) Before each use check the tool, its power cord and plug for any damage. If any damage is found, stop working and have the tool repaired sending it to a service center (the address provided in the warranty card). Using a defected device can be dangerous to health and life. Never open its housing as the tool does not contain any user serviceable parts.
- d) Do not put any objects into the nozzle. It may result in damage to

the tool and electric shock.

- e) The power cord should be placed behind the tool at all times during operation.
- f) Do not point the hot air stream at the power cord and do not touch the power cord with the nozzle when hot. It may result in damage to its insulation and electric shock.
- g) Do not carry or hang the tool on its power cord.
- h) Do not use a power tool with its power cord damaged. Do not touch the power cord when damaged; if the damage to power cord occurs during operation, unplug the cord from the mains socket. Damaged power cords increase the risk of electric shock.



WARNING!

If the undetachable power cord is damaged, it should be replaced either by the manufacturer or by an authorized service center or a qualified electrician to avoid any risks.

Personal safety:

- a) When processing plastics, paints, varnishes and other materials, flammable and toxic gases are generated. Do not use the tool near flammable materials and explosive gases.
- b) To provide protection against vapors and fumes wear a special mask protecting against dusts and vapors emitted by lead-containing paints and bear in mind the safety of other persons staying at your workplace.
- c) Danger of burns! Never touch the nozzle when hot. Always wear protective gloves.
- d) Do not look into the nozzle when the tool is on.
- e) Always wear safety goggles when operating the tool.
- f) Do not use the tool as a hair dryer! The hot air emitted by the hot air gun exceeds the temperature of air provided by a hair dryer.

Working instructions and use tips:

- a) Protect the hot air gun against impacts and surface damage caused by sharp objects.
- b) Before you use the tool, always check air inlet and outlet for any obstacles restricting a free air flow.
- c) Do not burn the paint as it may result in fire. Keep the paint away from the nozzle, as it can ignite after some period.
- d) Do not obstruct either air inlets or nozzle outlet as it can result in excessive temperature and damage to the tool. Do not keep the hot air outlet closer than 5 cm from the surface processed.
- e) Do not put the nozzle on any object during and directly after operation. Do not place the tool on its side. Whenever you wish to put the hot air gun aside, set it in a vertical position.
- f) When you stop using the tool, during breaks or carrying out any maintenance operations (e.g. inspections, cleaning, adjustments) always unplug the power cord from the mains socket.
- g) Never allow children to use the tool.

APPLICATIONS AND CONSTRUCTION:

The hot air gun is a portable power tool. It features small dimensions, ergonomic design, low noise emission, high speed air flow and three-step temperature adjustment.

The tool is intended for removing paint coats, shaping and welding

atvsė. Niekada nelieskite tūtos iš karto po išjungimo, nes tai gali būti rimtų nudegimų priežastimi.

- j) Jokiū būdu prietaisu negali naudotis vaikai.

KARŠTO ORO PŪSTUVAS SANDARA IR PASKIRTIS:

Karšto oro pūstuvai tai rankinis elektrinis įrankis. Tai įrankis turintis nedidelius matmenis bei pasižymintis ergonomišku dizainu, žemu triukšmo lygiu, oro srovės dideliu greičiu bei turintis trijų pakopų darbinės temperatūros reguliavimą.

Šis prietaisas skirtas šalinti dažams, formuoti ir suvirinti plastmasas, kaitinti šilumos poveikyje susitraukiančius izoliacinius vamzdelius. Prietaisas taip pat gali būti naudojamas klijuojinų sujungimų išskirimui bei užšalusių vandens vamzdžių atitirpinimui.

DĖMESIO! Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.

Draudžiama naudoti įrankį profesionaliems darbams atlikti.

Prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį yra draudžiamas. Tokiu atveju prarandama garantija o gamintojas neatsako už patirtas dėl netinkamo prietaiso naudojimo žałas.

Bet kokios prietaiso modifikacijos padarytos naudotoju atleidžia gamintoją nuo atsakomybės už žałas patirtas tokiu atveju naudotoju bei aplinkiniams.

■ Komplektavimas

- Karšto oro pūstuvai - 1 vnt.
- Naudojimo instrukcija - 1 vnt.
- Garantijos lapas - 1 vnt.

■ Prietaiso elementai (žiūrėk: pieš. A):

Prietaiso dalių numeracija atitinka grafinėms piešinams 2 puslapyje naudojimo instrukcijos:

- 1. Tūta
- 2. Jungiklis / Darbo režimo jungiklis
- 3. Maitinimo laidas

TECHNINIAI DUOMENYS:

Nominalioji įtampa	220-240 V
Nominalusis dažnis	50/60 Hz
Sugerta galia	1800W
Darbinė temperatūra/ Oro srovės greitis	režimas I 50°C / 250 l/min
	režimas II 400°C / 250 l/min
	režimas III 600°C / 500 l/min
Įrangos klasė	II
Masė	0,75 kg

■ Informacija apie triukšmo klasė

Išmatuotas prietaiso garso slėgio lygis yra mažesnis nei 70 dB(A).

PRIEŠ NAUDOJIMĄ:

- 1. Patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka prietaiso firminėje lentelėje nurodytą įtampą.
- 2. Patikrinkite, ar pagrindinis jungiklis yra „išjungtas“ padėtyje. Situacijoje, kai kištukas yra elektros lizde, o pagrindinis jungiklis yra padėtyje „įjungtas“ gresia rimta avarija, nes prietaisas iš karto pradeda veikti.

- 3. Jei darbo vieta yra nutolusi nuo elektros lizdo, naudokite ilginatuvą, kurio laido skerspjūvis yra pritaikytas naudojamajai elektros srovei.

DARBO METU:

■ Įjungimas/ išjungimas

- Norėdami įjungti prietaisą jungiklį/darbo režimo jungiklį (2) pastumkite ties I, II arba III.
- Norėdami išjungti prietaisą jungiklį/darbo režimo jungiklį (2) paspauskite iki galo iki padėties „0“.

■ Darbo režimo pasirinkimas

Jungiklį/darbo režimo jungiklį (2) galima nustatyti trijose padėtyse (žiūrėk: pieš. A).

Tinkama oro srovė bei temperatūra nustatoma pagal lentelę:

Darbo režimas I	250 l/min - 50°C
Darbo režimas II	250 l/min - 400°C
Darbo režimas III	500 l/min - 600°C

Režimas I yra naudojamas ruošinui atvėsinti arba dažams džiovinti. Gali būti naudojamas pačiam įrankiui atvėsinti po darbo aukštos temperatūros režimu prieš padedant įrankį arba prieš keičiant tūtas (neįeina į komplektą).

DĖMESIO! Perjungiant iš aukštesnės temperatūros iki žemesnės reikalingas tam tikras laikas, kad prietaisas atvėstų.

DARBO PATARIMAI:



DĖMESIO! Oro pūstuvai padėtyse darbo metu negali būti vertikali ruošinio paviršiaus atžvilgiu, nes karšto oro srautas „atsimuša“ nuo paviršiaus ir vėl yra įtraukiamas prietaisu. Tokiu atveju temperatūra prietaiso variklio viduje auga, o tai gali sukelti gedimą. Oro pūstuvą laikykite apie 45° kampu ruošinio paviršiaus atžvilgiu.

Atstumą tarp tūtos ir ruošinio būtina parinkti pagal medžiagos savybes, bet jis negali būti mažesnis nei 5 cm.

Prieš išjungdami oro pūstuvą, kelioms sekundėms būtina perjungti jį į mažesnės temperatūros režimą tam, kad atvėsinti prietaisą. Tai prailgina įrankio tarnavimo laiką.

■ Prietaiso padėjimas

Norėdami atvėsinti įrankį arba daryti ką nors abiem rankomis, oro pūstuvą pastatykite vertikaliaje padėtyje lygiame paviršiuje (žiūrėk: pieš. B).

DĖMESIO! Būkite itin atsargūs atliekant darbus, kai prietaisas stovi stov! Yra nudegimų pavojus.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS:

- 1. Prietaisas turi būti švarus tam, kad užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- 2. Saugokite prietaisą nuo vandens, dulkių, bei kitų smulkių elementų, kurie galėtų patekti į vidų.
- 3. Plastikinio korpuso valymui nenaudokite cheminių valymo priemonių. Naudokite drėgną skudurėlį ir muilą. Prieš naudojimą prietaisas turi būti išdžiovintas natūraliose sąlygose.
- 4. Reguliariai tikrinkite maitinimo laido būklę. Jei laidas pažeistas, būtina jį nedelsiant pakeisti.
- 5. Techninių problemų atveju susisiekite su techninio aptarnavimo centru.

- d) **Nenaudojamą prietaisą sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis arba nesupažintiems su instrukcija asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- e) **Rūpestingai prižiūrėkite prietaisą.** Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ar šiaip pažeistų dalių, kurios įtakotų elektros prietaiso veikimą. Jeigu yra gedimai suremontuokite prietaisą. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektros prietaisai.
- f) **Elektros prietaisą, papildomus įrankius, darbo įrankius ir t.t. naudokite tik pagal instrukciją, turėdami omeny darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį.** Elektros prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.
- g) **Elektros prietaisus valykite minkštu, drėgnu (ne šlapiu) skuduru ir muilu.** Nenaudokite benzino, tirpiklių bei kitų priemonių galinčių pažeisti prietaisą.
- h) **Elektros prietaisą laikykite/transportuokite tik po to, kai įsitikinsite, kad jo visos besisukančios dalys yra užblokuotos ir saugomos originaliomis, specialiai tam skirtomis detalėmis.**
- i) **Elektros prietaisą laikykite sausoje, apsaugotoje nuo dulkių bei drėgmės vietoje.**
- j) **Elektros prietaisą transportuokite originalioje pakuotėje, saugančioje nuo mechaninių pažeidimų.**



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Remontas:

- a) **Prietaisą turi remontuoti tik kvalifikuotas specialistas, naudojantis tik originalias atsargines dalis.** Tik tokiu atveju elektros prietaiso naudojimas bus saugus.



ĮSPĖJIMAS! KARŠTO ORO PŪSTUVAS, papildomi saugos reikalavimai –

Sauga darbo vietoje:

- a) **Patalpa, kurioje atliekamas darbas, turi būti gerai vėdinama.** Darbo metu susidaranti kenksmingos dujos ir garai gali būti pavojingos sveikatai.
- b) **Nedirkkite su prietaisu netoli degių medžiagų arba užsiliepsnojančių dujų.** Aukšta įrankio temperatūra (pvz. dėl neatsargumo) gali sukelti gaisrą arba sproginimą! Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiluma gali būti perduodama degioms medžiagoms, kurios yra Jūsų regėjimo lauke.
- c) **Draudžiama nukreipti karšto oro srovę į žmones ar gyvūnus, bei į degias medžiagas.**

Elektros sauga:

- a) **Nesinaudokite prietaisu lietaus metu arba didelės drėgmės sąlygomis.** Tai gali būti sužalojimo priežastimi, sukelia pavojų gyvybei bei elektros smūgio pavojų.
- b) **Naudojant prietaisą lauke, naudokite srovės kontrolės relę (RCD). RCD naudojimas mažina elektros smūgio pavojus.**
- c) **Kiekvieną kartą prieš pradėdami dirbti su prietaisu patikrinkite jo maitinimo laidą ir kištuką.** Jei pastebėjote gedimą, nedelsdami kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą (adresus yra nurodytas garantiniame lape). Darbas su pažeistu prietaisu sukelia pavojų sveikatai arba

gyvybei. Niekada nebandykite atidaryti prietaiso.

- d) **Nedėkite jokių daiktų į prietaiso tūtą.** Galite sugadinti prietaisą ir sukelti elektros smūgį.
- e) **Maitinimo laidas visada turi būti už prietaiso.**
- f) **Draudžiama nukreipti karšto oro srovę į maitinimo laidą ir liesti maitinimo laido karštą tūtą.** Tai gali išlydyti elektros laido izoliaciją ir sukelti elektros smūgį.
- g) **Nekelkite prietaiso už maitinimo laido bei nekabinkite prietaiso už jo.**
- h) **Draudžiama naudotis prietaisu, jeigu jo maitinimo laidas yra pažeistas.** Jeigu laidas yra pažeistas, jokių būdu neleskite jo; jeigu laidas yra pažeidžiamas darbo metu, iš karto ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo. Pažeistas maitinimo laidas gali būti elektros smūgio priežastimi.



ĮSPĖJIMAS!

Jeigu sugedo elektros prietaiso laidas, jį pakeisti galima pas gamintoją, specializuotame remonto punkte arba gali tai atlikti specialistas tam, kad išvengtumėte pavojaus.

Žmonių sauga:

- a) **Apdirbant plastiką, dažus, lakuotus paviršius ir panašias medžiagas gali susidaryti degios bei nuodingos dujos.** Nesinaudokite prietaisu arti degių dujų arba kitų degių medžiagų.
- b) **Naudokite apsauginę kaukę bei pasirūpinkite kitų asmenų, esančių darbo vietoje, saugumu.**
- c) **Nusidėginimo pavojus!** Niekomet nelieskite karštos tūtos. Visada naudokite apsaugines pirštines.
- d) **Netgi jei prietaisas išjungtas, nežiūrėkite į tūtą.**
- e) **Darbo metu visada dėvėkite apsauginius akinius.**
- f) **Jokių būdu nenaudokite prietaiso plaukų džiovinimui!** Prietaiso oro srovės temperatūra yra daug aukštesnė nei plaukų džiovintuvo.
- Rūpestingą elektros prietaisų priežiūra ir naudojimas:**
- a) **Saugokite prietaisą nuo smūgių ir aštrių daiktų.**
- b) **Niekomet nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.**
- c) **Prieš pradėdami darbą visada patikrinkite prietaiso oro išėjimo ir įėjimo angas bei pašalinkite elementus, kurie galėtų stabdyti oro srovę.**
- d) **Nenukreipkite prietaiso į vieną vietą ilgą laiką.**
- e) **Nedeginkite dažų, nes tai gali sukelti gaisrą.** Stebėkite, kad dažai nepriplytų prie tūtos, nes po tam tikro laiko gali užsidegti.
- f) **Negalima uždengti prietaiso įėjimo/išėjimo angų bei tūtos, nes tai gali būti temperatūros augimo priežastimi bei gali pažeisti prietaisą.** Prietaiso tūta negali būti arčiau nei 5 cm nuo apdorojamo paviršiaus.
- g) **Darbo metu ir iš karto po to, kai darbas baigiamas, nedėkite tūtos ant kokių nors daiktų. Negalima padėti tūtos ant šono.** Prietaisą visada padėkite vertikaliaje padėtyje ant vienišio stovo (3).
- h) **Pertraukę metu, kai prietaisas nenaudojamas, bei prieš pradėdami priežiūros darbus (pvz. priežiūra, valymas, reguliavimas) ištraukite kištuką iš elektros lizdo.**
- i) **Užbaigus darbą padėkite prietaisą, jo tūta turi būti nukreipta į viršų. Prietaisą padėti galima tik po to, kai jo tūta**

plastics and fitting shrinking plastic tubing. It can be also used to soften adhesives and defrost water pipes.

WARNING! The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Do not use the tool in professional applications. Any use in applications other than indicated is prohibited and results in making the warranty void and null and waiving manufacturer's liability for any resulting damage.

Any modification to the tool carried out by the user waives manufacturer's liability for damage to the tool, user or other property.

■ The set includes:

- Hot air gun - 1 piece
- User's manual - 1 piece
- Warranty card - 1 piece

■ Tool components (see Fig. A):

The numbering of tool components refers to graphics presented on page 2 of the user's manual:

1. Outlet nozzle
2. On/off switch / Operation mode selector
3. Power cord

TECHNICAL DATA:

Voltage	220-240 V	
Frequency	50/60 Hz	
Power consumption	1800W	
Operating temperature/ Air flow	mode I	50°C / 250 l/min
	mode II	400°C / 250 l/min
	mode III	600°C / 500 l/min
Device class	II	
Weight	0,75 kg	

■ Noise emission information

Sound pressure value measured is lower than 70 dB (A).

BEFORE YOU START:

1. Make sure that power supply parameters meet the requirements provided on the tool nameplate.
2. Make sure the tool switch is in off position. Connecting the tool to the mains socket when its switch is in on position can result in serious accident, as the hot air gun starts immediately.
3. When your workplace is too far to plug the tool directly to the mains socket, use an extension cord with a cable cross-section meeting the tool requirements. Extension cords should be as short as possible. When in use extension cords must be fully uncoiled.

DURING OPERATION:

■ Switching on/off

- To switch **on** the tool set the on/off switch/ operation mode selector (2) to position I, II or III.
- To switch the tool **off** set the on/off switch/ operation mode selector (2) to position 0.

■ Setting operation mode

The on/off switch/ operation mode selector (2) can be set in three

positions (see Fig. A).

The air flow and temperature required can be adjusted by using the table:

Operation mode I	250 l/min - 50°C
Operation mode II	250 l/min - 400°C
Operation mode III	500 l/min - 600°C

The operation mode I is suitable for cooling down heated objects or for drying a paint coat. It can be also used to cool the tool before putting in storage or replacing its nozzle (spare nozzles not provided).

NOTE: After changing from higher to lower temperature always allow the tool to cool down.

WORKING TIPS:



NOTE! Avoid holding the tool perpendicularly to surface processed. It results in hot air reflection and sucking it back by the motor rotor. It results in increasing temperature inside the motor and damage to the tool. The hot air gun should be held at an angle of approx. 45° to the surface processed.

The distance between the nozzle and object processed depends on the material, but cannot be lower than 5 cm.

Before you turn the tool off, set the temperature to minimum and select the maximum air flow for a short period (more than ten seconds) to cool down the heating element. It will extend the life of your tool.

■ Putting the tool aside

To cool the hot tool down or to have both hands free, put the hot air gun vertically onto a horizontal surface (see Fig. B).

NOTE: Be especially careful when working with the tool aside! There's a risk of burns caused by its hot nozzle or hot air stream.

CLEANING AND MAINTENANCE:

1. Keep the tool clean and provide unrestricted air flow.
2. Protect the hot air gun against any penetration of water, dust and other small objects.
3. Do not clean the plastic housing with chemical cleaning agents. Use a slightly damp cloth and soap. Allow the tool housing to dry under natural conditions before you start to use it again.
4. Check the power cord for technical shape on a regular basis and replace it immediately when any damage is found.
5. In case of technical problems please contact our service. The addresses of authorized service points are listed in the warranty card.

MANUFACTURER:

PROFIX Ltd.,
34 Marywilka Street, 03-228 Warsaw, POLAND.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT:



NOTE: The symbol nearby denotes that old equipment must never be thrown away together with other waste (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health.

Each household may contribute to the recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being created. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are available.



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem  i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Nieprzestrzeżenie podanych niżej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżeniach wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezwolnowodowe).



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy:

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do wypadków.
- Nie należy używać elektronarzędzia w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwopalne ciecz, gaz lub pyły. Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się elektronarzędzi. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo elektryczne:

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy nadwierać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodów przyłączeniowych do

przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu. Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo osobiste:

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronnik słuchu, zmniejsza osobiste obrażenia.
- Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.
- Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy,



PRIEŠ RADEJANT DARBĄ SUSIPAŽINKITE SU INSTRUKCIJA.

Išsaugokite instrukciją, nes gali būti reikalinga vėliau.



ĮSPĖJIMAS! Prašome perskaityti visus įspėjimus dėl saugaus naudojimo pažymėtus simboliais  bei visas nuorodas dėl saugaus naudojimo.

Žemiau pateikiamų įspėjimų dėl saugos bei saugos nuorodų nesilaikymas gali būti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių kūno sužalojimų priežastimi.

Išsaugokite visus įspėjimus ir visas saugos nuorodas, kad vėliau būtų galima jais pasinaudoti.

Žemiau pateiktose įspėjimose sąvoka „elektros prietaisas“ apibūdina elektros prietaisą maitinamą elektros energija iš elektros tinklo (maitinimo laidais) arba elektros prietaisą maitinamą akumuliatoriumi (batais).



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Sauga darbo vietoje:

- Darbo vietoje turi būti švaru, tvarkinga bei geras apšvietimas. Tinkama bei netinkama darbo vietos apšvietimas gali būti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nenaudoti elektros prietaiso sprogiuose aplinkoje, kurioje yra degūs skysčiai, degios dujos arba dulkės. Elektros prietaiso darbo metu susidaro elektros kibirkštis, todėl gali užsidegti esantis aplinkoje garai.
- Darbo vietoje negali būti vaikų bei pašaliniai. Dėmesio nukreipimas gali būti elektros prietaiso valdymo praradimo priežastimi.



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Elektros sauga:

- Elektros prietaisų kištukai turi atitikti elektros lizdo tipui. Jokiū būdu negalima keisti kištuko. Jeigu elektros prietaisas turi įžeminimą, negalima naudoti ilgtuvo. Originalių kištukų bei lizdų naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, šildytuvai, centrinio šildymo radiatoriai bei šaldytuvai. Kontaktas su įžemintais paviršiais didina elektros smūgio pavojų.
- Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Jeigu vanduo patenka į elektros prietaisą, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nenaudokite laidų ne pagal paskirtį. Neneškite įrenginio paėmę už laido, netraukite už jo noredami išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą klokite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsitęptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeistas laidas gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- Jeigu elektros prietaisas yra naudojamas lauke, laido prailginimui naudokite tik specialiai tam skirtus prailgintuvus. Prailgintuvų skirtų darbui lauke naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- Jeigu negalima išvengti elektros prietaiso naudojimo

drėgnoje aplinkoje, naudokite RCD įrenginį. RCD įrenginio naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Žmonių sauga:

- Prietaisu negali naudotis asmenys (tame tarpe vaikai) turintis fizinis, jutimo arba psichinis negalavimas, taip pat asmenys neturintis darbo patirties arba nesusipažinę su prietaisu, nebent toks darbas vyksta stebint specialistui arba pagal prietaiso naudojimo instrukciją, kuri buvo perduota asmeniui atsakingu už saugą.
- Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektros prietaisu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholį ar medikamentus. Akimirksniu neatidumas naudojant prietaisą gali tapti rimtu sužalojimų priežastimi.
- Dėvėkite tinkamą aprangą. Nešiokite apsauginius akinius. Apsauginės aprangos, tokios kaip dulkių kaukė, neslystantis apsauginiai batai, šalmai, asinės, naudojimas sumažina sužalojimų grėsmę.
- Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš įjungiant kištuką į elektros lizdą ir/arba prieš akumuliatoriaus įjungimą bei prieš paimant arba pernešant prietaisą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas. Prietaiso pernešimas su pirštu ant jungiklio arba prietaiso įjungimas į maitinimo tinklą gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
- Prieš įjungdami prietaisą pašalinkite raktus. Prietaiso besisukantį dalį esantis įrankis ar raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
- Nepasilenkite pernelį į priekį. Dirbdami atsistokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Patikima stovėsen ir tinkama kūno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.
- Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papušušų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papušušus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Rūpestinga elektros prietaisų priežiūra ir naudojimas

- Neperkraukite prietaiso. Naudojamo prietaiso galingumas turi atitikti atliekamam darbui. Tinkamai parinktas elektros prietaisas leis atlikti darbą geriau ir saugiau.
- Nenaudokite elektros prietaiso su sugedusiu jungikliu. Elektros prietaisas, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- Prieš reguliuojami prietaisą, keisdami darbo įrankius arba prieš sandėliavimą ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir/arba atjunkite akumuliatorių. Ši saugumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto prietaiso įsijungimo.

2. Chraňte opalovací pistol před kontaktem s vodou a vniknutím prachu a jiných drobných částic dovnitř nástroje.
3. Plastový kryt pistole nečistěte chemickými čističi. Používejte lehké vlhké hadříky a mýdlo. Opalovací pistolu je možné znovu použít teprve po jejím uschnutí na vzduchu.
4. Pravidelně kontrolujte technický stav elektrického kabelu, pokud objevíte poškození, je třeba kabel okamžitě vyměnit.
5. V případě výskytu technických problémů kontaktujte prosím servis. Adresy autorizovaných servisů jsou uvedeny v záručním listu.

VÝROBCE:

PROFIX s.r.o.
ul. Marywilska 34,

03-228 Varšava, Polsko

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



POZOR: Zobrazený symbol znamená zákaz likvidace zařízení dohromady s jinými odpady (na porušení zákazu se vztahuje pokuta). Nebezpečné složky, které se nacházejí v elektrickém a elektrotechnickém vybavení mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnosti by se měly zapojit do získávání zpět a opětovného využívání (recyklace) starých elektrospotřebičů. V Polsku a v Evropě se tvoří nebo už existuje systém sběru elektroodpadu, v rámci kterého mají všechna prodejní místa elektrospotřebičů povinnost přijímat elektroodpad. Kromě toho existují sběrná místa pro elektroodpad.



Politika firmy PROFIX je politikou průběžného zdokonalování výrobků, z toho důvodu si firma vyhrazuje právo změnit specifikaci výrobku bez předchozího informování. Obrázky, uvedené v návodu na obsluhu, jsou pouze příklady a mohou se lišit od skutečného vzhledu zakoupeného zařízení.

Tento návod je chráněn autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázáno.

ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zacepione przez części ruchome.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Użytkowanie i troska o elektronarzędzie:

- Nie należy elektronarzędzia przeciążać. Należy stosować elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy.** Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie załącza i nie wyłącza.** Każde elektronarzędzie, którego nie można załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem.** Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie elektronarzędzia.** Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia.** Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzędzia.
- Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania.** Używanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Do czyszczenia elektronarzędzi stosować miękką, wilgotną (nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić urządzenie.**
- Elektronarzędzie należy przechowywać/transportować po upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za pomocą oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.**
- Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczone przed kurzem i wnikaniem wilgoci.**
- Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.**



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Naprawa:

- Naprawę elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie osobie**

wykwalifikowanej, wykorzystującej wyłącznie oryginalne części zamienne. Zapewni to, że użytkowanie elektronarzędzia będzie nadal bezpieczne.



OSTRZEŻENIE! DMUCHAWA GRZEJNA, dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa –

Bezpieczeństwo w miejscu pracy:

- Należy pracować w dobrze wentylowanym miejscu pracy.** Powstałe w czasie pracy gazy i opary są często szkodliwe dla zdrowia.
- Nieuważne używanie sprzętu może być przyczyną pożaru, dlatego też:**
 - należy zachować ostrożność podczas użytkowania sprzętu w miejscach, w których znajdują się materiały palne;
 - nie należy kierować strumienia gorącego powietrza w to samo miejsce przez dłuższy czas;
 - nie używać sprzętu w obecności atmosfery wybuchowej;
 - należy mieć świadomość, że ciepło może być przeniesione do materiałów palnych będących poza polem widzenia;
 - po użyciu sprzętu należy umieścić go na jego podstawie i pozostawić do ostygnięcia przed przechowywaniem;
 - nie pozostawiać włączonego sprzętu bez nadzoru.
- Nie wolno kierować dyszy, z wypyływającym gorącym strumieniem powietrza, w stronę innych osób, zwierząt i w stronę gdzie znajdują się materiały palne.**

Bezpieczeństwo elektryczne:

- Nie używać urządzenia podczas deszczu lub w warunkach podwyższonej wilgotności.** Może to być przyczyną zranienia lub zagrożenia życia przez porażenie prądem elektrycznym.
- Przy używaniu opalarki na świeżym powietrzu należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD).** Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Przed każdym włączeniem sprawdzić urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę.** W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, przerwać pracę i zlecić naprawę urządzenia uprawnionemu punktowi serwisowemu (adres podany jest w karcie gwarancyjnej). Kontynuowanie pracy uszkodzoną opalarką zagraża zdrowiu lub życiu. Nie otwierać nigdy samego urządzenia.
- Nie wtykać żadnych przedmiotów do dyszy.** Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i porażenia prądem elektrycznym.
- Przewód zasilający prowadzić zawsze z tyłu urządzenia.**
- Nie wolno kierować strumienia gorącego powietrza na przewód zasilający i dotykać przewodu zasilającego rozgrzaną dyszą.** Grozi to stopieniem izolacji i porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie przenosić i nie wieszak urządzenia na przewodzie zasilającym.**
- Nie wolno używać elektronarzędzia z uszkodzonym przewodem zasilającym.** Nie należy dotykać uszkodzonego przewodu; w przypadku uszkodzenia przewodu podczas pracy, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Uszkodzone przewody podwyższają ryzyko porażenia prądem.



OSTRZEŻENIE!

Jeżeli przewód zasilający nieodłączalnym ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo

przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Bezpieczeństwo osobiste:

- Podczas obróbki tworzyw sztucznych, farb, lakierów i podobnych materiałów mogą powstawać łatwopalne i trujące gazy. Narzędzia nie należy używać w pobliżu łatwopalnych gazów lub materiałów.**
- Dla ochrony przed parami zakładaj specjalną maskę, chroniącą przed pyłami i oparami z farb ołowiovych, i zadbaj też o bezpieczeństwo innych osób przebywających w miejscu pracy.**
- Niebezpieczeństwo oparzenia! Nigdy nie dotykaj gorącej dyszy. Zawsze stosować rękawice ochronne.**
- Gdy urządzenie jest włączone, nigdy nie zaglądać do dyszy.**
- Podczas pracy zawsze stosować okulary ochronne.**
- Nie używaj urządzenia jako suszarki do włosów! Temperatura powietrza z urządzenia znacznie przekracza temperaturę powietrza z suszarki.**

Użytkowanie i troska o elektronarzędzie:

- Chronić opalarkę przed uderzeniami lub uszkodzeniami powierzchni przez ostre przedmioty.**
- Przed rozpoczęciem użytkowania opalarki najpierw trzeba skontrolować wlot i wylot powietrza i usunąć ewentualne elementy tamujące swobodny przepływ powietrza.**
- Nie spalaj farby, gdyż grozi to pożarem. Uważaj, by farba nie przykleiła się do dyszy, gdyż po jakimś czasie może się zapalić.**
- Nie zasłaniaj szczelin wlotowych powietrza ani wylotu dyszy, gdyż może to doprowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury i uszkodzenia sprzętu. Wyloty dyszy nie należy zbliżać do obrabianego przedmiotu bliżej niż 5 cm.**
- W czasie pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu nie opieraj dyszy o żaden przedmiot. Nie wolno kłaść opalarki na jej boku. Jeżeli odstawiamy opalarkę, to powinna ona być zawsze postawiona w pozycji pionowej.**
- W czasie wszystkich przerw w pracy, nieużytkowaniu urządzenia i przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przy urządzeniu (np. przeglądach, czyszczeniu, regulacji) wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.**
- Nigdy nie zezwalać na obsługę urządzenia przez dzieci.**

BUDOWA I PRZEZNACZENIE OPALARKI:

Opalarka jest ręcznym elektronarzędziem. Cechuje się małymi wymiarami, ergonomicznym kształtem, niskim poziomem hałasu, dużą prędkością wypływającego powietrza, trzystopniową regulacją temperatury pracy.

Urządzenie jest przeznaczone do usuwania powłok malarskich, formowania i spawania tworzyw sztucznych oraz do obkurczania „koszulek” termokurczliwych. Urządzenie może być również stosowane do zmiękania kleju i odmrażania przewodów wodociągowych.

UWAGA! Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.

Nie wolno wykorzystywać narzędzia do wykonywania prac wymagających zastosowania profesjonalnego urządzenia. Każde użycie opalarki niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności

producenta za powstałe w wyniku tego szkody.

Jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu.

■ Kompletacja

- Opalarka - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

■ Elementy urządzenia (patrz rys. A):

Numeracja elementów urządzenia odnosi się do przedstawienia graficznego umieszczonego na stronie 2 instrukcji obsługi:

1. Dysza wylotowa
2. Włącznik/przełącznik trybu pracy
3. Przewód zasilający

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe	220-240 V	
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz	
Moc znamionowa	1800W	
Temperatura pracy/ Przepływ powietrza	tryb I	50°C / 250 l/min
	tryb II	400°C / 250 l/min
	tryb III	600°C / 500 l/min
Klasa narzędzia	II	
Masa	0,75 kg	

■ Informacja na temat hałasu

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego urządzenia jest mniejszy niż 70 dB(A).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:

1. Upewnić się czy źródło zasilania, do którego ma być podłączona opalarka, odpowiada swoimi parametrami wymaganiom podanym na tabliczce znamionowej opalarki.
2. Upewnić się, czy włącznik główny jest w położeniu wyłączenia. W przypadku włożenia wtyczki do gniazdka, w sytuacji gdy włącznik główny jest w położeniu włączenia, może dojść do poważnego wypadku, gdyż opalarka natychmiastowo rozpoczyna pracę.
3. W przypadku gdy miejsce pracy jest oddalone od gniazdka, należy użyć przedłużacza, o odpowiednim przekroju przewodu dostosowanego do wielkości pobieranego prądu. Zaleca się stosowanie jak najkrótszych przedłużaczy. Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.

W TRAKCIE PRACY:

■ Włączanie/wyłączanie

- W celu włączenia elektronarzędzia włącznik/przełącznik trybu pracy (2) przesunąć na pozycję I, II lub III.
- W celu wyłączenia elektronarzędzia włącznik/przełącznik trybu pracy (2) przesunąć do oporu na pozycję 0.

■ Wybór trybu pracy

Włącznik/przełącznik trybu pracy (2) może być ustawiony w trzech pozycjach pracy (patrz rys. A).

- Nespalujcie barwu, może to wést ke vzniku požáru. Dávejte pozor, aby se barva nepřilepila na trysku, mohla by se časem vznítit.**
- Nezakrývajte šterbiny pro prívod vzduchu ani ústí trysky, může to vést k nadměrnému zahřátí a poškození pistole. Ústí trysky nepřibížíte k opalovanému předmětu blíže než na 5 cm.**
- Během práce a bezprostředně po ní neopírejte trysku o žádné předměty. Nepokládejte opalovací pistol na boku. Pokud stroj odkládáte, měl by být vždy postaven visle.**
- Během přestávek při práci, pokud pistol nepoužíváte, a také před začátkem jakýchkoliv úkonů na pistoli (např. kontrola, čištění, nastavení) vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**
- Nigdy nedovoľte, aby opalovací pistol používaly děti.**

STAVBA A URČENÍ OPALOVACÍHO PISTOLE:

Opalovací pistol je ruční elektronarádi. Má malé rozměry, ergonomický tvar, nízkou hladinu hluku, velkou rychlost vypouštěného vzduchu, třístupňová nastavení teploty práce.

Nástroj je určen na odstraňování nátěrů, formování a svařování umělých hmot, smršťování termo smršťitelných fólií. Pistol je možné také použít na změkčování lepidla a zahřívání zamrzlého vodovodního potrubí.

POZOR! Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.

Nepoužívejte pistol na práce, u nichž je nutné použití profesionálních nástrojů. Každé použití opalovacího pistole jinak, než je uvedeno výše, je zakázáno a způsobí ztrátu záruky, výrobce také nebude zodpovědný za škody vzniklé nesprávným zacházením.

Jakékoliv změny, provedené na zařízení uživatelem, taktéž ruší povinnost výrobce nést zodpovědnost za poškození a škody, způsobené uživateli a okolí.

■ Kompletace

- Opalovací pistole - 1 ks.
- Návod na obsluhu - 1 szt.
- Záruční list - 1 ks.

■ Prvky pistole (viz obr. A):

Číselné označení prvků opalovacího pistole se týká grafického znázornění, které se nachází na 2 straně návodu k použití:

1. Výstupní tryska
2. Vypínač/ Přepínač pracovního režimu
3. Kabel napájení

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	220-240 V	
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz	
Odebraný výkon	1800W	
Pracovní teplota/ Průtok vzduchu	režim I	50°C / 250 l/min
	režim II	400°C / 250 l/min
	režim III	600°C / 500 l/min
Třída zařízení	II	
Hmotnost	0,75 kg	

■ Informace ohledně hluku

Naměřená hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB (A).

PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE:

1. Ujistěte se, že zdroj el. energie, do něž chcete pistol zapojit, svými parametry odpovídá parametrům vyznačeným na výrobním štítku stroje.
2. Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze „vypnuto“. Pokud by byl v poloze „zapnuto“ během zapojování do sítě, může dojít k vážnému zranění, protože pistol okamžitě začne pracovat.
3. V případech, kdy je pracoviště vzdálené od zásuvky, je možné použít prodlužovačku s odpovídajícím průměrem, přizpůsobeným velikosti odebrané elektrické energie. Doporučujeme použití co nejkratších prodlužovacích šňůr. Prodlužovací šňůra by měla být zcela rozvinutá.

BĚHEM PRÁCE:

■ Zapínání/Vypínání

- Pro zapnutí zařízení nastavte vypínač/přepínač pracovního režimu (2) do polohy I, II nebo III.
- Pro vypnutí zařízení přesuňte vypínač/přepínač pracovního režimu (2) do nejvyšší polohy 0.

■ Volba druhu provozu

Vypínač/přepínač pracovního režimu (2) může být nastavený v jedné ze třech pracovních poloh (viz obr. A).

Vhodný proud vzduchu a teplotu lze nastavit podle tabulky:

Pracovní režim I	250 l/min - 50°C
Pracovní režim II	250 l/min - 400°C
Pracovní režim III	500 l/min - 600°C

Poloha I je použitelná pro ochlazení zahřátého předmětu, který opracováváte, nebo k sušení barvy. Může se také použít pro ochlazení pistole před ukončením práce nebo výměnou trysek (nejsou v této soupravě).

POZOR: Při přepínání teploty z vyšší na nižší je nutná určitá doba na zchlazení opalovacího zařízení.

PRACOVNÍ POKYNY:



POZOR! Během práce se vyvarujte kolmému nastavení opalovací pistole vůči opalovanému povrchu. Způsobuje to odrazení proudu horkého vzduchu od povrchu a zpětné vtáhnutí do rotoru. Teplota uvnitř motoru se velmi zvýší a opalovací pistol se může poškodit. Pistol je třeba nastavit v úhlu cca 45° vůči opalovanému povrchu.

Vzdálenost trysky od zpracovávaného předmětu se určuje podle materiálu tohoto předmětu, ale nemůže být menší než 5 cm.

Před vypnutím nářadí je třeba na více než deset vteřin nastavit pracovní režim na nejnižší teplotu a maximálně zvýšit průtok vzduchu za účelem zchlazení topného prvku. Zvyšuje to trvanlivost nářadí.

■ Odložení nástroje

Za účelem zchlazení rozeřítého zařízení, nebo pokud chcete uvolnit obě ruce na práci, postavte opalovací pistol visle na vodorovný povrch (viz: obr. B).

POZOR: Při pracích s odloženou pistolí je třeba být obzvláště pozorní! Je zde nebezpečí, že se uživatel spálí o horkou trysku nebo horkým proudem vzduchu.

OBSLUHA A ÚDRŽBA:

1. Opalovací pistol udržujte čistou, aby měla zajištěný volný průtok vzduchu.

- c) Před provedením každého seřízení, výměny součástky nebo před skladováním odpojte zástrčku elektronářadí od zdroje elektrického proudu a/nebo odpojte baterii. Takový bezpečnostní postup omezuje riziko náhodného spuštění elektronářadí.
- d) Nepoužívané elektronářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte přístup osobám, které nejsou obeznámené s elektronářadím nebo s tímto návodem na používání elektronářadí. Elektronářadí může být nebezpečné v rukách nevyškolených uživatelů.
- e) Elektronářadí je třeba udržovat. Je třeba kontrolovat souosost nebo zaseknutí pohyblivých částí, praskliny součástí a veškeré další faktory, které by mohly ovlivnit činnost elektronářadí. Pokud zjistíte poškození, musíte elektronářadí před použitím opravit. Příčinou mnohých nehod je neodborná údržba elektronářadí.
- f) Elektronářadí, vybavení, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s tímto návodem, při čemž zohledňujte pracovní podmínky a druh prováděné práce. Používání jiným způsobem, pro který není elektronářadí určeno, může způsobit nebezpečné situace.
- g) K čištění elektronářadí používejte měkký, vlhký (ne mokrý) hadřík a mýdlo. Nepoužívejte benzin, rozpouštědla a další prostředky, které by mohly poškodit zařízení.
- h) Elektronářadí je třeba skladovat / dopravovat až potom, co se ujistíte, že jsou veškeré jeho pohyblivé součásti zablokované a zajištěné proti odblokování s použitím původních součástek určených k tomuto účelu.
- i) Elektronářadí skladujte na suchém místě chráněném proti prachu a průniku vlhkosti.
- j) Doprava elektronářadí by měla probíhat v původním obalu tak, aby bylo chráněné proti mechanickému použití.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se používání nářadí.

Oprava:

- a) Opravy elektronářadí je třeba objednávat výhradně u kvalifikované osoby, využijte původní náhradní součástky. Zajistíte tím, že používání elektronářadí bude stále bezpečné.



UPOZORNĚNÍ! OPALOVACÍ PISTOLE, další upozornění týkající se bezpečnosti –

Bezpečnost na pracovišti:

- a) Je nutné pracovat v dobře větrané místnosti. Plyny a výpary, které vznikají během práce, jsou často zdraví škodlivé.
- b) Nepozorností při používání nářadí můžete způsobit požár, proto:
- dodržujte opatnost při práci se zařízením na místech, na kterých se mohou nacházet hořlavé materiály;
 - nesměřujte proud horkého vzduchu na stejné místo po delší dobu;
 - nepoužívejte ve výbušném ovzduší;
 - pamatujte na to, že teplo se může přenášet na hořlavé materiály, které jsou mimo Váš zorný úhel;
 - po použití nářadí jej umístěte na podstavci a ponechte před uskladněním stát, až zcela vychladne;
 - nenechávejte zapnuté nářadí bez dozoru.

- c) Je zakázáno směřovat trysku s vytékajícím horkým proudem vzduchu na jiné osoby, zvířata a ve směru hořlavých látek.

Elektrická bezpečnost:

- a) Nepoužívejte pistolí během deště nebo v podmínkách zvýšené vlhkosti. Může to způsobit zranění nebo ohrozit váš život, z důvodu zasažení elektrickým proudem.
- b) Při použití opalovacího pistole venku je třeba používat zařízení s proudovým chráničem (RCD). Použití RCD snižuje riziko zasažení elektrickým proudem
- c) Před každým spuštěním zkontrolujte zařízení, přívodový kabel i zástrčku. V případě, že zjistíte jakékoliv poškození, okamžitě přerušete práci a zařízení předejte k opravě do oprávněného servisního místa (adresa je uvedena v záručním listu). Pokračování v práci s poškozeným strojem může ohrozit vaše zdraví nebo život. Nikdy sami neotvírejte pistolí!
- d) Nevkládejte do trysky žádné předměty. Můžete tím způsobit poškození pistole a zásah elektrickým proudem.
- e) Elektrický kabel držte vždy ze zadní strany pistole.
- f) Je zakázáno směřovat horký vzduch na přívodní elektrický kabel nebo dotýkat se jej horkou tryskou. Můžete tím roztrhat izolaci a být zasaženi elektrickým proudem.
- g) Nepřenášejte ani nezavěšujte zařízení za přívodný kabel.
- h) Je zakázáno používat elektrické zařízení s poškozeným přívodným kabelem. Je zakázáno dotýkat se poškozeného kabelu; v případě, že se poškodí během práce, je třeba ihned vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodné kabely zvyšují riziko zasažení el. proudem.



VAROVÁNÍ!

Pokud se poníčí neodpojovatelný přívodný kabel, je třeba se vystříhat ohrožení, a proto nutně jej nechat vyměnit u výrobce nebo v oprávněné opravě, nebo oprávněnou osobou.

Osobní bezpečnost:

- a) Během opracování plastů, barev, laků a podobných látek se můžete uvolňovat hořlavé a toxické plyny. Pistol nepoužívejte poblíž hořlavých plynů nebo látek.
- b) Pro ochranu před výpady používejte speciální masku, která chrání před vdechnutím drobného prachu a výparů z olovených barev; dbejte také na bezpečí jiných osob, které se můžete nacházet poblíž vašeho pracoviště.
- c) Nebezpečí popálení! Nikdy se nedotýkejte horké trysky. Vždy používejte ochranné rukavice.
- d) Při zapnutém stroji nikdy nenakukujte do trysky.
- e) Během práce vždy používejte ochranné brýle.
- f) Nepoužívejte stroj jako fén na vlasy! Teplota vzduchu z opalovací pistole značně převyšuje teplotu vzduchu z fénu.

Používání elektronářadí a péče o ně:

- a) Chraňte opalovací pistol před úderu nebo poškozením povrchu ostrými předměty.
- b) Před začátkem používání pistole nejdříve zkontrolujte přívod a vývod vzduchu a případně odstraňte předměty, které by mohly volný průtok vzduchu blokovat.

Odpovídání strumień powietrza oraz temperaturę można ustawić zgodnie z tabelą:

Tryb pracy I	250 l/min - 50°C
Tryb pracy II	250 l/min - 400°C
Tryb pracy III	500 l/min - 600°C

Tryb pracy I służy do ochłodzenia nagrzanego przedmiotu obrabianego, osuszania farby oraz ochłodzenia opalarki przed wyłączeniem lub wymianą dysz nakładanych (brak w zestawie).

UWAGA: Przy przełączeniu temperatury z wyższej na niższą wymaga się pewien czas na ochłodzenie opalarki.

WSKAZÓWKI ROBOCZE:



UWAGA! W czasie pracy unikaj prostopadłego prowadzenia opalarki względem opalanej powierzchni. Powoduje to odbicie gorącego powietrza od powierzchni i ponownego zassania go przez wirnik silnika, w wyniku czego nadmiernie wzrasta temperatura wewnątrz silnika, co prowadzi do uszkodzenia opalarki. Opalarkę należy prowadzić pod kątem ok. 45° w stosunku do opalanej powierzchni.

Odległość dyszy od obrabianego przedmiotu stosowana jest według materiału obrabianego, ale nie może być mniejsza niż 5 cm.

Przed wyłączeniem urządzenia należy na kilkanaście sekund ustawić tryb pracy na najniższą temperaturę celem wychłodzenia elementu grzejnego. Zwiększa to trwałość narzędzia.

■ Odstawienie urządzenia

W celu ochłodzenia rozgrzanego urządzenia lub by obydwie ręce były wolne przy pracy, należy ustawić opalarkę pionowo na poziomej powierzchni (patrz rys. B).

UWAGA: Przy pracach z odstawionym urządzeniem należy być szczególnie uważnym! Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się o gorącą dyszę lub na strumieniu gorącego powietrza.

OBŁUGA I KONSERWACJA:

- Opalarkę należy utrzymywać w czystości, zapewniając swobodny przepływ powietrza.
- Chroń opalarkę przed kontaktem z wodą i wnikaniem pyłu, kurzu i innych drobnych elementów do wnętrza maszyny.
- Plastikowej obudowy opalarki nie wolno czyścić za pomocą chemicznych środków czyszczących. Stosować lekko wilgotną szmatkę i mydło. Opalarki wolno używać dopiero po dokładnym wyschnięciu obudowy w naturalnych warunkach.
- Regularnie należy kontrolować stan techniczny przewodu zasilającego i w przypadku wykrycia uszkodzenia, przewód należy natychmiast wymienić.
- W razie problemów technicznych prosimy kontaktować się z serwisem. Adresy autoryzowanych serwisów podane są w karcie gwarancyjnej.

PRODUCENT:

Profix Sp. z o.o.,
ul. Marywilska 34,
03-228 Warszawa, Polska

OCHRONA ŚRODOWISKA:



UWAGA: Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest, lub już istnieje, system zbierania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.



Polityka firmy PROFIX jest polityką stalego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy PROFIX Sp. z o.o. jest zabronione.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

Хранить инструкцию для возможного применения в будущем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися безопасности при эксплуатации, обозначенными символом ⚠ и всеми указаниями по технике безопасности.

Несоблюдение указанных ниже предупреждений, касающихся безопасности и указаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьёзным травмам тела.

Необходимо хранить все предупреждения и указания, касающиеся техники безопасности, чтобы можно было воспользоваться ними в будущем.

В указанных ниже предупреждениях слово „электроинструмент“ означает электроинструмент с питанием от сети (посредством электрического кабеля) или электроинструмент, питаемый от аккумулятора (беспроводное питание).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Техника безопасности на рабочем месте:

- Необходимо поддерживать порядок и хорошее освещение на рабочем месте. Беспорядок и плохое освещение являются причиной несчастных случаев.
- На следует использовать электроинструмент во взрывоопасной среде, образующейся легко воспламеняющимися жидкостями, газами или пылью. Электроинструмент создаёт искры, которые могут привести к воспламенению пыли или испарений.
- Не допускать детей и наблюдателей в места, в которых применяются электроинструменты. Отвлечение внимания может привести к потере контроля над электроинструментом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Электробезопасность:

- Штепсельные вилки должны соответствовать сетевым розеткам. Ни в коем случае не переделывать каким-либо образом штепсельную вилку. Не применять каких-либо удлинителей электропитания в случае использования электроинструментов, имеющих провод электропитания с защитным заземляющим проводником. Отсутствие переделок штепсельных розеток и сетевых розеток снижает опасность поражения электрическим током.
- Необходимо избегать прикосновения к поверхности заземлённых или закороченных на массу элементов,

таких как трубы, нагреватели, радиаторы центрального отопления и холодильные агрегаты. В случае прикосновения заземлённого или закороченного на массу элемента увеличивается опасность поражения электрическим током.

- Не подвергать электроинструменты воздействию дождя или влажных условий. В случае попадания в электроинструмент воды увеличивается опасность поражения электрическим током.
- Не создавать опасности повреждения кабеля электропитания. Ни в коем случае не использовать кабеля электропитания, чтобы переносить или тянуть электроинструмент или для извлечения штепсельной вилки из розетки. Кабель электропитания должен находиться вдали от источников тепла, масел, острых краёв и движущихся частей. Повреждённые или запутанные кабели электропитания увеличивают опасность поражения электрическим током.
- Если электроинструмент эксплуатируется на свежем воздухе, следует использовать удлинители кабеля электропитания, предназначенные для работы вне помещений. Использование удлинителя кабеля электропитания, предназначенного для работы вне помещений, снижает опасность поражения электрическим током.
- Если эксплуатация электроинструмента во влажной среде неизбежна, в качестве защиты от напряжения питания необходимо использовать защитное устройство по разностному току (RCD). Применение защитного устройства по разностному току снижает опасность поражения электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Индивидуальная безопасность:

- Настоящее оборудование не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями или лицами, не имеющими опыта или не знающими оборудования, разве что это осуществляется под надзором или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования, переданной лицами, отвечающими за их безопасность.
- Необходимо быть предусмотрительным, наблюдать за работой и руководствоваться здравым смыслом во время эксплуатации электроинструмента. Не следует эксплуатировать электроинструмент в состоянии переутомления или находясь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Меню не внимания во время эксплуатации электроинструмента может быть причиной травмы пользователя.
- Необходимо применять средства личной защиты.



ПРЕД ЗАХАЖЕНИЕМ ПОУЖИВАНИ SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM.

Учovávejte návod pro případné další použití.

POZOR! Přečtěte si všechny výstrahy týkající se bezpečnosti používání označené symbolem ⚠ a veškeré pokyny týkající se bezpečnosti používání.



Nedodržování uvedených bezpečnostních výstrah a bezpečnostních pokynů může být příčinou zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo závažných úrazů.

Uchovávejte výstrahy a pokyny týkající se bezpečnosti pro případné použití v budoucnosti.

V níže uvedených výstrahách pojem „elektronářadí“ znamená elektronářadí napájené z elektrické sítě (elektrickým vodičem) nebo elektronářadí napájené baterií (bezdrátové).



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Bezpečnost na pracovišti:

- Udržujte na pracovišti pořádek a zajistěte zde dobré osvětlení. Nepořádek a špatné osvětlení často zapříčiňují nehody.
- Nepoužívejte elektronářadí ve výbušném prostředí tvořeném hořlavými tekutinami, plyny nebo prachem. Elektronářadí vytváří jiskry, které by mohly zapálit prach nebo výparu.
- Nepouštějte děti ani jiné pozorovatele na místa, kde se používá elektronářadí. Rušení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad elektronářadím.

VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Elektrická bezpečnost:

- Zástrčky nářadí musí odpovídat zásuvkám. Nikdy žádným způsobem nepředělávejte zástrčky. V případě elektronářadí, které má vodič s ochranným uzemněním, nepoužívejte žádné prodlužovačky. Původní nepředělané zástrčky a zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se dotýkání uzemněných ploch nebo takových, které jsou spojené s hmotou, jako jsou trubky, ohřivače, radiátory ústředního topení a chladničky. V případě dotýkání takových ploch a předmětů roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektronářadí na působení deště nebo vlhka. Pokud by se do elektronářadí dostala voda, roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- Kabely se nesmí žádným způsobem namáhat. Nikdy nepoužívejte kabel k nošení, tážení elektronářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel musí být umístěn daleko od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo propletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- V případě, že se elektronářadí používá venku, je třeba prodlužovat elektrické kabely prodlužovači určenými na práci venku. Používání prodlužovače určeného do venkovního



prostředí snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

- Pokud je nezbytné použití elektronářadí ve vlhkém prostředí, je třeba použít jako ochranu proudový chránič (RCD). Použití RCD snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Osobní bezpečnost:

- Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo psychickou schopností, nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti zařízení, leda že je používají s příslušným dozorem, nebo v souladu s návodem na používání zařízení, který jim předají osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
 - Při používání elektronářadí je třeba být předvídavý, pozorovat, co se děje, a používat zdravý rozum. Nepoužívejte elektronářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilie nepozornosti při práci s elektronářadím může způsobit závažné osobní úrazy.
 - Je třeba používat osobní ochranné prostředky. Je třeba vždy používat ochranné brýle. Používání v příslušných podmínkách takových ochranných prostředků, jako je protiprachová respirační maska, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, snižuje nebezpečí osobních úrazů.
 - Je třeba se vyhnout neplánovanému spuštění. Před připojením k elektrickému zdroji a/nebo před zapojením baterie a než se nářadí zvedne, nebo přenese, je třeba se ujistit, že je vypínač elektronářadí v poloze vypnuto. Přenášení elektronářadí s prstem na vypínači nebo připojení elektronářadí do sítě se zapojeným vypínačem může být příčinou nehody.
 - Před spuštěním elektronářadí je třeba odstranit všechny klíče. Ponechání klíče v otáčející se části elektronářadí může způsobit poranění.
 - Je zakázáno přilížit se naklánět. Po celou dobu musíte stát pevně a udržovat rovnováhu. Umožní Vám to dobře kontrolovat elektronářadí při nepředvídatelných situacích.
 - Je třeba mít vhodné oblečení. Při práci nenoste volné oblečení ani bižuterii. Je třeba zajistit, aby Vaše vlasy, oblečení a rukavice byly v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí.
- VÝSTRAHA!** Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.
- #### Používání elektronářadí a péče o ně:
- Elektronářadí se nesmí přetěžovat. Je třeba používat elektronářadí s výkonem vhodným pro provádění určité práce. Správné elektronářadí umožní lepší a bezpečnější práci se záteží, na kterou bylo naprojektováno.
 - Elektronářadí, u kterého nefunguje spínač, se nesmí používat. Každé elektronářadí, které nelze zapínat nebo vypínat spínačem, je nebezpečné a je třeba je opravit.

no apstrādājamā materiāla, bet tas nevar būt mazāks par 5 cm.

Pirms ierīces izslēgšanas nepieciešams uz pāris sekundēm uzstādīt darba režīmu uz viszemāko temperatūru un maksimāli palielināt gaisa plūsmu sildes elementa atdzesēšanai. Tas palielina ierīces ilgumzību.

■ Ierīces nolikšana

Sakaršētās ierīces atdzesēšanai vai lai darba laikā abas rokas būtu brīvas, nepieciešams novietot karstā gaisa fēnu vertikāli uz horizontālas virsmas (skat. zīm. B).

UZMANĪBU: Strādājot ar ierīci novietotu uz statīva nepieciešams būt sevišķi uzmanīgam! Pastāv applaucēšanās bīstamība ar karstu sprauslu vai karstā gaisa plūsmu.

APKALPOŠANA UN KONSERVĀCIJA:

1. Fēnu nepieciešams uzturēt tīru, nodrošinot brīvu gaisa plūsmu.
2. Sargāt fēnu no kontakta ar ūdeni un putekļu, sīko elementu iekļūšanas mašīnā.
3. Fēna plastmasas korpusu nedrīkst tīrīt ar ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem. Lietot tikai viegli mitru drānu un ziepes. Fēnu var lietot tikai, kad korpusa dabīgos apstākļos ir pilnībā izžuvis.
4. Nepieciešams regulāri kontrolēt barošanas vada tehnisko stāvokli un bojājumu atklāšanas gadījumā, vadu nepieciešams nekavējoties

apmainīt.

5. Tehnisku problēmu gadījumā lūdzam kontaktēties ar servisu. Autorizēto servisu adreses uzrādītas garantijas kartē.

RAŽOTĀJS:

PROFIX SIA,

Marywilka iela 34,
03-228 Varšava, Polija

VIDESAIKSARDZĪBA:



UZMANĪBU: Tajā veidā apzīmētus izstrādājumus, neizpildes gadījumā paredzot naudas sodu, nedrīkst izmest kopā ar parastiem atkritumiem. Elektriskajā un elektroniskajā iekārtā esošās briesmīgas vielas var kaitēt apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Nepieciešams veicināt iekārtu atkritumu pārstrādāšanai un atkārtotai izmantošanai (reciklēšanai). Polijā un Eiropā tiek veidots, vai jau eksistē, iekārtu atkritumu vākšanas sistēma, saskaņā ar ko visiem iepriekšminētās iekārtas pārdošanas punktiem ir pienākums pieņemt nolietotu iekārtu. Turklāt, ir pieejamas iepriekšminētās iekārtavākšanas punkti.



Firmas PROFIX politika ir nepārtraukta savu produktu pilnveidošanas politika, tāpēc firma sev rezervē tiesības ieviest izstrādājuma specifiskācības izmaiņas bez iepriekšējas paziņošanas. Zīmējumi, kuri uzrādīti apkalpošanas instrukcijā kalpo tikai kā piemērs un var nedaudz atšķirties no iegādātās ierīces reālā izskata.

Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesībām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atļaujas.

Необходимо обязательно работать с защитными очками. Применение в соответствующих условиях средств личной защиты, таких как противодымный респиратор, противоскользкая обувь, каска или средства защиты слуха снизит риск получения травмы.

- г) **Необходимо избежать случайного запуска в работу.** Прежде чем вставить вилку кабеля электропитания в сетевую розетку или подключить аккумулятор, а также перед тем, как поднять или перенести электроинструмент, необходимо убедиться, что выключатель электроинструмента находится в положении «выключено». Перенос электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента к сети питания при включенном выключателе может привести к несчастному случаю.
- д) **Прежде, чем запустить электроинструмент в работу, необходимо устранить все ключи.** Ключ, оставшийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме пользователя.
- е) **Не следует слишком сильно наклоняться.** Необходимо всё время сохранять устойчивое и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ж) **Необходимо иметь соответствующую одежду.** Не работать в свободной одежде или с бижутерией. Необходимо, чтобы волосы пользователя, его одежда и рукавицы находились вдали от движущихся элементов. Свободная одежда, бижутерия или длинные волосы могут быть зацеплены движущимися частями.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Эксплуатация и уход за электроинструментом:

- а) **Не допускать перегрузки электроинструмента.** Применять электроинструмент с мощностью, соответствующей выполняемой работе. Надлежащий электроинструмент позволит лучше и безопаснее работать при нагрузке, на которую он рассчитан.
- б) **Не следует применять электроинструмент, если его выключатель не включается и не выключается.** Каждый электроинструмент, который не может включаться или выключаться выключателем, представляет опасность и должен быть передан на ремонт.
- в) **Необходимо отсоединить штепсельную вилку от источника питания электроинструмента и/или отсоединить аккумулятор прежде чем выполнить какую-либо установку, замену части или складирование устройства.** Такие предупредительные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента в работу.
- г) **Неиспользуемый электроинструмент следует хранить в недоступном для детей месте и не разрешать тем, кто незнаком с электроинструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электроинструментом.**

Электроинструмент опасен в руках необученных пользователей.

- д) **Следует выполнять технический уход за электроинструментом.** Необходимо проверить соосность или отсутствие заедания (защемления) подвижных элементов, трещин частей, а также все другие факторы, могущие влиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения неисправности, необходимо выполнить ремонт электроинструмента. Причиной многих несчастных случаев является непрофессиональный способ выполнения технического ухода.
- е) **Электроинструмент, оснащение, рабочие инструменты и т.п. необходимо применять в соответствии с настоящей инструкцией, учитывая рабочие условия и вид выполняемой работы.** Применение электроинструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.
- ж) **Для чистки электроинструмента применять мягкую, влажную (не мокрую) тряпку и мыло. Не применять бензина, растворителей и других средств, могущих повредить устройство.**
- з) **Электроинструмент следует хранить/транспортировать, убедившись, что все его подвижные элементы заблокированы и защищены от разблокировки при помощи оригинальных элементов, предназначенных для этой цели.**
- и) **Электроинструмент должен храниться в сухом месте и быть защищенным от пыли и проникания влаги.**
- й) **Транспортировку электроинструмента необходимо выполнять в оригинальной упаковке, защищающей от механических повреждений.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Ремонт:

- а) **Ремонт электроинструмента необходимо поручать исключительно квалифицированному лицу, использующему только оригинальные запасные части.** Это гарантирует безопасность дальнейшей эксплуатации электроинструмента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ТЕРМОВОЗДУХДУВКА, дополнительные предупреждения по технике безопасности –

Техника безопасности на рабочем месте:

- а) **Необходимо работать на хорошо вентилируемом рабочем месте.** Образующиеся во время работы газы и испарения обычно вредны для здоровья.
- б) **Невнимательное использование устройства может привести к пожару, поэтому:**
 - необходимо соблюдать осторожность во время эксплуатации устройства в местах, где имеются горючие материалы;
 - не следует длительное время направлять струю горячего воздуха в одно и то же место;

– не применять устройство при наличии взрывоопасной атмосферы;

– следует иметь в виду, что тепло может передаваться к горючим материалам, находящимся вне поля зрения;

– после окончания эксплуатации устройства необходимо поместить его на подставку и дождаться его охлаждения, прежде чем спрятать в место хранения;

– не оставлять включенного устройства без надзора.

- в) Запрещено направлять сопло с выходящей горячей струей воздуха в сторону других лиц, животных и в сторону, где находятся горючие вещества.

Электробезопасность:

- а) Не эксплуатировать устройство во время дождя и в условиях повышенной влажности. Это может привести к травме или представлять угрозу для жизни в результате поражения электрическим током.

- б) При эксплуатации термовоздуховки на свежем воздухе, необходимо использовать защитное устройство по дифференциальному (разностному) току (RCD). Применение защитного устройства по дифференциальному току (RCD) снижает опасность поражения электрическим током.

- в) Перед каждым включением необходимо проверить устройство, кабель электропитания и штепсельную вилку. В случае выявления неисправности устройства, следует прекратить работу и передать его на ремонт в уполномоченный производителем сервисный пункт (адрес указан на гарантийной карте). Дальнейшая работа с повреждённой воздуховодкой представляет опасность для здоровья или жизни. Ни в коем случае не открывать устройства самостоятельно.

- г) Не втыкать каких-либо предметов в сопло. Это может привести к повреждению устройства и поражению электрическим током.

- д) Необходимо, чтобы кабель электропитания всегда находился сзади устройства.

- е) Запрещено направлять струю горячего воздуха на кабель электропитания и прикасаться разогретым соплом к кабелю электропитания. Это несёт опасность расплавления изоляции и поражения электрическим током.

- ж) Не переносить устройство, удерживая его за кабель электропитания и не вешать на нём.

- з) Запрещено эксплуатировать электроинструмент с повреждённым кабелем электропитания. Не прикасаться к повреждённому кабелю электропитания. В случае повреждения кабеля электропитания во время работы, необходимо извлечь штепсельную вилку из розетки. Повреждённые провода увеличивают опасность поражения электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если неотсоединяемый кабель электропитания будет повреждён, его замена должна производиться на предприятии-изготовителе или специализированном ремонтном предприятии, или же квалифицированным лицом. Это позволит избежать

опасности.

Личная безопасность:

- а) В процессе обработки пластмасс, лакокрасочных покрытий и подобных материалов могут образовываться легко воспламеняющиеся и ядовитые газы. Не применять электроинструмент вблизи легко воспламеняющихся газов или материалов.

- б) Для защиты от испарений следует применять специальный респиратор, защищающий от пыли и испарений свинцовых красок и позаботиться также о безопасности других лиц, находящихся на месте выполнения работы.

- в) Опасность ожога! Ни в коем случае не прикасаться к горячему соплу. Обязательно применять защитные рукавицы.

- г) Запрещено заглядывать в сопло при включенном устройстве.

- д) Во время работы обязательно применять защитные очки.

- е) Не применять устройство в качестве сушилки для волос! Температура воздуха, выходящего из устройства значительно превышает температуру воздуха, выходящего из сушилки.

Эксплуатация и уход за электроинструментом:

- а) Предохранять термовоздуховку от ударов или повреждений поверхности острыми предметами.

- б) Прежде, чем приступить к эксплуатации термовоздуховки, следует проверить выпуск и выпуск воздуха и устранить возможные элементы, мешающие свободному протеканию воздуха.

- в) Не сжигать краску, так как это может стать причиной пожара. Следует следить, чтобы краска не приклеилась к соплу, поскольку она через какое-то время может воспламениться.

- г) Не закрывать щелей впуска (забора) воздуха или выпускного отверстия сопла, так как это может привести к чрезмерному увеличению температуры и повреждению устройства. Не приближать выпускного отверстия сопла к обрабатываемому предмету ближе, чем на 5 см.

- д) Во время работы и после её окончания не опирать сопло о какой-либо предмет. Запрещено класть воздуховодку на бок. При откладывании термовоздуховки, следует обязательно установить её в вертикальном положении.

- ж) Во время всех перерывов в работе, не использовании устройства и прежде чем приступить к каким-либо действиям с устройством (напр. осмотру, чистке, регулировке), следует извлечь штепсельную вилку из розетки.

- з) Ни в коем случае не позволять детям пользоваться устройством.

КОНСТРУКЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОВОЗДУХОВКИ:

Термовоздуховка является ручным электроинструментом. Она отличается малыми размерами, эргономичной формой, низким уровнем шума, большой скоростью выхода воздуха и трёхступенчатой регулировкой рабочей температуры.

Устройство предназначено для устранения лакокрасочных покрытий, формирования и сваривания пластмассовых изделий и

- f) **Nelietot ierīci matu žāvēšanai!** Ierīces gaisa temperatūra ievērojami pārsniedz matu žāvēšanas fēna gaisa temperatūru.

Lietošana un gādība par elektroinstrumentu:

- a) Sargāt fēnu no sitieniem vai asu priekšmetu virsmas bojājumiem.

- b) Pirms fēna lietošanas sākuma vispirms nepieciešams pārbaudīt gaisa iepļūdi un izplūdi un likvidēt varbūtējus gaisa brīvas plūsmas elementus.

- c) Nededzināt krāsu, tas var izraisīt ugunsgrēku. Uzmaniēties, lai krāsa nepielīmētos pie sprauslas, par cik pēc kāda laika tā var aizdegties.

- d) Neapsegt gaisa iepļūdes atveres kā arī sprauslas izeju, par cik tas var radīt pārmērīgu temperatūras paaugstināšanos un ierīces defektu. Sprauslas atveri nav ieteicams tuvināt pie apstrādājamā priekšmeta tuvāk par 5 cm.

- e) Darba laikā un uzreiz pēc tā beigām neatbalstīt sprauslu pie jebkāda priekšmeta. Nedrīkst nolikt fēnu uz tā sāniem. Ja noliekam karstā gaisa fēnu, tad tam vienmēr jāatrodas vertikālā stāvoklī.

- f) Visu darbu pārtraukšanas, ierīces nelietošanas laikā un pirms sākam jebkādas darbības ar ierīci (piem. apskate, tīrīšana, regulēšana) izvilkt kontaktdakšīņu no kontaktlīdzas.

- g) Bērniem nekad neatļaut apkalpot ierīci.

FĒNA UZBŪVE UN PIELIETOJUMS:

Fēns ir rokas elektroinstruments. To raksturo mazi izmēri, ergonomiska forma, zems trokšņa līmenis, liels izplūstošā gaisa ātrums, trīspakāpju darba temperatūras regulēšana.

Ierīce ir paredzēta krāsas pārklājumu, noņemšanai, plastmasas formēšanai un limēšanai kā arī termiski saraujošo cauruļu uzmau sildīšanai. Ierīci var lietot arī limes mikstināšanai un ūdensvada cauruļu atsaldēšanai.

UZMANĪBU! Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.

Nedrīkst lietot ierīci darbos, kur nepieciešama profesionāla iekārtu lietošana. Katra fēna lietošana neatbilstoši ar augstāk minēto pielietojumu ir aizliegta un noved līdz garantijas zaudēšanai kā arī ražotājs nepanes atbildību par šādā veidā radušajiem zaudējumiem.

Jebkāda ierīces modifikācija, kuru veic lietotājs atbrīvo ražotāju no atbildības par lietotāja un apkārtējās vides defektiem un zaudējumiem.

■ Komplektācija

- Fēns - 1 gab.
- Apkalpošanas instrukcija - 1 gab.
- Garantijas karte - 1 gab.

■ Ierīces elementi (skat. zīm.: A):

Ierīces elementu numerācija attiecas uz grafisko attēlu apkalpošanas instrukcijas 2.lapas pusē:

1. Izplūdes sprausla
2. Slēdzis / Darba režīma slēdzis
3. Barošanas vads

TEHNISKIE DATI:

Barošanas spriegums	220-240 V
Barošanas frekvence	50/60 Hz
Jauda	1800W
Darba temperatūra/ Gaisa plūsma	režims I 50°C / 250 l/min
	režims II 400°C / 250 l/min
	režims III 600°C / 500 l/min
Instrumenta klase	II
Masa	0,75 kg

■ Trokšņa informācija

Ierīces izmērītās akustiskā spiediena līmenis ir zemāks par 70 dB(A).

PIRMS DARBA SĀKUMA:

1. Pārlicināties, ka barošanas avota parametri, pie kura tiks pieslēgts fēns, atbilst parametriem uzrādītiem uz fēna plāksnītes.
2. Pārlicināties vai galvenais slēdzis atrodas izslēgšanas stāvoklī. Gadījumā, ja iesprauzot kontaktdakšīņu kontaktlīdzā, galvenais slēdzis atrodas ieslēgšanas stāvoklī, var notikt nopietns negadījums, par cik uzreiz sākas fēna darbība.
3. Gadījumā, ja darba vieta ir attālināta no kontaktlīdzas, nepieciešams lietot pagarinātāju ar attiecīgu vadu šķēsgriezumu, piemērotu strāvai. Ieteicams lietot pēc iespējas īsus pagarinātājus. Pagarinātājam jābūt pilnībā attītam.

DARBA LAIKĀ:

■ Ieslēgšana/izslēgšana

- Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, pārvietojiet tā slēdzi / darba režīma slēdzi (2) stāvoklī I, II vai III.
- Lai izslēgtu ierīci slēdzi/darba režīma slēdzi (2) pārbīdīt līdz galam O stāvoklī.

■ Darba režīma izvēle

Slēdzi / darba režīma slēdzi (2) var iestatīt trīs darba stāvokļos (skat. zīm. A).

Attiecīgu gaisa plūsmu un temperatūru var uzstādīt saskaņā ar tabulu:

Darba režīms I	250 l/min - 50°C
Darba režīms II	250 l/min - 400°C
Darba režīms III	500 l/min - 600°C

Režīms I ir noderīgs sakarsētā apstrādājamā priekšmeta atdzesēšanai vai krāsas žāvēšanai. Ar tik lietots arī ierīces dzesēšanai pirms nolikšanas vai maināmo sprauslu maiņas (nav komplektā).

UZMANĪBU: Pārslēdzot temperatūru no augstākas uz zemāku nepieciešams laiks fēna atdzišanai.

DARBA NORADĪJUMI:



UZMANĪBU! Darba laikā izvairīties no paralēlas fēna vadības attiecībā pret apstrādājamo virsmu. Tas rada karstā gaisa atstarošanu no virsmas un atkārtotu tā iesūkšanu dzinēja rotorā. Tas rada temperatūras paaugstināšanos dzinēja iekšpusē, kas noved līdz fēna defektam. Fēnu nepieciešams vest apm. 45° leņķī attiecībā pret apstrādājamo virsmu.

Sprauslas attālums līdz apstrādājamam materiālam izvēlēties atkarībā

- Защищать воздуходувку от контакта с водой и проникания пыли и других мелких элементов вовнутрь электроинструмента.
- Пластмассовый корпус воздуходувки нельзя чистить при помощи химических чистящих средств. Применять слегка влажную тряпку и мыло. Воздуходувку можно эксплуатировать только после полного высыхания корпуса в натуральных условиях.
- Регулярно проверять техническое состояние провода питания. При обнаружении повреждения, провод следует немедленно заменить.
- В случае возникновения технических проблем, просим связаться с сервисной службой. Адреса авторизованных сервисных пунктов указаны в гарантийной карте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ПРОФИКС»,

ул. Марьевильска 34,
03-228 Варшава, Польша

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:



ВНИМАНИЕ: Представленный символ означает запрещение размещения использованного оборудования вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты, имеющиеся в электрическом и электронном оборудовании отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье человека. Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создаётся или уже существует система сбора использованного оборудования, в рамках которой все пункты продажи в/у оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приёма в/у оборудования.

 Политика компании PROFIX - это политика постоянного совершенствования своих изделий, поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретённого электроинструмента. Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия ООО «ПРОФИКС».



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KARSTĀ GAISA PLŪSMAS ĢENERATORS THL1800

Oriģinālās instrukcijas tulkojums



PIRMS DARBA SĀKUMA NEPIECIEŠAMS IEPAZĪTIES AR ŠO INSTRUKCIJU.

Saglabā instrukciju varbūtējai turpmākai lietošanai.



BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams izlasīt visus brīdinājumus apzīmētus ar simboliem , kuri attiecas uz lietošanas drošību un visus lietošanas drošības norādījumus.

Neievērojot zemāk uzrādītos drošības brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību var būt par elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka un/vai nopietnu traumtu iemesls.

ievērot visus brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību, lai tos turpmāk varētu izmantot.

Zemāk uzrādītos brīdinājumus „elektroinstruments” nozīmē elektroinstrumentu, kurš tiek barots no elektriskā tīkla (ar barošanas vadu) vai elektroinstruments barots no akumulatora (bezvadu).



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Darba vietas drošība:

- Darba vietā nepieciešams uzturēt kārtību un labu apgaismojumu. Nekārtība un slikts apgaismojums ir negadījumu iemesls.
- Nedrīkst lietot elektroinstrumentu sprāgstošā, viegli uzliesmojošā, gāzu un putekļainā vidē. Elektroinstrumenta darbības laikā rodas dzirksteles, no kurām var aizdegties putekļi un tvaiki.
- Vietā, kur tiek lietoti elektroinstrumenti nevar atrasties bērni un novērotāji. Novērsot uzmanību var zaudēt kontroli par elektroinstrumentu.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Elektriskā drošība:

- Elektroinstrumenta kontaktakšīņām jābūt pielāgotām pie kontaktligzdām. Nekad nekādā gadījumā nedrīkst mainīt kontaktakšīņu. Nedrīkst lietot nekādus pagarinātājus gadījumā, ja elektroinstruments ir apgādāts ar vadu ar aizsardzības iezemējuma dzīslu. Ja netiek darītas kontaktakšīņu un kontaktligzdu izmaiņas, tas samazina elektriskā trieciena risku.
- Nepieciešams izvairīties no iezemētām virsmām vai savienotām ar masu, kā piemēram caurules, sildītāji, centrālapkures radiatori un dzesinātāji. Gadījumā, ja notiek kontakts ar iezemētām vai ar masu savienotām daļām pieaug elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nedrīkst pakļaut elektroinstrumentus uz lietus vai mitruma iedarbību. Gadījumā, ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens pieaug elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nedrīkst pārslogot savienojuma vadus. Nekad nedrīkst lietot savienojuma vadu elektroinstrumenta pārnēsāšanai, vilkšanai vai izvilkt kontaktakšīņu no kontaktligzdas aiz vada. Nepieciešams turēt savienojuma vadu tālu no siltuma avotiem, eļļainām, asām šķautnēm vai kustīgām daļām.

Bojāti vai sapīti savienojuma vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

- Gadījumā, ja elektroinstruments tiek lietots ārpusē, savienojuma vadus nepieciešams pagarināt ar pagarinātājiem, kuri ir piemēroti darbam ārpusē. Lietojot pagarinātājus piemērotus darbam ārpusē samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

- Gadījumā, ja ir nepieciešama lietot elektroinstrumentu mitrā vidē, par sprieguma aizsardzību nepieciešams lietot strāvas starpības ierīci (RCD). Lietojot RCD samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Individuālā drošība:

- Šī ierīce nav piemērota lietot cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar ierobežotām fiziskām, jūtības un psihiskām spējām, vai cilvēkiem bez ierīces darbības pieredzes vai zināšanām, izņemot, ja tas notiek uzraudzībā vai saskaņā ar ierīces lietošanas instrukciju, ar kuru ir iepazinās par drošību atbildīgas personas.
- Elektroinstrumenta lietošanas laikā nepieciešams būt tālredzīgiem, novērot kas notiek un saglabāt skaidru saprātu. Nedrīkst lietot elektroinstrumentu noguruma laikā vai narkotisku vielu, alkohola vai zāļu iedarbībā. Neuzmanības mirklis strādājot ar elektroinstrumentu var radīt nopietnas ķermeņa traumas.
- Nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr nepieciešams lietot aizsargbrilles. Lietojot attiecīgos apstākļos aizsardzības līdzekļus, tādus kā putekļu maskas, neslidošus apavus, ķiveres vai dzirdes aizsardzības līdzekļus, samazināsies individuālās traumas.
- Nepieciešams izvairīties no neparedzētām kustībām. Pirms pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai pirms akumulatora pieslēgšanas kā arī pirms tam, kad paceļam vai pārceļam ierīci nepieciešams pārliecināties, ka elektroinstrumenta slēdzis atrodas izslēgšanas stāvoklī. Pārnēsāt elektroinstrumentu ar pirkstu uz slēdža vai barošanas tīklā pieslēgtu elektroinstrumentu pie ieslēgta slēdža var būt par negadījuma iemeslu.
- Pirms elektroinstrumenta palaišanas nepieciešams novākt visas atslēgas. Atslēga atstāta rotējoša elektroinstrumenta tuvumā var radīt individuālas traumas.
- Nedrīkst pārlieku tālu izlikties. Visu laiku nepieciešams stāvēt stabili un saglabāt līdzsvaru. Tas dos iespēju neparedzētās situācijās labāk kontrolēt elektroinstrumentu.
- Nepieciešams attiecīgi ģērbties. Nedrīkst nēsāt vaļīgus apģērbus vai rotas lietas. Nepieciešams turēt savus matus, apģērbu un cimdus tālu no kustīgām daļām. Valjīgs apģērbs, rotas lietas vai gari mati var tikt aizķerti ar kustīgām daļām.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Lietošana un gādība par elektroinstrumentu:

UTILIZAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA:

1. Pistolul trebuie întreținut curat, asigurând o trecere liberă a aerului.
2. Protejați pistolul împotriva contactului cu apa și infiltrarea de praf, mizerie sau a altor elemente mici în interiorul mașinii.
3. Carcasa de plastic a pistolului nu poate fi curățată cu ajutorul agenților chimici de curățare. Folosiți o cârpă ușor umedă și săpun. Pistolul poate fi utilizat doar după uscarea în întregime a carcasei în condiții naturale.
4. Regulat controlați starea tehnică a cablului de alimentare și în cazul deteriorării, înlocuiți cablul de alimentare cu unul nou.
5. În cazul în care întâmpinați probleme tehnice vă rugăm să luați legătura cu un punct de service. Adresele punctelor de service autorizate sunt indicate în fișa de garanție.

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp. z.o.o., str. Marywilka 34, 03-228 Varșovia, POLONIA

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:



ATENȚIE: Simbolul prezentat înseamnă interdicția de a amplasa aparatul uzat împreună cu alte deșeuri (sub amenințarea unei amenzi). Componentele periculoase aflate în aparatul electric și electronic influențează negativ mediul natural și sănătatea oamenilor.

Fiecare gospodărie casnică trebuie să contribuie la redobândirea și refolosirea (recykling) aparatului uzat. Atât în Polonia, cât și în Europa se organizează sau deja există sistemul de culegere a aparatului uzat, în cadrul căruia toate punctele de vânzare a respectivei aparaturi sunt obligate să preia aparatul uzat. În plus, există centrele de colectare a acestuia tip de aparatură.



Politica firmei PROFIX este aceea de perfecționare continuă a produselor sale și de aceea firma își rezervă dreptul de modificare a specificației produsului fără înștiințarea anterioară. Imaginile indicate în instrucțiunile de utilizare sunt doar exemple și se pot diferi puțin de aspectul real al dispozitivului achiziționat.

Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp. z.o.o. este interzisă.

RO

INSTRUCȚII DE FOLOSIRE PISTOLUL CU AER CALD THL1800 Traducere din instrucțiunea originală



ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Păstrează instrucțiunile pentru o folosire viitoare. **ATENȚIE!** Citește toate avertismentele referitoare la protecția muncii marcate cu simboluri ⚠ și toate indicațiile referitoare la utilizarea în siguranță.



Nerespectarea avertismentelor de mai jos, poate duce la accidente și la electrocutare, incendii și/sau la vătămări corporale.

Păstrează toate avertismentele și indicațiile referitoare la protecția muncii, pentru a le folosi în viitor.

În avertismentele de mai jos, termenul "unealtă electrică" înseamnă *unealtă care este alimentată de la rețea (cu cablu de alimentare) sau unealtă electrică alimentată din baterie (fără cablu).*



ATENȚIE! Reguli generale de protecție a muncii.

Siguranța la locul de muncă:

- a) **La locul de muncă păstrează curățenie și bună iluminare.** Zonele și bancurile de lucru aglomerate cheamă accidente.
- b) **Nu utilizați unealta electrică în atmosfere explozive, formate din lichide inflamabile, gaze sau lichide.** Unelata electrică produce scântei, care pot aprinde praful sau aburii.
- c) **Țineți copiii departe de locurile în care unelata electrică este folosită.** Distragerea atenției poate duce la pierderea atenției asupra uneltei electrice.



ATENȚIE! Reguli generale cu privire la utilizarea în siguranță a uneltei.

Siguranța electrică:

- a) **Ștecherul uneltei electrice trebuie să fie conforme cu priza.** Este interzisă modificarea ștecherului. Este interzisă utilizarea prelungitoarelor în cazul uneltelor electrice cu cablu de legare la pământ de protecție. Nemođificarea ștecherelor și a prizelor micșorează riscul de electrocutare.
- b) **Evitați să atingeți suprafața de împământare sau conectările la masă, cum ar fi conducte, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigider.** În cazul atingerii părților împământate, crește riscul de electrocutare.
- c) **Nu expuneți sculele electrice în condiții de ploaie sau mediu umed.** În caz de infiltrație cu apă, crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu abuzați de cablurile de conectare.** Nu folosiți cablul de alimentare la mutarea, tragerea uneltei sau tragerea ștecherului din priză. Păstrați cablul de alimentare departe de surse de căldură, ulei, muchii ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) **În cazul în care unelata electrică este folosită în aer liber, conectarea trebuie efectuată cu ajutorul prelungitoarelor destinate funcționării în aer liber.** Folosirea prelungitorului destinat funcționării în aer liber, micșorează riscul de electrocutare.
- f) **În cazul în care unelata electrică este folosită în mediu umed, este inevitabilă, utilizarea unui dispozitiv de protecție împotriva tensiunii de alimentare, cum ar fi aplicarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Folosirea RCD micșorează riscul de electrocutare.



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la siguranța folosirii uneltei.

Siguranță personală:

- a) **Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau de persoane care nu au experiență sau nu cunosc echipamentul, cu excepția cazului în care are loc sub supraveghere sau în conformitate cu instrucția de folosire a echipamentului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.**
- b) **Trebuie să fiți atent, să aveți grijă ce faceți și să păstrați bun simț în timpul folosirii uneltei electrice.** Nu folosiți unelata electrică, când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu unelata electrică poate cauza vătămări personale grave.
- c) **Folosiți echipament de protecție.** Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Folosind echipamentul de protecție cum ar fi masca de praf, pantofi cu anti-alunecare, căști sau protecție auditivă, micșorați riscul de vătămare.
- d) **Evitați pornirea accidentală.** Înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea bateriei și înainte de ridicarea sau mutarea uneltei asigurați-vă că comutatorul uneltei electrice este în poziția oprită. Mutarea uneltei electrice cu degetul pe comutator sau conectarea uneltei electrice la rețeaua de alimentare în poziția pornită poate provoca un accident.
- e) **Înainte de pornirea uneltei electrice îndepărtați toate uneltele din apropiere.** Lăsarea de unelte pe părțile de mișcare ale uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.
- f) **Nu vă aplecați prea mult.** Trebuie să stați sigur și să mențineți echilibrul. Acest lucru va permite un control mai bun asupra uneltei electrice în situații neașteptate.
- g) **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul strâns, hainele și mânușile departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuteria sau părul lung se pot agăța de părțile în mișcare.



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a uneltei.

Utilizarea și îngrijirea uneltei electrice:

- a) **Nu supraîncărcați unelata electrică.** Utilizați o unelată electrică în funcție de puterea necesară muncii efectuate. Unelata electrică corectă va permite o funcționare mai bună și este sigură în cazul însărcinării, pentru care a fost proiectată.
- b) **Este interzisă utilizarea uneltei electrice dacă comutatorul nu pornește și nu oprește unelata.** Fiecare unelată electrică care nu pornește sau nu se oprește este periculoasă și trebuie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare a uneltei electrice și/sau deconectați bateria înainte de orice setare, schimbare de părți sau depozitare.** Aceste mijloace de protecție reduc riscul unei porniri accidentale a uneltei electrice.
- d) **Unelata electrică nefolosită trebuie depozitată departe de**

copii și nu trebuie împrumută persoanelor care nu cunosc unealta electrică sau care nu au citit această instrucție de folosire a unelei electrice. *Unelata electrică este periculoasă când este folosită de o persoană fără experiență.*

- e) **Unelata electrică trebuie bine întreținută.** Trebuie controlată alinierea sau buierea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și alți factori care pot avea influență la funcționarea unelei electrice. Dacă găsim o deteriorare, unelata electrică înaintea folosirii trebuie reparată. *Cauza multor accidente este întreținerea necorespunzătoare a unelei electrice.*
- f) **Unelata electrică, echipamentul, uneltele de lucru, etc. trebuie folosite în conformitate cu această instrucție, ținând cont de tipul și condițiile de lucru.** *Utilizarea unelei electrice în alt mod decât este destinația, poate duce la situații periculoase.*
- g) **Pentru curățirea unelei electrice folosiți o cârpă moale, umedă (nu udă) și săpun.** Nu folosiți benzină, diluanți sau alte mijloace care pot deteriora echipamentul.
- h) **Unelata electrică trebuie depozitată/transportată numai după ce ne-am asigurat că toate elementele în mișcare sunt blocate și asigurate cu ajutorul elementelor originale destinate blocării.**
- i) **Unelata electrică trebuie păstrată într-un loc uscat, asigurat împotriva prafului și a umezelii.**
- j) **Transportul unelei electrice trebuie să aibă loc în ambalajul original, asigurat împotriva deteriorărilor mecanice.**



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a unelei.

Repararea:

- a) **Repararea unelei electrice trebuie efectuată de persoane calificate, care folosesc doar piese de schimb originale.** *Acest lucru asigură că folosirea unelei electrice va fi în siguranță.*



AVERTISMENT! PISTOLUL CU AER CALD, avertismente suplimentare referitoare la siguranță –

Siguranța la locul de muncă:

- a) **Lucrați în loc de muncă bine ventilat.** *Gazele și vaporii care apar în timpul funcționării sunt dăunători sănătății.*
- b) **Utilizarea fără atenție a aparatului poate cauza incendii, de aceea:**
– trebuie să fiți precauți atunci când utilizați aparatul în locuri în care se află materiale inflamabile;
– nu îndreptați fluxul de aer fierbinte în același loc timp îndelungat;
– nu utilizați aparatul în condiții de atmosferă explozivă;
– căldura poate fi transferată la materialele inflamabile care se află în afara câmpului de vedere, aveți în vedere acest fapt;
– după utilizarea aparatului trebuie să-l așezați pe suportul acestuia și să-l lăsați să se răcească înainte de a-l depozita;
– nu lăsați nesupravegheat aparatul pornit.
- c) **Este interzisă îndreptarea vârfului, cu flux de aer fierbinte, înspre alte persoane, animale sau unde se află depozitate materiale inflamabile.**

Siguranță electrică:

- a) **Nu folosiți unelata în timpul ploii sau în condiții de umiditate ridicată.** *Poate fi cauză de rănire sau vătămare corporală prin*

electrocutare.

- b) **În cazul utilizării pistolului în aer liber, folosiți întotdeauna instalație de diferențiere (RCD).** *Folosirea RCD micșorează riscul de electrocutare.*
- c) **Înainte de fiecare pornire, controlați pistolul, cablul de alimentare și ștecherul.** În cazul deteriorării, întrerupeți lucrul și trimiteți unelata la reparare într-un service autorizat (adresa este înscrisă în fișa de garanție). *Continuarea lucrului cu pistolul deteriorat este un pericol pentru sănătate și viață. Niciodată nu deschideți unelata.*
- d) **Nu introduceți elemente în vârf.** *Poate duce la distrugerea unelei și electrocutare.*
- e) **Cablul de alimentare întotdeauna trebuie să fie în spatele unelei.**
- f) **Este interzisă îndreptarea fluxului de aer cald spre cablul de alimentare sau atingerea cablului de alimentare cu vârful firbinte.** *Este pericol de topire a izolării și electrocutare.*
- g) **Este interzisă tragerea sau agățarea de cablul de alimentare.**
- h) **Este interzisă utilizarea unelei electrice cu cablul de alimentare deteriorat. Este interzisă atingerea cablului deteriorat; în cazul deteriorării în timpul utilizării, scoateți ștecherul din priză.** *Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare.*



AVERTISMENT!

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit cu unul nou la producător sau într-un service autorizat, sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.

Siguranță personală:

- a) **În timpul prelucrării de materiale plastice, vopsele, lac și alte materiale asemănătoare pot apărea gaze inflamabile și otrăvitoare.** *Unelata nu poate fi folosită în apropierea gazelor sau a materialelor inflamabile.*
- b) **Pentru protecția împotriva aburilor, purtați o mască specială, de protecție împotriva prafului și a aburilor din vopselele cu plumb, și aveți grijă de siguranța celorlalte persoane aflate în locul de muncă.**
- c) **Pericol de arsuri!** *Niciodată nu atingeți vârful firbinte. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție.*
- d) **Când unelata este pornită, nu ingerați în vârf.**
- e) **În timpul muncii folosiți întotdeauna ochelari de protecție.**
- f) **Nu folosiți unelata ca un uscător de păr!** *Temperatura aerului din unelată este cu mult mai mare decât temperatura uscătorului de păr.*

Folosirea și grija de unelata electrică:

- a) **Protejați pistolul împotriva loviturilor sau deteriorărilor suprafeței de către obiecte ascuțite.**
- b) **Înainte de începerea folosirii pistolului, controlați dacă orificiile de intrare și ieșire ale aerului și eliminați eventualele elemente care pot bloca trecerea liberă a aerului.**
- c) **Nu ardeți vopseaua, este pericol de incendiu.** *Aveți grijă, ca vopseaua să nu se lipească de vârful pistolului, deoarece după un timp se poate aprinde.*

- d) **Nu acoperiți orificiile de intrare și ieșire a aerului, deoarece poate duce la creșterea temperaturii și deteriorarea pistolului.** *Orificiul de ieșire nu poate fi apropiat de materialul prelucrat mai aproape de 5 cm.*
- e) **În timpul utilizării și imediat după terminarea lucrului, nu sprijiniți vârful de obiceiete din împrejur. Este interzisă lăsarea pistolului pe partea laterală.** *În cazul în care lăsați jos aparatul acesta trebuie așezat în poziție verticală.*
- f) **În timpul pauzelor în lucru, în timpul nefolosirii și înainte de orice operații lângă sau cu pistolul (de ex. revizii, curățarea, reglarea) scoateți ștecherul din priză.**
- g) **Nu permiteți folosirea pistolului de către copii.**

CONSTRUCȚIA ȘI DESTINAREA PISTOLULUI:

Pistolul este o unelată electrică manuală. Se caracterizează prin dimensiunile mici, forma ergonomică, nivel scăzut de zgomot, viteză mare a fluxului de aer, reglare trimodală a temperaturii de funcționare.

Unelata este destinată îndepărtării de straturi de vopsea, formarea și sudarea de materiale sintetice precum și strângerea „cămășilor” cu contractare termică. Unelata poate fi folosită deasemenea și la înmoierea cleiului sau dezghețarea cablurilor de canalizare.

ATENȚIE! **Dispozitivul nu este conceput pentru a funcționa cu comutatoari de timp externi sau cu un sistem separat de control de la distanță.**

Este interzisă folosirea unelei pentru efectuarea de lucrări care necesită folosirea de echipamente profesionale. Fiecare utilizare a pistolului nu în conformitate cu destinația indicată mai sus, este interzisă și poate duce la pierderea perioadei de garanție precum și lipsa de responsabilitate a producătorului pentru prejudiciul rezultată.

Orice modificări făcute de către utilizator, eliberează producătorul de răspunderea pentru daunele și prejudiciile rezultate utilizatorului sau mediului înconjurător.

■ Set de livrare

- Pistol de aer cald - 1 buc.
- Instrucția de folosire - 1 buc.
- Fișa de garanție - 1 buc.

■ Elementele unelei (vezi fig. A):

Numerotarea elementelor se referă la prezentarea grafică de pe pagina 2 a instrucției de folosire:

1. Duza de ieșire
2. Întrerupător / Comutator tip de lucru
3. Cablul de alimentare

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Tensiunea de alimentare	220-240 V	
Frecvența de alimentare	50/60 Hz	
Puterea absorbită	1800W	
Temperatura de operare/ Flux de aer	mod I	50°C / 250 l/min
	mod II	400°C / 250 l/min
	mod III	600°C / 500 l/min
Clasa unelei	II	
Greutate	0,75 kg	

■ Informație cu referire la zgomot

Nivelul de presiune acustică măsurată este mai mică decât 70 dB(A).

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI:

1. Asigurați-vă că sursa de alimentare, la care este pistolul conectat, corespunde parametrilor indicați pe tabelul nominal al pistolului.
2. Asigurați-vă, că întrerupătorul central este în poziția oprită. În cazul introducerii ștecherului în priză, în situația în care întrerupătorul este în poziția pornit, poate duce la un accident grav, deoarece pistolul imediat începe funcționarea.
3. În cazul în care locul de lucru este îndepărtat de priză, trebuie utilizat prelungitorul, cu o secțiune corespunzătoare a cablului, corespunzător în funcție de mărimea curentului de trecere. Se recomandă folosirea de prelungitoare cât mai scurte. Prelungitorul trebuie să fie în totalitate întins.

ÎN TIMPUL LUCRULUI:

■ Pornire/oprire

- Pentru a porni aparatul setați întrerupătorul (2) la modul I, II, sau III.
- Pentru a-l opri setați întrerupătorul (2) până la capăt la poziția O.

■ Setarea modului de funcționare

Întrerupătorul (2) poate fi setat în trei poziții de lucru (vezi fig. A). Fluxului de aer și temperatura pot fi stabilite în funcție de tabelul:

Modul I	250 l/min - 50°C
Modul II	250 l/min - 400°C
Modul III	500 l/min - 600°C

Modul I poate fi folosit pentru răcirea obiectelor prelucrate încălze sau pentru uscarea vopselei. Poate fi folosit de asemenea pentru răcirea aparatului înainte de depozitare sau de schimbarea duzelor atașabile (nu fac parte din set).

ATENȚIE: *La schimbarea temperaturii de la înaltă la scăzută, este necesar un timp pentru răcirea pistolului.*

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE:



ATENȚIE! *În timpul funcționării, evitați introducerea perpendiculară a pistolului în funcție de suprafața prelucrată. Acest lucru duce la reflecția aerului fierbinte de pe suprafața prelucrată și aspirarea de către rotorul motorului. Duce la creșterea temperaturii în interiorul motorului, lucru ce duce la deteriorarea pistolului. Pistolul trebuie îndreptat sub unghiul de 45° în funcție de suprafața prelucrată.*

Distanța dintre duză și obiectul prelucrat depinde de materialul prelucrat, dar nu poate fi mai mică de 5 cm.

Înainte de a opri aparatul trebuie setați modul de lucru al aparatului pentru mai mult de zece secunde la cea mai mică temperatură și să setați la maxim viteza fluxului de aer pentru a răci elementul de încălzire. Acest lucru prelungeste durata de viață a aparatului.

■ Repausul unelei

Pentru a răci aparatul sau pentru a folosi ambele mâini în timpul lucrului trebuie să așezați pistolul cu aer cald în poziție verticală pe o suprafață orizontală (vezi fig. B).

ATENȚIE: *La lucrări lângă unelata în repaus, trebuie să fiți foarte atent! Există pericolul de arsuri la contact cu vârful încins sau la curentul de aer fierbinte.*