





TRYTON



ELEKTRONARZĘDZIA



TS015251

GB	Operating instruction	BENCH GRINDER/SHARPENER	4
PL	Oryginalna instrukcja obsługi	SZLIFIERKO-OSTRZAŁKA STOŁOWA	10
RU	Инструкция по эксплуатации	НАСТОЛЬНАЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	16
RO	Instrucții de folosire	POLIZORUL DE RECTIFICARE DE BANC	23
LV	Lietošanas instrukcija	STACIONĀRĀ SLĪPĒŠANAS – ASINĀŠANAS MAŠĪNA	29



D**E**

**OPERATING INSTRUCTION
BENCH GRINDER/SHARPENER TS015251**

Original text translation



BEFORE YOU START USING THE MACHINE READ THOROUGHLY THIS MANUAL.

Keep this document for future reference.



WARNING! Read all safety warnings marked with a symbol and all operating safety instructions.

To limit the risk of fire, electric shock and injury while using the device, follow all operating safety instructions and tips provided below.

Keep all work safety instructions and tips for future reference.

In warnings provided herein the expression "power tool" means a power tool powered from the mains (with a power cord) or a battery powered power tool (cordless).



WARNING! General work safety warnings for use of the tool.

Workplace safety:

- a) **Keep your workplace tidy and well lit.** Untidiness and bad lighting result in higher accident rate.
- b) **Do not use the power tool in explosive environments, created by flammable liquids, gases or dusts.** The power tool generates sparks that can ignite dust or vapors.
- c) **Keep children and unauthorized persons away from the place where the power tools are used.** Inattention may result in losing control over your power tool.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Electricsafety:

- a) **Plugs used in power tools must match wall outlets.** Never modify the plug of your power tool. Do not use any extension cables when operating a power tool with a grounding/earthing conductor (PE). Any modifications of plugs and outlets increase the risk of electric shock.
- b) **Avoid touching earthed surfaces or grounded items like pipes, heaters, central heating radiators and refrigerators.** Touching earthed or grounded surfaces increases the risk of electric shock.
- c) **Do not expose your power tool to rain or damp environments.** Water penetrating the tool increases the risk of electric shock.
- d) **Do not damage the power cord.** Never use the power cord to carry, pull the power tool and do not pull by its power cord to disconnect plug from the outlet. Keep the power cord away from sources of heat, oils, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled power cords increase the risk of electric shock.
- e) **When your power tool is operated outdoors use extension cords intended for outdoor use only.** Using an extension cable intended for outdoor use decreases the risk of electric shock.
- f) **When it is unavoidable to use your power tool in a damp environment use an RCD (Residual Current Device) for protection.** The use of RCDs decreases the risk of electric shock.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Personal safety:

a) **This equipment is not intended for use by persons (including children) disabled physically, mentally, sensorial or persons with no experience and knowledge in operating the equipment unless they operate the equipment under supervision or follow user's instructions provided by persons responsible for their safety.**

b) **It is necessary to predict steps, watch and keep common sense when using power tools. Do not operate power tools when you are tired, under influence of drugs, medicine or alcohol. A moment of inattention while operating a power tool may result in serious personal injury.**

c) **Use personal protective equipment (PPE).** Always wear safety goggles. Wearing personal protective equipment (PPE) including a dust mask, anti-slippery footwear, a helmet and ear protection reduces personal injury.

d) **Avoid unexpected start up.** Before connecting your power tool to the mains and/or inserting a battery make sure its power switch is in off position. Carrying your power tool with a finger on its power switch or without disconnecting it from the mains (switched on) may result in an accident.

e) **Before starting your power tool remove any keys/wrenches.** Leaving a key/wrench in the rotating part of your power tool may result in personal injury.

f) **Do not lean forward too far.** Always remain stable and maintain balance. It will allow you to have a better control over your power tool in unpredictable situations.

g) **Wear appropriate clothing.** Do not wear loose clothes or jewelry. Keep your hair tied. Keep your clothes away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair may be caught by moving parts.

h) **If your power tool allows for using an external dust extraction or collection system, make sure it is connected and used properly.** Using dust collectors may reduce dust affected risks.

WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Use and taking care of your power tool:

a) **Do not overload your power tool.** Use a power tool with power adjusted to work being done. An appropriately chosen power tool will allow you to work better and safer under load it has been designed for.

b) **Do not use a power tool when its power switch is out of order (it does not switch it on or off).** Any power tool with its power switch out of order is dangerous and must be repaired.

c) **Always disconnect the plug from the power source and/or disconnect its battery before changing any settings, performing replacement or storage.** Such preventive measures reduce the risk of accidental power tool start up.

d) **Keep your power tool out of reach of children and do not allow unauthorized persons to use the power tool.** Power tools in hands of untrained persons can be dangerous.

- e) Power tools require maintenance. Check power tools for concentricity or jamming of moving parts, any cracks and all other factors affecting the power tool work safety. If any damage to the power tool is detected, it should be repaired before use. Improper power tool maintenance is a reason for many accidents.
- f) Cutting tools should be sharp and clean. Keeping sharp cutting edges in good condition reduces the risk of jamming and facilitates operation.
- g) Power tools, equipment, working tools etc. should be used according to this user's manual taking into account operating conditions and the work to be done. Misusing a power tool can result in dangerous situations.
- h) At low temperatures and after a long break in operation it is recommended to turn the power tool to operate it with no load for a few minutes to provide proper grease distribution inside its driving mechanism.
- i) Use soft, damp (cannot be wet) cloth and soap to clean power tools. Do not use petrol, solvents and other agents that may damage your equipment.
- j) Power tools can be stored/carried after making sure that all moving components are locked and protected against release with original devices intended for this purpose.
- k) Store power tools in a dry, dust and water-protected place.
- l) Carry your power tool in its original packaging to provide protection against mechanical damage.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Repair:

- a) Power tools can be repaired by competent persons only who use original spare parts. It will provide safe operation for the power tool.
- b) If a fixed power cord is damaged, to avoid risks it should be replaced by power tool manufacturer or in a specialty repair shop or by a qualified person.



WARNING!

While operating power tools it is necessary to observe basic work safety rules to avoid fire, electric shock or mechanical injury.



WARNING! BENCH GRINDER/SHARPENER, safety warnings



Personal safety:

Always wear safety goggles

- a) The power tool should be operated with anti-spark guard in place. Sparks produced during operation can result in eye injuries, and setting objects in the area on fire.
- b) During operation anti-spark guards should be tilted downwards as much as possible. Machining metals generate sparks.
- c) Never put hands under the grinding wheel while in motion. It can result in serious injuries.
- d) Use only grinding wheels recommended by the tool

manufacturer and marked with at least the same maximum speed as the maximum speed permissible for the machine, as shown on its nameplate. The fact that a grinding wheel can be installed on the machine does not guarantee its safe use.

- e) Under no circumstances are you allowed to use distorted or damaged grinding wheels. Before each use always check the grinding wheel for chips and cracks. Whenever you drop the power tool or any grinding wheel, check it for damage and use other undamaged grinding wheel, if necessary. Once the grinding wheel is checked and installed, start your power tool and allow it to run at maximum speed for 1 minute, making sure that the user and any other persons keep a safe distance from the grinding wheel working area.
- f) Check the distance between the bench top on a regular basis. Set the anti-spark guard as often as it necessary to compensate for its wear and provide constant gap of not more than 2 mm between the grinding wheel and its guard. When the gap exceeds the above mentioned value the protection is compromised. The object machined can be drawn in when the grinding wheel rotates resulting in injuries to the operator.
- g) Wear protective clothing (an apron). Make sure sparks generated during operation do not reach anybody staying in the area. Remove any flammable materials from the working zone.
- h) Maximum permissible wheel speed cannot be lower than the maximum speed provided on machine's nameplate. The wheel rotating at a speed exceeding its permissible speed can break or produce chips.



WARNING! BENCH GRINDER/SHARPENER,

Electrical safety:

- a) Do not use a power tool with its power cord damaged. Do not touch the power cord when damaged; in case of damaging the power cord during operation unplug it from the mains. Damaged power cords increase the risk of electric shock.
- b) The power tool must be connected to a properly grounded/earthed power source. A wall socket and any extension cable must be fitted with a working protective (PE) conductor or earthing system.
- c) The grinding machine is equipped with an undetectable power cord. If the undetectable power cord is damaged, it should be replaced with a special cord or a set available from the manufacturer or as special repair shop.



WARNING! BENCH GRINDER/SHARPENER,

General safety warnings:

- a) Place the material to be machined on the rotating grinding wheel. The power tool can be switched off after removing the material machined. The material machined can move abruptly.
- b) Do not place the material to be machined on the grinding wheel side. Always grind by moving the material forwards. The object machined can be thrown out of your hand during grinding resulting in injuries.
- c) Fix the grinding machine carefully to the bench using bolts or to any other stable surface to prevent any uncontrollable movement and minimize device-generated vibrations.

- d) Check grinding wheels before each use. Grinding wheels should be properly fixed and should allow for free movement. Carry out a no load test run at its maximum speed for at least one minute. Do not use damaged or vibrating grinding wheels. Damaged grinding wheels can break resulting in serious injuries.
- e) Children are not allowed to operate the device under any circumstances.

APPLICATIONS:

The bench grinder/sharpener is intended for dry rough and fine grinding of metals, plastics and other materials provided appropriate grinding wheel is used.

The tool is designed for minor grinding jobs such as: processing and sharpening knives, scissors, drill bits, wood and stone chisels, cold chisels etc.

It is absolutely prohibited to use the tool in other applications.

Despite using the tool according to its intended application it is impossible to eliminate certain residual risk factors. Considering the tool construction the following risks may occur when operating the tool:

- Touching the abrasive wheel in its unguarded area.
- Throwing back grinding wheel parts by centrifugal force.
- Throwing back machined object or its fragment.
- Hearing loss if no necessary hearing protection is used.
- Cracking/breaking the grinding wheel.
- Harmful dust emission when dry grinding indoors.

THE SET INCLUDES:

- Bench grinder/sharpener - 1 piece
- Multi-grain grinding wheel Ø 150 x 20 x Ø 12,7 - 1 piece
- Fine grinding wheel Ø 200 x 40 x Ø 20 - 1 piece
- Anti-spark guard with fixings - 1 piece
- Machined object support with fixings - 1 piece
- Water container plug - 1 piece
- User's manual - 1 piece
- Warranty card - 1 piece

CONSTRUCTION:

The bench grinding/sharpening machine is driven by a single-phase electric motor and is a Class I device – wall outlets and extension cables should be equipped with an earthing conductor/terminal.

Its construction is shown in Fig. A-D on p. 2-3:

- Fig. A:**
1. Switch (on/off)
 2. Butterfly nut
 3. Machined object support
 4. Multi-grain grinding wheel
 5. Anti-spark guard
 6. Anti-spark guard fixing
 7. Base mounting holes
 8. Fine grinding wheel
 9. Water container
 10. Water container plug

- Fig. C:**
11. Fixing screws
 12. Side guard

13. Retaining nut
14. Pressure flange
15. Paper washer
16. Spindle
17. Grinding wheel guard

- Fig. E:**
18. Fixing nut
 19. Plastic pressure flange
 20. Spindle
 21. Inner pressure flange

SPECIFICATIONS:

Rated voltage	230 V
Rated frequency	50 Hz
Power consumption	250 W
No load maximum speed:	
multi-grain grinding wheel	2950 rpm
fine grinding wheel	134 rpm
Grinding wheel dimensions (max. diameter x thickness x hole Ø):	
multi-grain grinding wheel	150 x 20 x 12,7 mm
fine grinding wheel	200 x 40 x 20 mm
Grinding wheel granularity, 1/2	36/60
Spindle thread length	20 mm
Operation cycle	S2 30 min
Ingress protection	IP 24
Equipment Class	I
Sound pressure level (LpA)	62,6 dB(A)
Sound power level (LpW)	75,6 dB(A)
Weight	10 kg

S2 30 min – interrupted operation, rated operation time 30 min.

NOTE! After 30 minutes of constant load operation stop using the machine and allow it to cool down completely.

PREPARING FOR OPERATION:

After unpacking the product check whether all components are present and install all parts supplied separately by following the assembly instructions.

NOTE: Before you start any installation or maintenance/adjustment always make sure that the machine is disconnected from the mains.

■ Positioning the machine

To ensure operation safety, fix the grinding machine to a flat and stable working surface (e.g. a workbench).

Place the grinder on a stable horizontal surface (table, bench) in an area providing free access and safe operation. Using the base mounting holes (7) install the machine on the bench securely with four fixing bolts. Bolts length depends on the bench top thickness.

■ Installing the anti-spark guards

Anti-spark guards (5) should be installed as shown in Fig. A2, p.2.

The gap between grinding wheel (4) and an anti-spark guard (6) cannot exceed 2 mm and must be adjusted on a regular basis (see: Fig. B, p.2.).

NOTE: Adjustments can be made only when the grinding wheel is stopped.

■ Installing the machined object supports

The machined object support (3) should be installed as shown in Fig. A1, p.2.

The gap between grinding wheel (4) and the machined object support (3) cannot exceed 2 mm and must be adjusted on a regular basis (see: Fig. B, p.2).

NOTE: Adjustments can be made only when the grinding wheel is stopped.

If the grinding wheel is worn so much that it is not possible to adjust the support gap as required, replace the grinding wheel.

■ Replacing grinding wheels

NOTE: Protect the grinding wheel against falls, impacts and greasy contamination. It is prohibited to use the machine with grinding wheels damaged or non-compliant to specifications. Always check the grinding wheel for any damage before installation.

Check grinding wheel using the so-called «sound» method. After placing your grinding wheel on a wooden bar turn and tap it with a mallet; the check should cover both sides of the grinding wheel and different distances from the hole:

- a) pure metal sound: the grinding wheel is not damaged – it can be used.
- b) rattling and quick stopping sound: the grinding wheel is cracked – it is not allowed to use it as using it can be dangerous to the user.

To replace a grinding wheel (4) use a Ph2 screwdriver and an M8 flat wrench to undo 3 fixing screws (11) and remove the side guard (12) (see: Fig. C, p.2). Holding the grinding wheel with your hand, loosen the fixing nut (13) with an M19 flat wrench. Then remove pressure flange (14), paper washer (15) and the grinding wheel off the spindle (16). Now you can replace the grinding wheel. To install a new grinding wheel perform the above steps in opposite direction. Pressure flanges should be pointed with their concave sides towards the grinding wheel.

To replace a fine grinding wheel (8) use a Ph2 screwdriver to undo 3 fixing screws and remove water container (9) (see: Fig. D, p.3).

Loosen the fixing nut (18) with an M19 flat wrench and remove plastic pressure flange (19). Then remove the grinding wheel off the inner pressure flange (21) and spindle (20) (see: Fig. E, p.3).

To install a new grinding wheel perform the above steps in opposite direction.

NOTE: After completing the replacement, the grinding wheel should run for at least 1 minute with no load.

BEFORE YOU START OPERATION:

1. Make sure the power source parameters match the grinder parameters provided on its nameplate.
 2. Make sure its switch (1) is in off position.
 3. When using an extension cord make sure its parameters and cable cross-section meet the grinder power requirements. Extension cords should be as short as possible. When in use extension cords must be fully uncoiled.
 4. Before you start operation check whether grinder fixing is secure, making sure the grinding wheels move without any obstacles.
- (NOTE:** The fine grinding wheel (8) rotates simultaneously with the multi-grain grinding wheel (4)).

OPERATION:

■ Turning on/off

To turn the tool on set the switch (1) in position I.

To turn the tool off set the switch (1) in position 0.

NOTE: After changing or when starting operation, the grinding wheel should run for at least 1 minute with no load.

THE IMPORTANT NOTICE:

This combined machine can be used for rough and thin grinding.

Please, pay attention to rough grinding. It is made essentially by highspeed multi-grain grinding wheel (4) for dry sharpening. Then use lowspeed a fine grinding wheel (8) for wet grinding to make final operational finishing of the sharpening tool.

■ Dry grinding

Place the object to be ground on the machined object support (3) and press it slightly against the multi-grain grinding wheel (4). For optimum grinding effect keep moving the object slightly from one side to the other. This is the best way both to provide optimum performance and uniform grinding wheel wear. Please note that objects being ground heat up intensely. Considering this, it is recommended to cool down the object machined from time to time.

During operation the grinding wheel loses its process properties i.e. pores get clogged due to material penetrating inside and it loses its circular shape. To open the pores it is recommended to use diamond or other dressers.

WARNING: Dusts of certain materials, for example, lead containing paint coats, some wood types, minerals and some metals can be harmful. Direct physical exposure to dusts or inhaling them can result in allergic reactions and/or respiratory system diseases in operator and persons staying in the working area. Some dusts, e.g. oak wood or beech wood dust are considered to be carcinogenic, especially when combined with wood treatment chemicals (chromates, wood impregnates). Asbestos containing materials can be machined by specially trained personnel only.

- Always keep the workplace well ventilated.
- Dust masks are recommended.

Observe all valid national and local regulations on handing materials to be machined.

■ Wet grinding

To provide optimum efficiency of the low speed fine grinding wheel (8), intended for wet grinding, fill up the special container (9) with water.

NOTE: Do not allow water to drip onto the motor during filling.

It is recommended to turn the grinder off and fill the container (9) with water to immerse the grinding wheel to the depth of 1-2 cm. Then turn the grinder on and start grinding, remembering not to apply excessive pressure, as wet grinding requires less pressure than dry grinding.

After completing all necessary operations empty the container by removing its plug (10).

MAINTENANCE AND STORAGE:

This power tool does not require any special maintenance. Store the machine in a place away from children, keep it clean and protect from humidity and dust. Storage conditions should exclude any mechanical damage and weathering.

This device meets the requirements of both national and European

standards and safety guidelines. Any repair should be carried out only by qualified personnel using original spare parts.

■ Cleaning

NOTE: Before carrying out any cleaning unplug the machine from the mains.

To provide safe and efficient operation it is recommended to clean the tool directly after each use.

Remove any deposits using compressed air.

Clean the grinder housing with clean damp cloth and some soap. Do not use any cleaning agents and solvents, as they can damage machine plastic components. Protect machine interior against water penetration.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT:



NOTE: The symbol nearby denotes that old equipment must never be thrown away together with other waste (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health.

Each household may contribute to the recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being created. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are available.

MANUFACTURER:

PROFIX Ltd.,
34 Marywilska Street,
03-228 Warsaw, POLAND.

PICTOGRAMS:

Explanation of the icons located on the nominal plate and the information tags.



— «Read this instruction before switching on the powersupply and starting the work»



— «Always wear safety goggles»



— «Wear a dust mask»



— «Wear hearing protection»



The policy of the PROFIX company consists in permanent improvements of the offered products and therefore the company reserves the right to make amendments to the product specification without a prior notice. The images included into the operation manual are only of the exemplary nature and may slightly differ from actual appearance of the device purchased.

L.dz.: DT-C2/d_zg/0020/02/10.2013

Łomna Las, 08.10.2013

EC DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER:

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa Poland

Person who was authorized to develop technical documentation:

Mariusz Rotuski, Trade and Distribution Centre PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

This is to confirm that the following products:

Bench grinder/Sharpener; by TRYTON; PROFIX code: TSO15251 type: MD150/200Q;

230 V; 50 Hz; 250 W; n_o= 2950/min; Ø 150/Ø 200

meet essential requirement included into the following Directives of the European Parliament and the Council:

2006/42/EC of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (Official Journal of the EU L 157 of 9 June 2006, p. 24, as amended);

2004/108/EC of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC (Official Journal of the EU L 390 of 31 December 2004, p. 24-37as amended);

2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Official Journal of the EU L 174 of 01.07.2011, p. 88);

and have been manufactured in accordance with the standards:

EN 61029-1:2009+A11:2010 EN 61029-2-4:2011

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

IEC 62321:2008



Mariusz Rotuski

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer;



This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.

PL

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZLIFIERKO-OSTRZAŁKA STOŁOWA TS015251**
Instrukcja oryginalna



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA SZLIFIERKO-OSTRZAŁKI STOŁOWEJ, ZWANEJ DALEJ «SZLIFIERKĄ», NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. (UWAGA: Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania).



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżenach wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprzewodowe).



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy:

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przycinają się do wypadków.
- Nie należy używać elektronarzędzi w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy lub pył. Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się elektronarzędzi. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo elektryczne:

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przekrobu we wtyczkach i gniazdach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy nadwierować przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do

przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazdką. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu. Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażania prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo osobiste:

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest senny, zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejszy osobiste obrażenia.
- Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub przyłączeniu elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.
- Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy,

ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, bieżterka lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części ruchome.

- h) **Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego odciągu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy upewnić się, że są one przymocowane i prawidłowo użyte. Użycie pochłaniaczy pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.**



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia:

Użycowanie i troska o elektronarzędzia:

- a) Nie należy elektronarzędzia przeciągać. Należy stosować elektronarzędzia o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie załącza i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- d) Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom nieznanomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w ręku nieprzeszkolonych użytkowników.
- e) Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać współsiwość lub zakleszczenie się części ruchomych, peknictwa części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzędzia.
- f) Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę.
- g) Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. Użycie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może spowodować niebezpieczne sytuacje.
- h) W niskich temperaturach, lub po dłuższym okresie nie użytkowania, zalecane jest włączenie elektronarzędzia bez obciążenia na okres kilku minut w celu właściwego rozprowadzenia smaru w mechanizmie napędu.
- i) Do czyszczenia elektronarzędzi stosować miękką, wilgotną (nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić urządzenie.
- j) Elektronarzędzie należy przechowywać/ transportować po upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za pomocą oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.
- k) Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu suchym,

zabezpieczone przed kurzem i wnikaniem wilgoci.

- l) Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Naprawa:

- a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie osobie wykwalifikowanej, wykorzystującej wyłącznie oryginalne części zamienne. Zapewni to, że użytkowanie elektronarzędzia będzie nadal bezpieczne.
- b) Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

OSTRZEŻENIE! Podczas pracy narzędziem elektrycznym zaleca się zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, w celu uniknięcia wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażenia mechanicznego.

OSTRZEŻENIE! SZLIFIERKO-OSTRZARKA STOŁOWA, szczególne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo osobiste:



Należy zawsze stosować okulary ochronne.

- a) Elektronarzędzia należy użytkować tylko z zamontowaną osłoną przeciwiskrową. Wytwarzane iskry mogą stać się przyczyną uszkodzeń wzroku, a także spowodować pożar przedmiotów znajdujących się w pobliżu.
- b) Podczas pracy osłonę przeciwiskrową należy przechylić tak mocno, jak tylko to możliwe ku dołowi. Podczas obróbki metali dochodzi do iskrzenia.
- c) Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno składać rąk pod obracającą się ściernicą. Może to stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała.
- d) Należy używać tylko ściernic, zalecanych przez wytwórcę, oznakowanych wartością prędkości równą prędkości maszyny lub większą, zapisaną na tabliczce znamionowej osprzętu. Fakt, że osprzęt daje się zamontować do elektronarzędzia, nie jest gwarantem bezpiecznego użycia.
- e) W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych lub odkształconych ściernic. Przed każdym użyciem należy skontrolować ściernice pod kątem odprysków i pęknięć. W razie upadku elektronarzędzia lub ściernicy, należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu, lub użyć inną, nieuszkodzoną ściernicę. Po sprawdzeniu i zamocowaniu ściernicy, należy uruchomić elektronarzędzie i pozostawić włączone przez minutę na najwyższych obrotach, zwracając przy tym uwagę, aby użytkownik i inne osoby postronne znajdowały się poza strefą zasięgu obracającej się ściernic.
- f) Należy regularnie sprawdzać odstęp od podpórki przedmiotu obrabianego. Nastawić osłonę przeciwiskrową tak często, aby jej położenie było dostosowane do zużycia ściernicy, z zachowaniem odległości między osłoną ściernicą, nie większej niż 2 mm. W przypadku większego odstępu ochrona przed

iskrami nie jest wystarczająca. Obrabiany przedmiot może zostać wciągnięty podczas ruchu rotacyjnego ściernicy i spowodować obrażenia.

- g) **Należy nosić fartuch roboczy. Należy zwrócić uwagę, aby nie narazić nikogo na niebezpieczeństwo spowodowane iskrami powstającymi podczas obróbki. Należy usunąć wszystkie łatwopalne materiały, znajdujące się w pobliżu.**
- h) Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzędzia roboczego nie może być mniejsza niż podana na elektronarzedzu maksymalna prędkość obrotowa. Narzędzie robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalną prędkością, może się złamać, a jego części odprysnąć.



OSTRZEŻENIE! SZLIFIERKO-OSTRZARKA STOŁOWA, ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo elektryczne:

- a) **Nie wolno używać elektronarzedzia z uszkodzonym przewodem. Nie należy dotykać uszkodzonego przewodu; w przypadku uszkodzenia przewodu podczas pracy, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.** Uszkodzone przewody powyższają ryzyko porażenia prądem.
- b) **Elektronarzedzie należy podłączyć do prawidłowo uziemionego źródła prądu.** Gniazko sieciowe i przewód przedłużający muszą posiadać właściwie funkcjonującą przewód ochronny uziemiający układ sieciowego.
- c) **Szlifierka wyposażona jest w przewód zasilający nieodłączny.** Jeżeli przewód zasilający nieodłączny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być zastąpiony specjalnym przewodem lub zespołem dostępnym u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym.



OSTRZEŻENIE! SZLIFIERKO-OSTRZARKA STOŁOWA, ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

- a) **Materiał przeznaczony do obróbki należy przyłożyć do włączonego elektronarzedzia. Elektronarzedzie można wyłączyć dopiero po podniesieniu obrabianego materiału.** Obrabiany materiał może się gwałtownie poruszyć.
- b) **Nie wolno przykładać obrabianego elementu do bocznej strony obracającej się ściernicy. Szlifować należy zawsze posuwając go do przodu.** Obrabiany przedmiot może zostać wyrwany z ręki podczas ruchu rotacyjnego ściernicy i spowodować obrażenia.
- c) **Szlifierkę należy starannie przymocować do stołu za pomocą śrub lub do stabilnego podłoża, tak aby uniemożliwić niekontrolowane przemieszczenie się urządzenia oraz zminimalizować drgania wywoływanego przez urządzenie.**
- d) **Narzędzia szlifierskie należy kontrolować przed każdym użyciem. Narzędzie szlifierskie musi być prawidłowo zamocowane i musi móc się swobodnie obracać. Przeprowadzić bieg próbny bez obciążenia i przy najwyższej prędkości obrotowej, trwający co najmniej jedną minutę.** Nie używać uszkodzonych, zwierchowanych bądź wibrujących narzędzi szlifierskich. Uszkodzone narzędzia szlifierskie mogą się złamać i spowodować poważne obrażenia.
- e) **W żadnym przypadku urządzenie nie mogą obsługiwać dzieci.**

PRZEZNACZENIE SZLIFIERKO-OSTRZAŁKI:

Szlifierko-ostrzałka stołowa jest przeznaczona do zgrybnego i dokładnego szlifowania na sucho i na mokro metalu, tworzywa sztucznego i innych materiałów, pod warunkiem użycia odpowiedniej tarczyściernej.

Urządzenie zostało zaprojektowane głównie do drobnych prac szlifierskich, takich jak: obróbka i ostrzenie noży, nożyczek, wiertel, dław stolarskich i kamieniarzy, przecinaków itp.

Kategorycznie wyklucza się wykorzystanie urządzenia do wszelkich innych celów.

Pomimo zgodnego z przeznaczeniem stosowania nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztowego. Ze względu na konstrukcję i budowę maszyny mogą wystąpić następujące niebezpieczeństwa:

- Dotknięcie ściernicy w nieosłoniętym obrębie ściernicy.
- Wyrzucenie przez siłę odśrodkową uszkodzonych części tarczyściernych.
- Odrzucenie przedmiotu obrabianego lub części przedmiotu obrabianego.
- Uszkodzenia słuchu w wyniku niewystosowania słuchawek ochronnych.
- Pęknięcie/złamanie ściernicy
- Szkodliwe dla zdrowia emisja pyłów w przypadku wykonywania prac na sucho w zamkniętych pomieszczeniach.

KOMPLETACJA:

- Szlifierko-ostrzałka stołowa - 1 szt.
- Ściernica wieloziarnista Ø 150 x 20 x Ø 12,7mm - 1 szt.
- Ściernica drobnoziarnista Ø 200 x 40 x Ø 20mm - 1 szt.
- Osłona przeciwiskrowa z elementami mocującymi - 1 szt.
- Podpórka przedmiotu obrabianego z elementami mocującymi - 1 szt.
- Korek pojemnika na wodę - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

BUDOWA MASZYNY:

Szlifierko-ostrzałka stołowa napędzana przez silnik jednofazowy i jest urządzeniem w pierwszej klasie sprzętu - gniazdo i przewód przedłużający muszą posiadać sprawny przewód uziemnienia.

Budowa szlifierki przedstawiona jest narys. A-D na str. 2-3:

Rys.A: 1. Włącznik

- 2. Nakrętka motylkowa
- 3. Podpórka przedmiotu obrabianego
- 4. Ściernica wieloziarnista
- 5. Osłona przeciwiskrowa
- 6. Mocowanie osłony przeciwiskrowej
- 7. Otwory do montażu podstawy
- 8. Ściernica drobnoziarnista
- 9. Pojemnik na wodę
- 10. Korek pojemnika na wodę

Rys.C: 11. Śruby mocujące

- 12. Osłona boczna
- 13. Nakrętka mocująca
- 14. Kołnierz dociskowy
- 15. Podkładka papierowa
- 16. Wrzeciono
- 17. Osłona ściernicy

- Rys.E:**
18. Nakrętka mocująca
 19. Plastykowy kołnierz dociskowy
 20. Wrzeciono
 21. Wewnętrzny kołnierz dociskowy

DANE TECHNICZNE:

Napięcie nominalne	230 V
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Moc pobierana	250 W
Max. prędkość obrotowa bez obciążenia:	
ściernia wieloziarnista	2950/min
ściernia drobnoziarnista	134/min
Wymiary ściernic (max. średnica x grubość x Ø otworu):	
ściernia wieloziarnista	150 x 20 x 12,7 mm
ściernia drobnoziarnista	200 x 40 x 20 mm
Ziarnistość ściernic, 1/2	36/60
Długość gwintu wrzeciona	20 mm
Cykl pracy	S2 30 min
Stopień ochrony	IP 24
Klasa sprzetu	I
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	62,6 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	75,6 dB(A)
Masa	10 kg

S2 30 min – praca dorywcza, nominalny czas pracy 30 min.

UWAGA! Po 30 min pracy ze stałym obciążeniem należy przerwać pracę do całkowitego wystudzenia szlifierki.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY:

Po rozpakowaniu sprawdzić kompletność urządzenia i założyć nie zamontowane elementy zgodnie z instrukcją.

UWAGA: Przed dokonaniem jakiegokolwiek montażu lub regulacji należy upewnić się że urządzenie jest odłączone od sieci zasilającej.

■ Ustawienie szlifierki

Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji, szlifierkę należy zawsze mocować na płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej (np. stole warsztatowym).

Ustawić szlifierkę na stabilnym poziomym podłożu (stole) w miejscu umożliwiającym swobodną i bezpieczną pracę. Używając otworów do montażu podstawy (7) przykręcić ją sztywnie do stołu czterema odpowiednimi śrubami mocującymi. Długość śrub zależy od grubości stołu.

■ Montaż osłony przeciwiskrowej

Osłonę przeciwiskrową (5) należy zamontować zgodnie z rys. A2, str.2. Odstęp pomiędzy ściernią (4) i mocowaniem osłony przeciwiskrowej (6) może wynosić co najwyżej 2 mm i musi być regularnie nastawiany do tej wartości (patrz: rys. B, str.2).

UWAGA: Ustawienie odstępu powinno odbywać się kiedy ściernika jest nieruchoma.

■ Montaż podpórki przedmiotu obrabianego

Podpórkę przedmiotu obrabianego (3) należy zamontować zgodnie z

rys. A1, str.2.

Odstęp pomiędzy ściernią (4) i podpórką przedmiotu obrabianego (3) może wynosić co najwyżej 2 mm i musi być regularnie nastawiany do tej wartości (patrz: rys. B, str.2).

UWAGA: Ustawienie podpórki powinno odbywać się kiedy tarcza jest nieruchoma.

Jeśli ściernia jest tak mocno zużyta, że podpórkę przedmiotu obrabianego nie daje się nastawić do tej wartości, należy wymienić ściernię.

■ Wymiana ściernic

UWAGA: Chrońić ściernice przed upadkami, uderzeniami i smarami. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonymi ściernicami oraz niezgodnymi ze specyfikacją. Przed wymianą ścierny należy zawsze sprawdzić je stan i dokladnie obejrzeć.

Kontrola ściernic odbywa się w próbie «na dźwięk». Ściernicę umieszczoną na drewnianym precie obracamy i jednocześnie opukujemy drewnianym młotkiem, dotyczy to obu stron ścierny oraz różnych odległości od otworu:

a) czysty metaliczny dźwięk: ściernia nie jest pęknięta – można używać.

b) brzęczący i szybko milczący dźwięk: ściernia jest pęknięta – nie wolno używać, ponieważ warząca niebezpieczeństwo dla użytkownika.

Dla wymiany ścierni wieloziarnistej (4) należy za pomocą wkrętaka Ph2 i klucza płaskiego M8 odkręcić 3 śruby mocujące (11) i zdjąć osłonę boczną (12) (patrz: rys. C, str.2). Podtrzymując ściernicę ręką, poluzować nakrętkę mocującą (13) za pomocą klucza płaskiego M19. Następnie zdjąć kołnierz dociskowy (14), podkładkę papierową (15) i ściernicę z wrzeciona (16). Teraz można wymienić ściernicę. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Kołnierzy dociskowe muszą być zwrócone w kąt wewnętrzny dościernicy.

Dla wymiany ścierni drobnoziarnistej (8) należy za pomocą wkrętaka Ph2 odkręcić 3 śruby mocujące i zdjąć pojemnik na wodę (9) (patrz: rys. D, str.3).

Poluzować nakrętkę mocującą (18) za pomocą klucza płaskiego M19 i zdjąć plastyczny kołnierz dociskowy (19). Następnie zdjąć ściernicę z wewnętrznego kołnierza dociskowego (21) i wrzeciona (20) (rys. E, str.3). Montaż nowej ścierni odbywa się w odwrotnej kolejności.

UWAGA: Po wymianie ściernicie powinny pracować bez obciążenia co najmniej 1 minutę.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:

1. Upewnić się, że źródło zasilania ma parametry odpowiadające parametrom szlifierki podanym na tabliczce znaniomowej.
2. Upewnić się, że włącznik (1) szlifierki jest w pozycji wyłączenia.
3. W przypadku pracy z przedłużaczem należy upewnić się, że parametry przedłużacza, przekroje przewodów, odpowiadają parametrom szlifierki. Zaleca się stosowanie jak najkrótszych przedłużaczy. Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić mocowanie szlifierki i zwrócić uwagę na to, aby ściernicie swobodnie się obracały (**UWAGA:** Ściernia drobnoziarnista (8) może obracać się tylko wtedy, kiedy obraca się ściernia wieloziarnista (4)).

PRACA:

■ Włączanie/ wyłączenie

W celu włączenia ustawić włącznik (1) w pozycji I.

W celu wyłączenia ustawić włącznik (1) w pozycji **0**.

UWAGA: Po każdej wymianie i przed rozpoczęciem szlifowania tarcza ścierna powinna pracować bez obciążenia co najmniej 1 minutę.

WSKAZÓWKI ROBOCZE:

Szlifierko-ostrzałka stołowa jest narzędziem łączącym w sobie funkcje szlifowania zgrubnego i dokładnego. Należy zwrócić uwagę na to, iż szlifowanie zgrubne przeprowadza się przy pomocy wysokoobrotowej ściernicy wieloziarnistej (4) do szlifowania/ostrzenia na sucho.

Następnie, by przeprowadzić ostateczne szlifowanie należy użyć niskoobrotowej ściernicy drobnoziarnistej (8) do szlifowania na mokro.

■ Szlifowanie na sucho

Szlifowany element opierz na podporę przedmiotu obrabianego (3) i docisnąć lekko do ściernicy wieloziarnistej (4). W celu osiągnięcia optymalnego wyniku szlifierskiego poruszać obrabianym elementem tam i z powrotem. W ten sposób zapewnione zostaje również równomierne zużycie ściernicy. Należy mieć na uwadze, że w czasie czynności szlifowania przedmiot obrabiany ulega silnemu nagrzaniu. Z tego względu należy od czasu do czasu ochłodzić przedmiot obrabiany przez zanurzenie w zimnej wodzie.

W czasie procesu szlifowania ściernica traci swoje właściwości skrawne tzn. zapychają się jej pory od usuniętego materiału oraz traci kołowość. Do otwierania powierzchni roboczej oraz przywracania kołowości rekomendujemy obciążające diamentowe lub innego typu.

OSTRZEŻENIE: Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malarskich z zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna, mineralów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami lub przedostanie się ich do płuc może wywołać reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego operatora lub osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiany lub buczyny uważały się za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancjami do obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel.

- Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.
- Zaleca się noszenie masek przeciwpyłowej

Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z materiałami przeznaczonymi do obróbki.

■ Szlifowanie na mokro

W celu optymalnego zastosowania niskoobrotowej ściernicy drobnoziarnistej (8), przeznaczonej do szlifowania na mokro, należy napełnić wodą specjalny pojemnik (9).

UWAGA: Podczas napełniania pojemnika należy zwrócić uwagę by woda nie kapała na silnik.

Zaleca się wyłączyć szlifierkę i wlać wodę do pojemnika (9) tak, żeby ściernica zanurzyła się na głębokość 1-2 cm. Następnie należyłączyć szlifierkę i rozpocząć szlifowanie, przy czym trzeba pamiętać, że przy szlifowaniu na mokro wystarczy lekki naciśk na szlifowany element.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych operacji konieczne jest opróżnienie pojemnika z wodą poprzez wyciągnięcie korka (10).

PRZECHOWYwanie i KONSERwacja:

Maszyna w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów

konserwacyjnych. Maszynę należy przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, utrzymywać w stanie czystości, chronić przed wilgocią i zapylemieniem. Warunki przechowywania powinny wykluczać możliwość uszkodzeń mechanicznych oraz wpływ szkodliwych warunków atmosferycznych.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami krajowymi i europejskimi, oraz z wytycznymi bezpieczeństwa. Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel, używając oryginalnych części zamiennych.

■ Czyszczenie

UWAGA: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.

Zaleca się przedmuchanie maszyny sprężonym powietrzem.

Obudowę szlifierki wyciera czystą wilgotną ścierzką, z niewielką ilością mydła. Nie używa żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 **UWAGA:** Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karu grzywny). Składniki niebezpieczne znajdują się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest lub już istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.

PRODUCENT:

PROFIIX Sp. z o.o.,
ul. Marywińska 34,
03-228 Warszawa

PIKTOGRAMY:

Objaśnienia ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych.



– «Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi»



– «Zawsze stosować okulary ochronne»



– «Stosować maskę przeciwpyłową»



– «Stosować środki ochrony słuchu»

L.dz.: DT-C2/d_zg/0020/02/10.2013

Łomna Las 08.10.2013 r.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

PRODUCENT:

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa Poland

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

Mariusz Rotuski, Centrum Dydrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

Niniejszym potwierdzamy, że produkt:

Szlifierko-ostrzałka stołowa; marka TRYTON; kod PROFIX: TSO15251 typ: MD150/200Q;

230 V; 50 Hz; 250 W; n_o: 2950/min; Ø 150/Ø 200

spełnia wymagania określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24 z późn. zm.);

2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 24—37 z późn. zm.);

2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88);

oraz został wyprodukowany zgodnie z normami:

EN 61029-1:2009+A11:2010 EN 61029-2-4:2011

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

IEC 62321:2008



Mariusz Rotuski

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta;



Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomiania. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp.z o.o. jest zabronione.

RU

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАСТОЛЬНАЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА HATS015251**
Перевод оригинальной инструкции



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.**

**Хранить инструкцию для возможного
применения в будущем.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо ознакомиться
со всеми предупреждениями, касающимися
безопасности при эксплуатации, обозначенны-
ми символом , и всеми указаниями по техни-
ке безопасности.

Несоблюдение указанных ниже предупреждений, касающихся
безопасности и указаний по технике безопасности может привести к
поражению электрическим током, пожару и/или серьёзным
травмам тела.

**Необходимо хранить все предупреждения и указания,
касающиеся техники безопасности, чтобы можно было
воспользоваться ними в будущем.**

В указанных ниже предупреждениях слово „электроинструмент”
означает электроинструмент с питанием от сети (посредством
электрического кабеля) или электроинструмент, питаемый от
аккумулятора (беспроводное питание).



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения,
касающиеся безопасности при эксплуатации
инструмента.**

Техника безопасности на рабочем месте:

- Необходимо поддерживать порядок и хорошее
освещение на рабочем месте. Беспорядок и плохое
освещение являются причиной несчастных случаев.**
- На следует использовать электроинструмент во взрыво-
опасной среде, образующейся легковоспламеняющимися
жидкостями, газами или пылью. Электроинструмент
создаёт искры, которые могут привести к воспламенению пыли
или испарений.**
- Не допускать детей и наблюдателей в места, в которых
применяются электроинструменты. Отвлечение внимания
может привести к потере контроля над электроинструмен-
том.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения,
касающиеся безопасности при эксплуатации
инструмента.**

Электробезопасность:

- Штепсельные вилки должны соответствовать сетевым
розеткам. Ни в коем случае не переделывать какими-либо
образом штепсельную вилку. Не применять каких-либо
удлинителей электропитания в случае использова-
ния электроинструментов, имеющих провод электро-
питания с защитным заземляющим проводником.
Отсутствие переделок штепсельных розеток и сетевых
розеток снижает опасность поражения электрическим током.**
- Необходимо избегать прикосновения к поверхности
заземлённых или закороченных на массу элементов,
таких как трубы, нагреватели, радиаторы центрального**

отопления и холодильные агрегаты. В случае прикоснове-
ния заземлённого или закороченного на массу элемента
увеличивается опасность поражения электрическим током.

- Не подвергать электроинструменты воздействию дождя
или влажных условий.** В случае попадания в электроинстру-
мент воды увеличивается опасность поражения электриче-
ским током.
- Не создавать опасности повреждения кабеля электро-
питания. Ни в коем случае не использовать кабеля
электропитания, чтобы переносить или тянуть электро-
инструмент или для извлечения штепсельной вилки из
розетки. Кабель электропитания должен находиться
вдали от источников тепла, масел, острых краёв и
движущихся частей. Повреждённые или запутанные кабели
электропитания увеличивают опасность поражения электри-
ческим током.**
- Если электроинструмент эксплуатируется на свежем
воздухе, следует использовать удлинители кабеля
электропитания, предназначенные для работы вне
помещений. Использование удлинителя кабеля электро-
питания, предназначенного для работы вне помещений,
снижает опасность поражения электрическим током.**
- Если эксплуатация электроинструмента во влажной
среде неизбежна, в качестве защиты от напряжения
питания необходимо использовать защитное устройство
по разностному току (RCD). Применение защитного
устройства по разностному току снижает опасность
поражения электрическим током.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения,
касающиеся безопасности при эксплуатации
инструмента.**

Индивидуальная безопасность:

- Настоящее оборудование не предназначено для
эксплуатации лицами (включая детей) с физическими,
сенсорными или умственными ограничениями или
лицами, не имеющими опыта или не знающими
оборудования, разве что это осуществляется под
надзором или в соответствии с инструкцией по
эксплуатации оборудования, переданной лицами,
отвечающими за их безопасность.**
- Необходимо быть предусмотрительным, наблюдать за
работой и руководствоваться здравым смыслом во
время эксплуатации электроинструмента. Не следует
эксплуатировать электроинструмент в состоянии
переутомления или находясь под действием наркоти-
ков, алкоголя или лекарств. Мгновение невнимания во
время эксплуатации электроинструмента может быть
причиной травмы пользователя.**
- Необходимо применять средства личной защиты.
Необходимо обязательно работать с защитными
очкиами. Применение в соответствующих условиях средств
личной защиты, таких как противопыльный респиратор,**

противоскользящая обувь, каска или средства защиты слуха снижает риск получения травмы.

- г) Необходимо избегать случайного запуска в работу. Прежде чем вставить вилку кабеля электропитания в сетевую розетку или подключить аккумулятор, а также перед тем, как поднять или перенести электроинструмент, необходимо убедится, что включатель электроинструмента находится в положении «выключено». Перенос электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента к сети питания при включенном выключателе может привести к несчастному случаю.
- д) Прежде, чем запустить электроинструмент в работу, необходимо устраниТЬ все ключи. Ключ, оставшийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме пользователя.
- е) Не следует слишком сильно наклоняться. Необходимо всё время сохранять устойчивость и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ж) Необходимо иметь соответствующую одежду. Не работать в свободной одежде или с бижутерией. Необходимо, чтобы волосы пользователя, его одежда и рукавицы находились вдали от движущихся элементов. Свободная одежда, бижутерия или длинные волосы могут быть защеплены движущимися частями.
- з) Если оборудование приспособлено для присоединения внешнего пылеотвода (пылеулавливающего устройства) и поглотителя пыли, необходимо убедится, что они присоединены и правильно применяются. Применение поглотителей пыли может уменьшить опасность, связанную с запыленностью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Эксплуатация и уход за электроинструментом:

- а) Не допускать перегрузки электроинструмента. Применять электроинструмент с мощностью, соответствующей выполняемой работе. Надлежащий электроинструмент позволит лучше и безопаснее работать при нагрузке, на которую он рассчитан.
- б) Не следует применять электроинструмент, если его включатель не включается и не выключается. Каждый электроинструмент, который не может включаться или выключаться выключателем, представляет опасность и должен быть передан на ремонт.
- в) Необходимо отсоединить штепсельную вилку от источника питания электроинструмента и/или отсоединить аккумулятор прежде чем выполнить какую-либо установку, замену части или складирование устройства. Такие предупредительные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента в работу.
- г) Неиспользуемый электроинструмент следует хранить в недоступном для детей месте и не разрешать тем, кто незнаком с электроинструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электроинструментом.

Электроинструмент опасен в руках необученных пользователей.

- д) Следует выполнять технический уход за электроинструментом. Необходимо проверить соосность или отсутствие заедания (защемления) подвижных элементов, трещин частей, а также все другие факторы, могущие влиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения неисправности, необходимо выполнить ремонт электроинструмента. Причиной многих несчастных случаев является непрофессиональный способ выполнения технического ухода.
- е) Режущий инструмент должен быть острым и чистым. Соответствующее содержание и уход за острыми кромками режущего инструмента снижает вероятность защемления и упрощает обслуживание.
- ж) Электроинструмент, оснащение, рабочие инструменты и т. п. необходимо применять в соответствии с настоящей инструкцией, учитывая рабочие условия и вид выполняемой работы. Применение электроинструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.
- з) При низкой температуре или после длительного перерыва в эксплуатации рекомендуется включение электроинструмента без нагрузки на несколько минут с целью распределения смазки в механизме привода.
- и) Для чистки электроинструмента применять мягкую, влажную (не мокрую) тряпку и мыло. Не применять бензина, растворителей и других средств, могущих повредить устройство.
- й) Электроинструмент следует хранить/транспортировать, убедившись, что все его подвижные элементы заблокированы и защищены от разблокировки при помощи оригинальных элементов, предназначенных для этой цели.
- к) Электроинструмент должен храниться в сухом месте и быть защищённым от пыли и проникания влаги.
- л) Транспортировку электроинструмента необходимо выполнять в оригинальной упаковке, защищающей от механических повреждений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Ремонт:

- а) Ремонт электроинструмента необходимо поручать исключительно квалифицированному лицу, использующему только оригинальные запасные части. Это гарантирует безопасность дальнейшей эксплуатации электроинструмента.
- б) Если неотсоединяемый кабель электропитания повреждён, он должен быть заменён на предприятии-изготовителе или специализированном ремонтном предприятии, либо квалифицированным лицом, что позволит избежать опасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время работы с электроинструментом следует обязательно соблюдать основные меры безопасности

при работе, чтобы избежать взрыва, пожара, поражения электрическим током, или механической травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НАСТОЛЬНАЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, предупреждения по технике безопасности

Индивидуальная безопасность:



Необходимо обязательно работать с защитными очками.

- a) Электроинструмент необходимо эксплуатировать только с установленным противоискровым щитком. Возникающие искры могут привести к повреждению зрения, а также быть причиной пожара в случае загорания находящихся вблизи предметов.
- b) Во время работы противоискровый щиток необходимо наклонить по возможности максимально вниз. В процессе обработки металла образуются искры.
- c) Во время работы электроинструмента запрещено вкладывать руки под вращающиеся абразивные круги. Это может привести к серьёзным травмам тела.
- d) Необходимо применять только рекомендуемые производителем абразивные круги, у которых указанная на маркировке скорость вращения должна быть не меньше скорости вращения машины. Тот факт, что рабочий инструмент возможно установить на электроинструменте, не гарантирует его безопасной эксплуатации.
- e) Ни в коем случае не использовать повреждённые или деформированные абразивные круги. Перед каждым применением необходимо проверить абразивный круг на отсутствие сколов и трещин. В случае падения электроинструмента или абразивного круга, необходимо проверить, не повредился ли он, или применить другой, неповреждённый абразивный круг. После проверки и закрепления абразивного круга, запустить электроинструмент в работу и позволить работать с максимальной частотой вращения 1 минуту. Необходимо при этом следить, чтобы пользователь и другие посторонние лица находились вне зоны воздействия вращающихся абразивных кругов.
- f) Необходимо регулярно проверять расстояние до подставки для обрабатываемого предмета. Необходимо регулировать противоискровой щиток так часто, чтобы его расположение соответствовало износу абразивного круга и расстояние между противоискровым щитком и абразивным кругом не превышало 2 мм. В случае большего расстояния, защита от искр будет недостаточной. Обрабатываемый предмет может быть втянут во время вращения абразивного круга и это может привести к травмам.
- g) Следует работать в рабочем халате. Необходимо обратить внимание, чтобы не подвергать никого опасности, связанной с искрами, возникающими в процессе обработки. Необходимо устранить все находящиеся вблизи легковоспламеняющиеся материалы.
- z) Допустимая частота вращения применяемого рабочего инструмента не может быть меньше указанной на электроинструменте максимальной частоты вращения.

Рабочий инструмент, вращающийся со скоростью большей, чем его допустимая скорость вращения, может повредиться, а его части могут разлететься.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НАСТОЛЬНАЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, предупреждения по технике безопасности.

Электробезопасность:

- a) Запрещено эксплуатировать электроинструмент с повреждённым кабелем электропитания. Не прикасаться к повреждённому кабелю электропитания. В случае повреждения кабеля электропитания в процессе работы, извлечь штепсельную вилку из розетки. Повреждённые провода увеличивают опасность поражения электрическим током.
 - b) Электроинструмент необходимо подключить к правильно заземлённому источнику электропитания. Сетевая розетка и удлинитель кабеля электропитания должны иметь надлежащим образом функционирующий защитный заземляющий проводник.
 - c) Шлифовальная машина имеет неотсоединяемый кабель электропитания. Если неотсоединяемый кабель электропитания будет повреждён, необходимо заменить его специальным кабелем или блоком на предприятии-изготовителе или специализированном ремонтном предприятии.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НАСТОЛЬНАЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, общие предупреждения по технике безопасности:**
- a) Обрабатываемый предмет следует приложить к работающему электроинструменту. Электроинструмент можно выключить только после снятия обрабатываемого предмета. Обрабатываемый предмет может вдруг переместиться.
 - b) Запрещено прикладывать обрабатываемый предмет к боковой стороне вращающегося абразивного круга. При шлифовке необходимо перемещать его только по торцу круга. Обрабатываемый предмет может быть втянут во время вращательного движения абразивного круга и это может привести к травмам.
 - c) Шлифовальную машину необходимо тщательно прикрепить при помощи винтов к столу или к стабильному основанию, таким образом, чтобы было невозможно неконтролируемое перемещение устройства и создаваемые машиной вибрации были сведены к минимуму.
 - d) Абразивные инструменты необходимо проверять перед каждым применением. Абразивный инструмент должен быть надлежащим образом закреплён и свободно вращаться. Следует выполнить пробную работу без нагрузки с максимальной частотой вращения в течение не менее одной минуты. Не применять повреждённых, выщербленных или вибрирующих абразивных инструментов. Повреждённые абразивные инструменты могут сломаться и привести к серьёзным травмам.
 - d) Категорически запрещено обслуживание машины детьми.

НАЗНАЧЕНИЕ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

Настольная шлифовальная машина предназначена для грубой и тонкой сухой шлифовки металла, пластмассы и других материалов, при условии применения соответствующего абразивного круга.

Машина разработана для выполнения преимущественно мелких шлифовальных работ, таких как обработка и заточка лезвий ножей, ножниц, свёрл, столярных долот (стамесок) и долот каменщика, зубил и т.п.

Категорически запрещается применение машины для других целей.

Даже применяя устройство по назначению, нельзя полностью исключить определённых факторов остаточного риска. С учётом конструкции устройства может иметь место следующая опасность:

- Прикосновение к абразивному кругу в незащищённой области круга.
- Выброс под действием центробежной силы повреждённых частей абразивного круга.
- Отбрасывание обрабатываемого предмета или его части.
- Ухудшение слуха в результате неприменения защитных наушников.
- Тресканье/поломка абразивного круга
- Вредное для здоровья воздействие пыли в случае выполнения работ в закрытом помещении.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- Настольная точильно-шлифовальная машина -1 шт.
- Абразивный круг крупнозернистый Ø 150 x 20 x Ø 12,7 -1 шт.
- Абразивный круг мелкозернистый Ø 200 x 40 x Ø 20 -1 шт.
- Противоискровой щиток с крепящими элементами -1 шт.
- Подставка для обрабатываемого предмета с элементами крепления -1 шт.
- Пробка резервуара для воды -1 шт.
- Инструкция по эксплуатации -1 шт.
- Гарантийная карта -1 шт.

КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ:

Настольная точильно-шлифовальная машина приводится в движение однофазным электродвигателем и имеет первый класс электрической защиты, сетевая розетка и удлинитель кабеля электропитания должны иметь исправный заземляющий проводник.

Конструкция точильно-шлифовальной машины представлена на рис. А-Д, на стр.2-3:

Рис. А: 1. Включатель

2. Винт с пластмассовой ручкой
3. Подставка для обрабатываемого предмета
4. Абразивный круг крупнозернистый
5. Противоискровой щиток
6. Крепление противоискрового щитка
7. Отверстия для крепления основания машины
8. Абразивный круг мелкозернистый
9. Резервуар для воды
10. Пробка резервуара для воды

Рис. С: 11. Винты крепящие

12. Боковой защитный элемент

13. Гайка крепящая

14. Фланец прижимной

15. Подкладка картонная

16. Шпиндель

17. Защитный кожух абразивного круга

Рис. Е: 18. Гайка крепящая

19. Пластмассовый прижимной фланец

20. Шпиндель

21. Внутренний прижимной фланец

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Номинальное напряжение	230 В
Частота номинальная	50 Гц
Потребляемая мощность	250 Вт
Макс. частота вращения без нагрузки:	
абразивный круг крупнозернистый	2950 /мин
абразивный круг мелкозернистый	134 /мин
Размеры абразивных кругов (макс. диаметр x толщина x диаметр посадочного отверстия):	
абразивный круг крупнозернистый	150 x 20 x 12,7 мм
абразивный круг мелкозернистый	200 x 40 x 20 мм
Зернистость абразивного круга, 1/2	36/60
Длина резьбы шпинделя	20 мм
Цикл работы	S2 30 мин
Степень защиты	IP 24
Класс электрической защиты	I
Уровень звукового давления (LpA)	62,6 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LpW)	75,6 дБ(А)
Вес	10 кг

S2 30 мин. – кратковременный режим работы, номинальное время работы 30 мин.

ВНИМАНИЕ! После 30 мин. работы с постоянной нагрузкой необходимо прекратить работу и дождаться полного охлаждения шлифовальной машины.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

После распаковки проверить комплектность устройства и присоединить не установленные элементы в соответствии с инструкцией.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к какому-либо монтажу или регулировке, необходимо убедиться, что машина отключена от сети питания.

■ Установка точильно-шлифовальной машины

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию, точильно-шлифовальную машину необходимо обязательно крепить на плоской и стабильной рабочей поверхности (напр. на верстаке).

Установить точильно-шлифовальную машину на стабильном горизонтальном основании (верстаке) в месте, позволяющем на свободную и безопасную работу. Используя отверстия для

крепления основания (7), привинтить его неподвижно к верстаку четырьмя соответствующими крепящими винтами. Длина крепящих винтов зависит оттолщины столешницы.

■ Установка противоискрового щитка

Противоискровый щиток (5) необходимо установить в соответствии с рис. А2, стр. 2.

Расстояние между абразивным кругом (4) и креплением противоискрового щитка (6) может составлять не более 2 мм и должно регулярно устанавливаться на ту величину. (см. рис. В, стр. 2).

ВНИМАНИЕ: Установка расстояния должна производиться при неподвижном абразивном круге.

■ Установка подставки для обрабатываемого предмета

Подставку для обрабатываемого предмета (3) необходимо установить в соответствии с рис. А1, стр. 2.

Расстояние между абразивным кругом (4) и подставкой для обрабатываемого предмета (3) может составлять не более 2 мм и должно регулярно устанавливаться на ту величину (смотри рис. В, стр. 2).

ВНИМАНИЕ: Регулировка подставки должна производиться при неподвижном абразивном круге.

Если абразивный круг так сильно изношен, что подставку для обрабатываемого предмета не удается установить на указанное расстояние, абразивный круг необходимо заменить.

■ Смена абразивных кругов

ВНИМАНИЕ: Абразивные круги необходимо защищать от падения, ударов и попадания смазки. Запрещено применять машину с поврежденными или несоответствующими спецификации абразивными кругами. Перед сменой абразивного круга необходимо обязательно проверить состояние и внимательно осмотреть новый круг.

Проверка абразивного круга производится методом «по звуку». Вращаем, установленный на деревянном пруте абразивный круг и одновременно обстукиваем его деревяным молотком. Следует делать это с обеих сторон абразивного круга и на разном расстоянии от отверстия:

- а) чистый металлический звук: абразивный круг не имеет трещин - гденк эксплуатации;
- б) дребезжащий и быстро стихающий звук: абразивный круг имеет трещины – запрещено применять, так как представляет опасность для пользователя.

Для смены крупнозернистого абразивного круга (4) необходимо при помощи отвертки Ph2 и рожкового гаечного ключа M8 отвинтить три крепящих винта (11) и снять боковой защитный элемент (12) (смотри рис. С, стр. 2). Удерживая абразивный круг рукой, ослабить крепящую гайку (13) при помощи рожкового ключа M19. Затем снять прижимной фланец (14), картонную подкладку (15) и абразивный круг со шпинделем (16). Теперь можно сменить абразивный круг. Сборку производите в обратной последовательности. Вогнутая сторона прижимных фланцев должна быть обращена к абразивному кругу.

Для смены мелкозернистого абразивного круга (8) необходимо при помощи отвертки Ph2 отвинтить три крепящих винта и снять резервуар для воды (9) (см. рис. D, стр. 3).

Ослабить крепящую гайку (18) при помощи рожкового ключа M19 и

снять пластмассовый прижимной фланец (19). Затем снять абразивный круг с внутреннего прижимного фланца (21) и шпинделя (20) (см. рис. Е, стр. 3).

Монтаж производить в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ: Абразивные круги после их замены должны поработать без нагрузки не менее 1 мин.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ:

1. Убедитесь, что параметры источника питания соответствуют параметрам шлифовальной машины, указанным на щитке.
2. Убедитесь, что включатель (1) шлифовальной машины находится в положении «выключено».
3. При работе с удлинителем шнура электропитания необходимо убедиться, что параметры удлинителя, сечения проводов соответствуют параметрам шлифовальной машины. Рекомендуется применять максимально короткие удлинители шнура электропитания. Удлинитель должен быть полностью размотан.
4. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить крепление шлифовальной машины и обратить внимание на то, чтобы абразивные круги вращались свободно. (**ВНИМАНИЕ:** Мелкозернистый абразивный круг (8) может вращаться только тогда, когда вращается крупнозернистый абразивный круг (4)).

РАБОТА:

■ Включение / выключение

Для включения установить включатель (1) в положение 1.

Для выключения установить включатель (1) в положение 0.

ВНИМАНИЕ: После каждой замены и перед началом шлифовки абразивный круг должен поработать без нагрузки не менее 1 мин.

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ:

Точильно-шлифовальная машина является комбинированным станком для грубого и тонкого шлифования. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что грубое шлифование производится при помощи высокоборотного крупнозернистого круга для сухой заточки (4).

Затем используйте низкооборотный мелкозернистый круг для мокрого шлифования (8), чтобы произвести окончательную доводку затачиваемого инструмента.

■ Сухая шлифовка

Шлифованный предмет опереть на подставке для обрабатываемого предмета (3) и слегка прижать к грубозернистому абразивному кругу (4). Чтобы получить оптимальный результат шлифовки, необходимо перемещать обрабатываемый предмет туда и обратно. Таким образом, будет обеспечен также равномерный износ абразивного круга. Следует учитывать, что во время шлифовки обрабатываемый предмет сильно нагревается. Поэтому необходимо время от времени охладить обрабатываемый предмет в холодной воде.

В процессе шлифовки абразивный круг теряет свои режущие свойства, т. е. происходит забивание пор устранимым материалом и теряет первоначальную (круговую) геометрическую форму. Для очистки (вскрытия) рабочей поверхности и восстановления первоначальной (круговой) геометрической формы рекомендуется

использовать алмазные карандаши или аналогичные устройства другого типа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пыль некоторых материалов, напр. лакокрасочных покрытий, содержащих свинец, некоторых сортов древесины, минералов или некоторых металлов может представлять опасность для здоровья. Непосредственный физический контакт с пылью или попадание её в лёгкие может привести к аллергической реакции и/или заболеваниям дыхательных путей оператора шлифовальной машины или находящихся вблизи лиц. Некоторые виды пыли, напр. дубовой или буковой, считаются канцерогенными, особенно вместе с веществами для обработки древесины (хроматами, средствами для пропитки древесины). Материалы, содержащие асбест, могут обрабатываться только соответственно обученным персоналом.

- Необходимо позаботиться о хорошей вентиляции рабочего места.
- Рекомендуется использование противопыльного респиратора.

Необходимо соблюдать действующие в данной стране предписания, регулирующие правила действия с материалами, используемыми для обработки.

Мокрая шлифовка

Для оптимального применения низкоскоростного мелко-зернистого абразивного круга (8), предназначенного для мокрой шлифовки, необходимо наполнить водой специальный резервуар (9).

ВНИМАНИЕ: Во время наполнения резервуара необходимо следить, чтобы вода не капала на электродвигатель.

Рекомендуется включить точильно-шлифовальную машину и влить воду в резервуар (9) так, чтобы абразивный круг погрузился в воду на 1-2 см. Затем включить машину и начать шлифовку, не забывая о том, что при мокрой шлифовке достаточно осуществлять лёгкий нажим на шлифованный элемент.

После выполнения всех необходимых операций следует опорожнить резервуар сводя путём извлечения пробки (10).

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД:

Машина в принципе не требует специальных процедур по техническому уходу. Машину следует хранить в месте, недоступном для детей, содержать в чистоте, защищать от влаги и пыли. Условия хранения должны исключать возможность механических повреждений и влияния вредных атмосферных условий.

Настоящее устройство соответствуетпольским и европейским стандартам, а также указаниям по технике безопасности. Все работы по ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом, с использованием оригинальных запасных частей.

■ Очистка

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к каким-либо работам, связанным с чисткой, следует извлечь штепсельную вилку из сетевой розетки.

Для обеспечения безопасной и эффективной работы рекомендуется выполнять чистку устройства непосредственно после каждого его применения.

Рекомендуется выполнить продувку машины сжатым воздухом.

Корпус шлифовальной машины протирать влажной тряпкой, с небольшим количеством мыла. Не применять каких-либо чистящих средств или растворителей. Они могут повредить пластмассовые элементы машины. Необходимо следить, чтобы вовнутрь машины не попала вода.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

 **ВНИМАНИЕ:** Представленный символ означает, что запрещено размещать использованное оборудование вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты, имеющиеся в электрическом и электронном оборудовании отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создаётся или уже существует система сбора использованного оборудования, в рамках которой все пункты продажи в/у оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приёма в/у оборудования.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

000 «ПРОФИКС»,
ул. Марынинская 34,
03-228 Варшава, ПОЛЬША

ПИТОГРАММЫ:

Описание знаков, имеющихся на щитке и информационных наклейках на электроинструменте.



«Перед подключением и началом работы – необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации»



– «Использовать средства защиты глаз»



– «Использовать средства защиты верхних дыхательных путей»



– «Использовать средства защиты органов слуха»



Политика компании PROFIK - это политика постоянного совершенствования своих изделий, и поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретённого электроинструмента.

Исх. №: DT-C2/d_zg/0020/02/10.2013

Ломна-Ляс, 08.10.2013 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilskiego 34 03-228 Warszawa Poland

Лицо, уполномоченное для составления технической документации:

Mariusz Rotuski, Торгово-дистрибуционный центр «PROFIX», ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów, Польша

Настоящим подтверждаем, что изделие:

Настольная шлифовально-точильная машина; марка TRYTON; код PROFIX: TSO15251, тип: MD150/200Q

230 В; 50 Гц; 250 Вт; n_o: 2950/мин; Ø150/Ø200

соответствует требованиям, указанным в директивах Европейского Парламента и Совета:

2006/42/EC от 17 мая 2006 г. «О машинах и механизмах», вносящая изменения в директиву 95/16/EC (Офиц. Вестн. EC L 157 от 09.06.2006 г., стр. 24 с посл. изм.);

2004/108/EC от 15 декабря 2004 г., касающаяся сближения законодательства государств-членов относительно электромагнитной совместимости и отменяющая Директиву 89/336/EЭС (Офиц. Вестн. EC L 390 от 31.12.2004 г., стр. 24—37, с посл. изм.);

2011/65/EC от 8 июня 2011 г. «Об ограничениях на использование некоторых опасных веществ в электротехническом и электронном оборудовании» (Офиц. Вестн. EC L 174 от 01.07.2011 г., стр. 88);

и изготовлено в соответствии со стандартами:

EN 61029-1:2009+A11:2010 EN 61029-2-4:2011

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

IEC 62321:2008



Mariusz Rotuski

Настоящая декларация соответствия выдаётся под исключительную ответственность производителя;



Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование
и размножение без согласия PROFIX Sp. z o.o.

RO

INSTRUCȚII DE FOLOSIRE
POLIZORUL DE RECTIFICARE DE BANC TS015251

Traducere din instrucțiunea originală



ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Păstrează instrucțiunile pentru o folosire viitoare.

ATENȚIE! Citește toate avertismentele referitoare la protecția muncii marcate cu simboluri și toate indicațiile referitoare la utilizarea în siguranță.

Nerespectarea avertismentelor de mai jos, poate duce la accidente și la electrocutare, incendiu și/sau la vătămări corporale.

Păstrează toate avertismentele și indicațiile referitoare la protecția muncii, pentru a le folosi în viitor.

În avertismentele de mai jos, termenul "unealta electrică" înseamnă unealtă care este alimentată de la rețea (cu cablu de alimentare) sau unealtă electrică alimentată din baterie (fără cablu).



ATENȚIE! Reguli generale de protecție a muncii.

Siguranța la locul de muncă:

- La locul de muncă păstrează curătenie și bună iluminare.** Zonele și bancurile de lucru aglomerate cheamă accidentele.
- Nu utilizați unealta electrică în atmosferi explosive, formate din lichide inflamabile, gaze sau lichide.** Unelata electrică produce scânteie, care pot aprinde praf sau aburiu.
- Tineți copiii departe de locurile în care unealta electrică este folosită.** Distragerea atenției poate duce la pierderea atenției asupra uneltele electrice.



ATENȚIE! Reguli generale cu privire la utilizarea în siguranță a uneltei.

Siguranța electrică:

- Ștecherul uneltei electrice trebuie să fie conforme cu priza.** Este interzisă modificarea ștecherului. Este interzisă utilizarea prelungitoarelor în cazul uneltelor electrice cu cablu de legare la pământ de protecție. Neterminarea ștecherelor și a prizelor micșorează riscul de electrocutare.
- Evități să atingeți suprafața de împământenie sau conectările la masă, cum ar fi conducte, radioatoare, radioatoare de încălzire centrală și frigidere.** În cazul atingerii părților împământenite, crește riscul de electrocutare.
- Nu expuneți sculele electrice în condiții de ploae sau mediu umed.** În caz de infiltrare cu apă, crește riscul de electrocutare.
- Nu abuzați de cablurile de conectare.** Nu folosiți cablul de alimentare la mutarea, tragerea uneltei sau tragerea ștecherului din priză. Păstrați cablul de alimentare departe de surse de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- În cazul în care unealta electrică este folosită în aer liber, conectarea trebuie efectuată cu ajutorul prelungitorilor destinate funcționării în aer liber.** Folosirea prelungitorului destinat funcționării în aer liber, micșorează riscul de electrocutare.
- În cazul în care unealta electrică este folosită în mediu umed, este inevitabilă, utilizarea unui dispozitiv de protecție împotriva tensiunii de alimentare, cum ar fi aplicarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Folosirea RCD micșorează

riscul de electrocutare.



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la siguranța folosirii uneltei.

Siguranță personală:

- Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau de persoane care nu au experiență sau nu cunosc echipamentul, cu excepția cazului în care are loc sub supraveghere sau în conformitate cu instrucția de folosire a echipamentului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Trebuie să fiți atenți, să aveți grijă ce faceți și să păstrați bun simț în timpul folosirii uneltei electrice. Nu folosiți unealta electrică, când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. *Un moment de neatenție în timpul lucrului cu unelta electrică poate cauza vătămări personale grave.*
- Folosiți echipament de protecție.** Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Folosiind echipamentul de protecție cum ar fi masca de praf, pantofii cu anti-alunecare, caști sau protecție auditivă, micșorați riscul de vătămăre.
- Evități pornirea accidentală.** Înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea bateriei și înainte de ridicarea sau mutarea uneltei asigurați-vă că comutatorul uneltei electrice este în poziția oprită. Mutarea uneltei electrice cu degetul pe comutator sau conectarea uneltei electrice la rețeaua de alimentare în poziția pornită poate provoca un accident.
- Înainte de pornirea uneltei electrice îndepărtați toate uneltele din apropiere.** Lăsarea de unelte pe părțile de mișcare ale uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Nu vă aplecați prea mult.** Trebuie să stați sigur și să mențineți echilibru. Acest lucru va permite un control mai bun asupra uneltei electrice în situații neasteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Înțeți părul strâns, hainele și mânușile departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuterii sau părul lung se pot agăta de părțile în mișcare.
- Dacă echipamentul este potrivit pentru conectarea extractorului de praf extern și a colectorului de praf, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect.** Folosirea colectorului de praf poate reduce riscul de pericole legate de prafuite.



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a uneltei.

Utilizarea și îngrijirea uneltei electrice:

- Nu supraîncărca unealta electrică.** Utilizați o unealtă electrică în funcție de puterea necesară muncii efectuate. Unealta electrică corectă va permite o funcționare mai bună și este sigură în cazul însarcinării, pentru care a fost proiectată.
- Este interzisă utilizarea uneltei electrice dacă comutatorul**

- nu pornește și nu oprește unealta.** Fiecare unealtă electrică care nu pornește sau nu se oprește este periculoasă și trebuie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare a uneltei electrice și/sau deconectați bateria înainte de orice setare, schimbare de părți sau depozitare.** Aceste mijloace de protecție reduc riscul unei pornoriri accidentale a unelei electrice.
- d) **Unealta electrică nefolosită trebuie depozitată departe de copii și nu trebuie împrumutată persoanelor care nu cunosc unealta electrică sau care nu au căit această instrucție de folosire a unelei electrice.** Unealta electrică este periculoasă când este folosită de o persoană fără experiență.
- e) **Unealta electrică trebuie bine întreținută.** Trebuie controlată alinierea sau briuarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și alți factori care pot avea influență la funcționarea unelei electrice. Dacă găsim o deteriorare, unealta electrică înaintea folosirii trebuie reparată. Cauza multor accidente este întreținerea necorespunzătoare a unelei electrice.
- f) **Unelele de tâiere trebuie să fie ascuțite și curate.** Întreținerea părților ascuțite ale unelelor de tâiere reduce riscul de blocare în material și șurează folosirea.
- g) **Unealta electrică, echipamentul, unelele de lucru, etc. trebuie folosite în conformitate cu această instrucție, ținând cont de tipul și concrețiile de lucru.** Utilizarea unelei electrice în alt mod decât este destinația, poate duce la situații periculoase.
- h) **La temperaturi scăzute, sau după o perioadă îndelungată de nefolosire, este recomandată pornirea unelei electrice fără sarcină pentru câteva minute pentru a distribui corect unsuarea în mecanismul de transmisie.**
- i) **Pentru curățirea unelei electrice folosiți o cărpă moale, umedă (nu udă) și săpun.** Nu folosiți benzină, diluant sau alte mijloace care pot deteriora echipamentul.
- j) **Unealta electrică trebuie depozitată/transportată numai după ce ne-am asigurat că toate elementele în mișcare sunt blocate și asigurate cu ajutorul elementelor originale destinate blocării.**
- k) **Unealta electrică trebuie păstrată într-un loc uscat, asigurat împotriva prafului și a umezelii.**
- l) **Transportul unelei electric trebuie să aibă loc în ambalajul original, asigurat împotriva deteriorărilor mecanice.**



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a unelei.

Repararea:

- a) **Repararea unelei electrice trebuie efectuată de persoane calificate, care folosesc doar piese de schimb originale. Acest lucru asigură că folosirea unelei electrice va fi în siguranță.**
- b) **Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit cu unul nou la producător sau într-un unitate de reparări specială sau de către o persoană calificată, pentru a evita pericolele.**



ATENȚIE!

În timpul utilizării unelei electrice se recomandă respectarea regulilor de bază ale siguranței muncii, pentru a evita incendiile, electrocutarea sau vătămări mecanice.



AVERTISMENT! POLIZORUL DE RECTIFICARE DE BANC, rectificare referitoare la siguranță

Siguranța personală:

În totdeauna folosiți ochelari de protecție

- a) **Unealta electrică trebuie folosită numai cu scuturile de scânteie montate.** Scânteile care apar în timpul prelucrării, pot dăuna ochilor, sau pot duce la incendierea elementelor din apropiere.
- b) **În timpul utilizării, scuturile de scânteie trebuie să fie inclinate puternic, căt se poate de mult în jos.** În timpul prelucrării metalor aparscătei.
- c) **În timpul utilizării unelei electrice este interzisă introducerea mâinilor sub discul abraziv.** Poate duce la vătămări corporale grave.
- d) **Utilizați doar discuri abrazive, recomandate de producător, marcate cu viteza de rotație egală cu viteza unelei sau mai mare, decât cea indicată în tabelul nominal al unelei.** Faptul că discul abraziv poate fi montat pe unealtă, nu garantează siguranța utilizării.
- e) **Este strict interzisă utilizarea de discuri abrazive deteriorate sau deformate.** Înainte de fiecare utilizare, controlați discul abraziv dată nu este deteriorat sau crăpat. În cazul lovirii unelei sau a discului, controlați dacă nu s-a deformat, sau în caz de deformare utilizati un disc nou. După control și fixarea discului, porniți unealta electrică și lăsați-o pornită timp de un minut la viteza maximă de rotație, având grijă ca utilizatorul sau persoanele din împrejur să nu se afle în raza de acțiune a discului în rotire.
- f) **Controlați regulat distanța între banc și disc.** Fixați scutul de scânteie des, astfel încât să fie adaptat la uzura discului, cu păstrarea distanței între scut și disc mai mare decât 2 mm. În cazul distanței mai mari, protecția de scânteie nu este îndeajuns. Elementul prelucrat poate fi trădat în timpul mișcării de rotație a discului și poate provoca vătămări.
- g) **Folosiți sort de protecție.** Aveți atenție, să nu expuneți pe nimeni la pericol cauzat de scânteie în timpul prelucrării. Îndepărtați toate materialele inflamabile din apropiere.
- h) **Viteza admisă de rotație a discului folosit nu poate fi mai mică decât viteza maximă de rotație a unelei electrice.** Discul, care se poate rota mai repede decât viteza maximă admisă, se poate rupe, iar părțile rupte pot sări.



AVERTISMENT! POLIZORUL DE RECTIFICARE DE BANC, indicații cu privire la siguranță.

Siguranța electrică:

- a) **Este interzisă utilizarea unelei electrice cu cablul de alimentare deteriorat.** Este interzisă atingerea cablului deteriorat; în cazul deteriorării cablului în timpul utilizării, scoateți ștecherul din priză. Cablurile deteriorate cresc riscul electrocutării.
- b) **Unealta electrică trebuie conectată la o sursă de curent cu împământare.** Priza de retea și cablul prelungitor trebuie să aibă cablul de împământare eficient.
- c) **Polizorul este echipat cu cablu de alimentare fix.** În cazul în care cablul de alimentare se deterioră, trebuie înlocuit cu un cablu

special sau un înlocuitor accesibil la producător sau într-un service autorizat cu repararea.



AVERTISMENT! POLIZORUL DE RECTIFICARE DE BANC

Indicații generale referitoare la siguranță:

- Materialul destinat prelucrării trebuie apropiat de unealta electrică pornită. Unealta electrică poate fi opriță doar după extragerea materialului prelucrat. Materialul prelucrat se poate brusc mișca.**
- Este interzisă introducerea materialului de prelucrat dinspre partea laterală a discului abraziv. Sfătuți întotdeauna prin împingere în față. Elementul prelucrat poate fi tras din mâini în timpul rotației discului și poate produce vătămări.**
- Polizorul trebuie fixat bine de banc cu ajutorul șuruburilor sau pe o suprafață stabilă, în aşa fel încât să fie imposibilă mișcarea necontrolată a unelei și vibrațiile produse de unealta să fie minime.**
- Unealta de șlefuire trebuie controlată înainte de fiecare folosire. Unealta de șlefuire trebuie să fie corect fixată și trebuie să se rotească liber. Porniți unealta pe o perioadă de probă, în gol, la viteza maximă de rotire, pentru cel puțin un minut. Nu utilizați unele deteriorate, crăpate sau care produc vibrații. Unele deteriorate de șlefuire se pot crăpa și produce vătămări corporale grave.**
- Este interzisă utilizarea unelei de către copii.**

DESTINAREA POLIZORULUI:

Polizorul de rectificare de banc este destinat șlefuirii preliminare și exacte, uscată sau umedă a metalelor, materialelor plastice și a altor materiale, cu condiția utilizării în acest scop a discului corect ales.

Echipamentul a fost proiectat în general pentru mici lucruri de șlefuire, cum ar fi: prelucrarea și ascuțirea cuțitelor, lamelor, burghierilor, dălților de tămplărie și zidărie, frezelor, etc.

Este interzisă categoric utilizarea echipamentului în alte lucrări decât cele enumerate.

În ciuda destinației de folosire, nu putem elimina complet anumite factori de risc. Datorită construcției și proiectării, putem întâlni pericolele următoare:

- Atingerea discului abraziv în părțile neacoperite.
- Aruncarea de către forță centrifugă a părților discurilor de șlefuire.
- Aruncarea materialului prelucrat sau a părților acestuia.
- Pierderea auzului în cazul în care nu folosim căști de protecție.
- Crăpare/rupere a discului abraziv.
- Emisiile nocive de particule în cazul executării de lucrări uscate în încăperi inchise.

ELEMENTE:

- Polizorul de rectificare de banc - 1 buc.
- Disc abraziv granulație mare Ø 150 x 20 x Ø 12,7 - 1 buc.
- Disc abraziv granulație mică Ø 200 x 40 x Ø 20 - 1 buc.
- Scut de scânteie cu elementele de fixare - 1 buc.
- Suportul elementului de prelucrat cu elementele de fixare - 1 buc.
- Dopul recipientului de apă - 1 buc.
- Instrucția de folosire - 1 buc.
- Fișa de garanție - 1 buc.

CONSTRUCȚIA POLIZORULUI:

Polizorul de rectificare de banc este acționat cu un motor mono-fazic și este un aparat de prima clasă de echipament - priza și cablul prelungitor trebuie să aibă cablul de împărițenie eficient.

Construcția polizorului este indicată în fig. A-D pe pag. 2-3:

Fig.A: 1. Întrerupător

2. Piuliță fluture
3. Suportul elementului prelucrat
4. Disc abraziv granulație mare
5. Scutul de scânteie
6. Fixarea scutului de scânteie
7. Orificiile de montare a bazei
8. Disc abraziv granulație mică
9. Recipient de apă
10. Dopul recipientului de apă

Fig.C: 11. Șuruburi de fixare

12. Scut lateral
13. Piuliță de fixare
14. Flanșă de fixare
15. Disc de carton
16. Ax
17. Scutul discului

Fig.E: 18. Piuliță de fixare

19. Flanșă de fixare de plastic
20. Ax
21. Flanșă de fixare interioară

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală	230 V
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea	250 W
Viteza max. fără piesă:	
disc abraziv granulație mare	2950/min
disc abraziv granulație mică	134/min
Dimensiunile discurilor (max. diametru x grosime x Ø orificiu):	
disc abraziv granulație mare	150 x 20 x 12,7 mm
disc abraziv granulație mică	200 x 40 x 20 mm
Disc abraziv cu granulație, 1/2	36/60
Lungimea filetului axului	20 mm
Ciclul de lucru	S2 30 min
Nivelul de protecție	IP 24
Clasa dispozitivului	I
Nivelul de presiune acustică (LpA)	62,6 dB(A)
Nivel putere acustică (LpW)	75,6 dB(A)
Greutate	10 kg

S2 30 min – funcționare ocazională, timpul nominal de funcționare 30 min.

ATENȚIE! După 30 minute funcționare întrerupeți lucrul până la răcirea în totalitate a polizorului.

PREGĂTIRE DEFUNCȚIONARE:

După despachetare, controlați dacă toate elementele sunt prezente și montați-le în conformitate cu instrucția.

ATENȚIE: Înainte de montare sau reglare, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețeaua de alimentare.

■ Setarea polizorului

Pentru a garanta siguranța folosirii, polizorul trebuie întotdeauna fixat pe o suprafață plată și stabilă de lucru (de ex. bancul de lucru).

Așezați polizorul pe o suprafață stabilă orizontală (banc de lucru) în loc care face posibilă utilizarea liberă și sigură. Folosind orificiile de fixare a bazei (7) însurubați-o rigid cu ajutorul a patru șuruburi de fixare. Lungimea șuruburilor este aleasă în funcție de grosimea bancului.

■ Montarea scutului de scânteie

Scutul de scânteie (5) trebuie montat în conformitate cu fig. A2, pag.2.

Distanța între discul abraziv (4) și fixarea scutului de scânteie (6) poate să fie cel mult de 2 mm și trebuie această valoare să fie setată regulat (vezi: fig. B, pag.2).

ATENȚIE: Setarea suportului trebuie să aibă loc în momentul în care discul este nemîncat.

■ Montarea suportului elementului prelucrat

Suportul elementului prelucrat (3) trebuie montat în conformitate cu fig. A1, pag.2.

Distanța între discul abraziv (4) și suportul elementului prelucrat (3) poate să fie cel mult de 2 mm și trebuie această valoare să fie setată regulat (vezi: fig. B, pag.2).

ATENȚIE: Setarea suportului trebuie să aibă loc în momentul în care discul este nemîncat.

Dacă discul abraziv este foarte uzat, și este imposibil să setăm această valoare cu ajutorul suportului materialului prelucrat, atunci trebuie schimbat discul abraziv cu unul nou.

■ Înlăturarea discului abraziv

ATENȚIE: Protejați discul abraziv împotriva loviturilor, deteriorărilor mecanice și a lubrifiantilor. Este interzisă utilizarea echipamentului cu discuri abrazive deteriorante sau neconforme cu specificația. Înainte de înlocuirea discului, controlați starea sa și analizați-l.

Controlul discurilor abrazive are loc după «sunet». Discul este amplasat pe o tijă de lemn, învărtim și în același timp îl lovim cu un ciocan de lemn, pe ambele părți ale discului și la diferite distanțe de orificiul central:

- a) un sunet metalic: discul abraziv nu este crăpat – îl putem utiliza.
- b) un sunet ascuțit care rapid dispără: discul abraziv este crăpat – este interzisă utilizarea deoarece reprezintă un pericol pentru utilizator.

Pentru înlocuirea discului cu granulație mare (4) trebuie cu ajutorul surubelniței Ph2 și a cheii M8 să desurubați cele 3 șuruburi de fixare (11) și scoateți scutul lateral (12) (vezi: fig. C, pag.2). Înănd discul cu mâna, slăbiți piulița de fixare (13) cu ajutorul cheii M19. Apoi scoateți flanșa de apăsare (14), discul de carton (15) și discul abraziv de pe ax (16). Acum putem înlocui discul. Montarea are loc în ordine inversă. Flanșa de apăsare trebuie întreptată cu partea concavă însprijne discul abraziv.

Pentru înlocuirea discului cu granulație mică (8) trebuie cu ajutorul surubelniței Ph2 să desurubați cele 3 șuruburi de și scoateți recipientul de apă (9) (vezi: fig. D, pag.3).

Slăbiți piulița de fixare (18) cu ajutorul cheii M19 și scoateți flanșa de fixare de plastic (19). Apoi scoateți discul din flanșa de fixare interioară

(21) și ax (20) (vezi: fig. E, pag.3).

Montarea nouului discare loc în ordine inversă.

ATENȚIE: După schimbarea discului polizorul trebuie pornit în gol cel puțin 1 minut.

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI:

1. Asigurați-vă că sursa de alimentare are parametrii conformi cu parametrii polizorului, indicați pe tabelul nominal.

2. Asigurați-vă că intrerupătorul (1) polizorului este în poziția opri.

3. În cazul utilizării prelungitorului, asigurați-vă că parametrii prelungitorului, secțiunea cabelor, sunt conforme cu parametrii polizorului. Recomandăm folosirea prelungitoarelor cât mai scurte. Prelungitorul trebuie să fie desfășurat în întregime.

4. Înainte de începerea lucrului, controlați fixarea polizorului și aveți grija, ca discurile abrazive să se rotească liber. (**ATENȚIE:** Discul abraziv gramatură mică (8) se poate rota doar atunci când se rotește discul abraziv gramatură mare (4)).

FUNCȚIONAREA:

■ Pornire/oprire

Pentru a porni, setați întrerupătorul (1) în poziția I.

Pentru a opri, setați întrerupătorul (1) în poziția 0.

ATENȚIE: După fiecare înlocuire și înainte de începerea șlefuirii, discul abraziv trebuie să se rotească în gol cel puțin 1 minut.

■ Șlefuirea

Elementul șlefuit se sprinjă pe suportul elementului de prelucrat (3) și se apasă ușor pe discul abraziv gramatură mare (4). Pentru atingerea celui mai bun rezultat al șlefuirii, mișcați elementul prelucrat în fată și în spate. Astfel discul abraziv va fi folosit egal pe toată suprafața. Trebuie avută atenție, că în timpul șlefuirii, elementul prelucrat se încălzește puternic. De aceea, din când în când trebuie răcit elementul prelucrat prin scufundare în apă rece.

În timpul procesului de șlefuire, discul abraziv pierde calitățile sale de tăiere, adică toate locurile libere se umplu de materialul îndepărtat și pierde circularitatea. Pentru deschiderea suprafetei de lucru și restabilirea circularității, recomandăm cutjite de diamant sau de alt tip.

AVERTISMENT: Prăful unor materiale, de exemplu suprafetele vopsite ci conținut de plumb, unele tipuri de lemn, minerale sau unele tipuri de metale pot reprezenta un risc pentru sănătate. Contactul fizic direct cu prafurile sau pătrunderea acestora în plămânii, poate provoca reacții alergice și/sau afecțiuni ale căilor respiratorii operatorului sau persoanelor aflate în împrejur. Unele tipuri de praf, de ex. de stejar sau fag sunt considerate a fi cancerogene, mai ales în combinații cu substanțe de prelucrare a lemnului (cromati, conservanți pentru lemnosale). Materialele care conțin azbest pot fi manipulate doar de persoanele instruite special.

– Întotdeauna asigurați o bună ventilare a locului de muncă.

– Purtați masca de praf.

Respectați reglementările în vigoare naționale, normele care reglementează manipularea materialelor destinate prelucrării.

■ Șlefuire umedă

În scopul de a optimiza utilizarea discurilor abrazive cu granulație mică de viteză mică (8), concepute pentru șlefuirea umedă, trebuie umplut cu apă recipientul special (9).

ATENȚIE: În timpul umplerii recipientului, aveți grija ca apă să nu

stroeasăcămotorul.

Se recomandă oprirea polizorului și turnare apei în recipient (9) așa încât discul să fie scufundat la o adâncime de 1-2 cm. Apoi porniți polizorul și începeți șlefuirea, însă țineți minte că în cazul șlefuirii umede, apăsați ușor pe elementul șlefuit.

După executarea tuturor operațiilor necesare, răsurnați apa din recipient prin scoaterea dopului (10).

DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:

În general, nu sunt necesare operații speciale de întreținere. Trebuie depozitat în loc inaccesibil copiilor, trebuie menținut curat, protejat împotriva umezelii și a prafului. Condițiile de depozitare trebuie să eliminate posibilitatea de deteriorări mecanice sau influențe negative ale condițiilor meteorologice.

Polizorul este conform cu normele naționale și europene, precum și cu cele de siguranță. Toate reparațiile trebuie efectuate de către persoane împuțernicite, care vor folosi doar părți de schimb originale.

■ Curățirea

ATENȚIE: Înainte de orice lucrări de curățare scoateți ștecherul din priză.

Pentru a asigura o utilizare sigură și eficientă, recomandăm curățarea uneltei imediat după fiecare utilizare.

Recomandăm curățirea cu aer comprimat.

Carcasa polizorului trebuie ștearsă cu o cârpă umedă, cu o cantitate mică de săpun. Nu utilizați mijloace de curățire sau diluații, pot deteriora unele părți din material plastic. Aveți atenție, ca în interiorul uneltei să nu patrundă apa.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCURJĂTOR:



ATENȚIE: Simbolul prezentat înseamnă interdicția de a amplasa aparatul uzat împreună cu alte deșeuri (sub amenințarea unei amenzi). Componentele periculoase aflate în aparatul electrică și electronică influențează

negativ mediul natural și sănătatea oamenilor.

Fiecare gospodărie casnică trebuie să contribuie la redobândirea și refolosirea (recykling) aparatului uzat. Atât în Polonia, cât și în Europa se organizează sau deja există sistemul de culegere a aparatului uzat, în cadrul căruia toate punctele de vânzare a respectivelor aparaturi sunt obligate să preia aparatul uzat. În plus, există centrele de colectare a acestuia tip de aparatură.

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp. z o.o.,
str. Marywilska 34,
03-228 Varșovia, POLONIA

PICTOGRAME:

Explicațiile imaginilor de pe tabelul nominal și de pe etichetele informative.



«Înainte de cuplare și de a începe operarea trebuie să citiți prezența instrucțiunii»



«Folosiți întotdeauna ochelari de protecție»



«Folosiți întotdeauna măști de praf»



«Folosiți mijloace de protecție auditivă»



Politica firmei PROFIX este aceea de perfecționare continuă a produselor sale și de aceea firma își rezervă dreptul de modificare a specificației produsului fără înștiințarea anterioară. Imaginele indicate în instrucțiunile de utilizare sunt doar exemple și se pot diferenția puțin de aspectul real al dispozitivului achiziționat.

L.dz.: DT-C2/d_zg/0020/02/10.2013

Łomna Las 08.10.2013

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa Poland

Persoana împuternică pentru pregătirea documentației tehnice:

Mariusz Rotuski, Centrul de Distribuire și Comert PROFIX, str. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów, Polonia

Prin prezența, confirmăm că produsul:

POLIZORUL DE RECTIFICARE DE BANC; marca TRYTON; cod PROFIX: TSO15251 tip: MD150/200Q;

230 V; 50 Hz; 250 W; n_r: 2950/min; Ø 150 / Ø 200

îndeplinește cerințele definite în directivele Parlamentului European și ale Consiliului:

2006/42/CE din 17 mai 2006 cu privire la mașini, de schimbare a directivei 95/16/CE (Mon. Of. UE L 157 din 09.06.2006, pag. 24 cu mod. ult.);

2004/108/CE din 15 decembrie 2004 cu privire la apropierea legislației Statelor Membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a directivei 89/336/CEE (Mon.Of. L 390 din 31.12.2004, pag. 24—37 cu mod. ult.);

2011/65/UE din 8 iunie 2011 cu privire la limitarea utilizării unor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Mon. Of. L 174 din 1.7.2011, pag. 88);

și a fost produs în conformitate cu standardele:

EN 61029-1:2009+A11:2010 EN 61029-2-4:2011

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

IEC 62321:2008



Mariusz Rotuski

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului;



Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/înmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp. z o.o. este interzisă.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
STACIONĀRĀ SLĪPĒNAS – ASINĀŠANAS MAŠĪNATS015251

Oriģinālās instrukcijas tulkojums



**PIRMS DARBA SĀKUMA NEPIECIĒSAMIS IEPAZĪTIENS
AR ŠO INSTRUKCIJU.**

Saglabā instrukciju varbūtējai turpmākai lietošanai.



BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams izlasīt visus brīdinājumus apzīmētu simbolu Δ , kuri attiecas uz lietošanas drošību un visus lietošanas drošības norādījumus.

Neievērojot zemāk uzrādītos drošības brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību var būt par elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka un/vai nopeinītu traumu iemeslu.

Ievērot visus brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību, lai tos turpmāk varētu izmantot.

Zemāk uzrādītos brīdinājumos „elektroinstrumenti” nozīmē elektroinstrumentu, kurš tiek barots no elektriskā tīkla (ar barošanas vadu) vai elektroinstrumenti barots no akumulatora (bezvadu).



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Darba vietas drošība:

- Darba vietā nepieciešams uzturēt kārtību un labu apgaismojumu. Nekārtība un sliks pagaismojums ir negadījumu iemesls.
- Nedrīkst lietot elektroinstrumentu sprāgstošā, vieglī uzliesmojošā, gāzu un puteklainā vidē. Elektroinstrumenta darbības laikā rodas dzirksteles, no kurām var aizdegties putekļi un tvaiki.
- Vietā, kur tiek lietoti elektroinstrumenti nevar atrasties bērni un novērotāji. Novērot uzmanību var zaudēt kontroli par elektroinstrumentu.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Elektriskā drošība:

- Elektroinstrumenta kontaktakciņām jābūt pielīgotām pie kontaktligzdām. Nekad nekādā gadījumā nedrīkst mainīt kontaktakciņu. Nedrīkst lietot nekādus pagarinātājus gadījumā, ja elektroinstrumenti ir apgādāti ar vadu ar aizsardzības iezemējuma dzīslu. Ja netiek darītas kontaktakciņu un kontaktligzdu izmaiņas, tas samazina elektriskā trieciena risku.
- Nepieciešams izvairīties no iezemētām virsmām vai savienotām ar masu, kā piemēram caururus, sildītāji, centrālpuksti radiatori un dzesīnātāji. Gadījumā, ja netiek kontakti ar iezemētām vai ar masu savienotām daļām pieaug elektriskās strāvas trieciena riski.
- Nedrīkst pakļaut elektroinstrumentus uz lietus vai mitruma iedarbību. Gadījumā, ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens pieaug elektriskās strāvas trieciena riski.
- Nedrīkst pārslēgot savienojuma vadus. Nekad nedrīkst lietot savienojuma vadu elektroinstrumenta pārnēsāšanai, vilksanai vai izvilkst kontaktakciņu no kontaktligzdas aiz vada. Nepieciešams turēt savienojuma vadu tālu no siltuma avotiem, ejīainām, asām šķautnēm vai kustīgām daļām.

Bojāti vai sapīti savienojuma vadī palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

- Gadījumā, ja elektroinstrumenti tiek lietoti ārpusē, savienojuma vadus nepieciešams pagarināt ar pagarinātājiem, kuri ir piemēroti darbam ārpusē. Lietojot pagarinātājus piemērotus darbam ārpusē samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- Gadījumā, ja ir nepieciešamība lietot elektroinstrumentu mitrā vidē, par sprieguma aizsardzību nepieciešams lietot strāvas starpības ierīci (RCD). Lietojot RCD samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Individuālā drošība:

- Šī ierīce nav pamērota lietot cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar ierobežotām fiziskām, jūtības un psihiskām spējām, vai cilvēkiem bez ierīces darbības pieredes vai zināšanām, izņemot, ja tas notiek uzraudzībā vai saskanā ar ierīces lietošanas instrukciju, ar kuru ir iepazinušās par drošību atbildīgas personas.
- Elektroinstrumenta lietošanas laikā nepieciešams būt tālredzīgiem, novērot kas notiek un saglabāt skaidru saprātu. Nedrīkst lietot elektroinstrumentu noguruma laikā vai narkotisku vielu, alkoholu vai zāļu iedarbībā. Neuzmanības mīrklis strādājot ar elektroinstrumentu var radīt nopeinītas kermeņa traumas.
- Nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Viennem nepieciešams lietot aizsargbrilles. Lietojot attiecīgos apstākļos aizsardzības līdzekļus, tādus kā putekļu maskas, neslīdošus apavus, ķiveres vai dzirdes aizsardzības līdzekļus, samazinās individuālās traumas.
- Nepieciešams izvairīties no neparedzētām kustībām. Pirms pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai pirms akumulatora pieslēgšanas kā arī pirms tam, kad paceļam vai pārcejam ierīci nepieciešams pārliecināties, ka elektroinstrumenta slēdzis atrodas izslēgšanas stāvoklī. Pārnesāt elektroinstrumentu ar pirkstu uz slēdzi vai barošanas tīkla pieslēgtu elektroinstrumentu pie ieslēgta slēdzi var būt par negadījuma iemesls.
- Pirms elektroinstrumenta palaišanas nepieciešams novākt visas atslēgas. Atslēga atstāta rotējoša elektroinstrumenta tuvumā var radīt individuālās traumas.
- Nedrīkst pārleku tālu izliekties. Visu laiku nepieciešams stāvēt stabili un saglabāt līdzvaru. Tas dos iespēju neparedzētās situācijās labāk kontrolēt elektroinstrumentu.
- Nepieciešams attiegti ģērbties. Nedrīkst nēsāt viljus apģērbus vai rotas lietas. Nepieciešams turēt savus matus, apģērbus un cimdus tālu no kustīgām daļām. Vajāgs apģērbs, rotas lietas vai galīgi mati var tikt aizķerti ar kustīgām daļām.
- Ja ierīce ir pielāgota ārējai putekļu sūšanai un putekļu uzsūkšanai, nepieciešams pārliecināties, ka tie ir pieslēgti un pareizi lietoti. Lietojot putekļu sūcēju var samazināt putekļu

ieelpošanas bīstamību.



BRĪDINĀJUMS Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Lietošana un gādība par elektroinstrumentu:

- Nedrikst pārslagot elektroinstrumentu. Nepieciešams piemērot elektroinstrumentu veiktajam darbam.** Pareizs elektroinstrumenta nodrošinās labāku un drošāku darbu pie slodzes, kādam tas tika projektiets.
- Nedrikst lietot elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz.** Katrs elektroinstrument, kuru nevar ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi ir bīstams un to nepieciešams labot.
- Nepieciešams atvienot elektroinstrumenta kontaktakciņu no barošanas avota un/vai atlēgt akumulatoru pirms tiek veikta jebkāda uzstādišana, detalju maiņa vai instrumenta glabāšana.** Tādās drošības darbības reducē neparedzētu elektroinstrumenta palaišanu.
- Nelietotu elektroinstrumentu nepieciešams glabāt bērniem nepieejamās vietās un nedrikst atlaut personām, kurus nav iepazinūšā ar elektroinstrumentu vai šo lietošanas instrukciju lietot elektroinstrumentu.** Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācti lietotāju rokās.
- Elektroinstrumentu nepieciešams konservēt.** Nepieciešams pārbaudīt asu sakritību vai kustīgo daļu ieķīlēšanos, detalju plisumus un visus apstākļus, kuri varētu ieteikt mēt elektroinstrumenta darbu. Ja tiek konstatēts bojājums, elektroinstrumentu pirms lietošanas nepieciešams salabot. Daudzi negādījumu iemesls ir nepareiza elektroinstrumenta konservācija.
- Griezējinstrumentiem jābūt asiem un tiriem.** Attiecīgi uzturēti asi griezējinstrumenta asmeni samazina ieķīlēšanās iespējas un atvieglo apkalošanu.
- Elektroinstrumentu, aprikojumu, darba instrumentus un tml. nepieciešams lietot saskaņā ar šo instrukciju, nemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu.** Lietot elektroinstrumentu tam neparedzēta veidā var novest pie bīstamām situācijām.
- Zemās temperatūrās vai pēc ilgāka nelietošanas laika, ieteicams uz pāris minūtēm ieslēgt elektroinstrumentu bez slodzes, lai piedziņas mehānismā sāktu pareizi darboties smērēļa.**
- Elektroinstrumentu tūrišanai lietot mikstu, mitru (ne slapju) drānu un zipes.** Nelietot benzīnu, šķidinātājus un citus līdzekļus, kuri varētu sabojāt ierīci.
- Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt / transportēt iepriekš pārliecinoties, ka visas kustīgās daļas ir nobloķētas un nodrošinātas pret atbloķēšanos ar oriģināliem šim nolūkam paredzētiem elementiem.**
- Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt sausā, no putekļiem un mitruma sargātā vietā.**
- Elektroinstrumenta transportēšanu jāveic oriģinālā iepakojumā, kurš pasargā no mehāniskiem bojājumiem.**

BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Remonts:

a) **Elektroinstrumenta remonta nepieciešams veikt tikai kvalificētam speciālistam, lietojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tas elektroinstrumenta lietotājam nodrošinās turpmāku drošību.

b) **Ja barošanas vads tiek bojāts, to nepieciešams apmainīt pie rāzojāja vai specializētā remonta darbnīcā, vai arī to jāveic kvalificētai personai, lai novērstu bīstamību.**



BRĪDINĀJUMS!

Darba laikā ar elektrisko instrumentu ieteicams vienmēr ievērot galvenos drošības principus, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai mehāniskām traumām.

BRĪDINĀJUMS! STACIONĀRĀ SLIPĒŠANAS – ASINĀŠANAS MAŠĪNA, drošības norādījumi

Individuālā drošība:



Vienmēr nepieciešams lietot aizsargbrilles

- Elektroinstrumentu nepieciešams lietot tikai uz uzstādišiem pretdzirksteļu aizsargiem.** Dzirksteles, kuras rodas slīpēšanas laikā var būt redzes paslikināšanā iemesls kā arī radīt tuvumā esošo priekšmetu ugunsgrēku.
- Darba laikā pretdzirksteļu aizsargs nepieciešams nostādīt lejas stāvokli tik stipri, cik tas iespējams.** Metālu apstrādes laikā noteik dzirksteļošanu.
- Elektroinstrumenta darba laikā nedrikst likt rokas zem rotējošas slīpripas.** Tas var būt par kermēnu nopietnu traumu iemeslu.
- Nepieciešams lietot tikai tās slīpripas, kurus ieteic rāzojājs ar pieļaujamiem griešanās ātrumiem uzrādītiem un mašīnas plāksnites vai lielākiem.** Fakts, ka aprikojumu var uzstādīt uz mašīnas, negarantē mašīnas drošu lietošanu.
- Nekādā gadījumā nedrikst lietot bojātas vai deformētas slīpripas.** Pirms katras lietošanas nepieciešams kontrolierēt vai slīpripai nav izrāvumu un plisumu. Gadījumā, ja elektroinstrumenti vai slīpripa nokrit, nepieciešams pārbaudīt vai tie nav bojāti, vai izvelejties citu nebojātu slīpripu. Pēc slīpripas pārbaudes un izrāvīšanas elektroinstrumentu nepieciešams iedarbināt un atstāt ieslēgtu 1 minuti ar maksimāliem apgrīzieniem, pie tam pievēršot uzmanību, lai lietotājs un citas nepiederošas personas atrastos arīpus rotējošās slīpripas iedarbības zonas.
- Nepieciešams regulāri pārbaidīt atstarpi starp galda virsmu.** Uzstādīt pretdzirksteļu aizsargu tik bieži, lai tā stāvoklis būtu pielāgots slīpripas nolietojumam, saglabājot attālumu no aizsarga līdz slīpripai ne vairāk kā 2 mm. Lielāka attāluma gadījumā aizsardzība pret dzirkstelēm nav pietiekama. Apstrādājamais materiāls var tikt ievilkt斯 slīpripas rotēšanas rezultātā un radīt traumas.
- Nepieciešams nēsāt darba priekšautu.** Nepieciešams pievērst uzmanību, lai neviens neizraisītu bīstamību ar apstrādes laikā radušām dzirkstelēm. Nepieciešams novākt visus tuvuma atrodošos viegli uzlīesmojošus materiālus.
- Lietotā darba instrumenta pieļaujamais griešanās ātrums nevar būt mazāks par maksimālo griešanās ātrumu, kurš uzrādīts uz elektroinstrumenta.** Ja darba instruments rotē



lielāku ātrumu nekā pieļauts, tas var lūzt un tā daļas atdalīties.

BRĪDINĀJUMS! STACIONĀRĀ SLIPĒŠANAS – ASINĀŠANAS MAŠINA,



Elektriskā drošība:

- Nedrīkst lietot elektroinstrumentu ar bojātu vadu. Nedrīkst pieskarties pīi bojāta vada; gadījumā, ja vads tiek bojāts darba laikā, nepieciešams izvilk kontaktakšingu no kontaktligzdas. Bojāti vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Elektroinstrumentu nepieciešams pieslēgt pie pareizi iezemēta strāvas avota. Tikla ligzdai un vadam jābūt apgādātiem ar pareizi funkcionējošu tikla sistēmu iezemēšanas aizsarg vadu.
- Slipmašīna ir apgādāta ar pastāvīgu barošanas vadu. Ja pastāvīgais barošanas vads tiek bojāts, tad to nepieciešams apmaiņīt ar speciālu vadu vai izgatavotāja pieejamo komplektu, vai specializētā remonta darbinīcā.

BRĪDINĀJUMS! STACIONĀRĀ SLIPĒŠANAS – ASINĀŠANAS MAŠINA,



Vispārējie drošības nosacījumi:

- Apstrādei paredzēto materiālu nepieciešams pielikt pie ieslēgta elektroinstrumenta. Elektroinstrumentu drīkst izslēgt tikai pēc apstrādājamā materiāla atbidišanas. Apstrādājamais materiāls var tikt negaidīti atrauts.
- Nedrīkst pielikt apstrādājamo elementu pie rotējošas slipripas sāniem. Slipēt nepieciešams vienmēr bidot uz priekšu. Apstrādājamais priekšmets var tikt izrauts no rokas slipripas griešanās laikā un radīt traumas.
- Slipmašīnu nepieciešams rūpīgi piestiprināt ar skrūvēm pie galda vai stabilas pamatnes tā, lai nebūtu iespējama ierices nekontrolēta pārvietošanās kā arī samazināt ierices radīto vibrāciju.
- Pirms katras lietošanas nepieciešams kontrollēt slipēšanas instrumentu. Slipēšanas instrumentam jābūt pareizi stiprinātam un tam viegli jāgriežas. Veikti izmēģinājumi ieslēgšanu bez slodzes ar vislelāko griešanās ātrumu, vismaz vienu minuti. Nelietot bojātus, šķibus vai vibrējošus slipēšanas instrumentus. Bojāti slipēšanas instrumenti var salūzt un radīt nopietnas traumas.
- Ierici nekādā gadījumā nevar apklopīt bērni.

SLIPMAŠĪNAS PIELIETOJUMS:

Stacionārā slipmašīna paredzēta metāla, plastmasas un citu materiālu rupjai un precīzai sausai slipēšanai, ar nosacījumu, ka tiek lietoti attiecīga slipripa.

Ierice tika projektēta galvenokārt maziem slipēšanas darbiem, tādiem kā: nažu, šķēru, urbju, galdniekus un mūrniekus kaltu, cirtņu un tml. apstrādei un asināšanai.

Kategoriski aizliegts lietot ierici citiem nolūkiem.

Neskatoties uz to, ka ierice tiek lietota saskaņā ar pielietojumu nevar pilnībā izslēgt atsevišķus riska elementus. Mašīnas konstrukcija un uzībūve var radīt sekojošas bīstamības:

- Pieskāršanās pie slipripas neapsēptā slipripas vietā.
- Bojāto slipripas daļu izmēšana centrēbēdzēs spēkā iedarbībā.
- Apstrādājamā priekšmeta vai tā daļas atmešana.

- Dzirdes zaudēšanas bīstamība gadījumā, ja netiek lietotas aizsargaustījumi.
- Slipripas plīšana/salaušanās
- Veselībai kaitīgo putekļu emisija veicot sauso darbus slēgtās telpās.

KOMPLEKTĀCJA:

- Stacionārā slipēšanas-asināšanas mašīna -1 gab.
- Rupjgraudainā slipripa Ø 150 x 20x Ø 12,7 -1 gab.
- Smalkgraudainā slipripa Ø 200 x 40x Ø 20-1 gab.
- Pretdzirksteļu aizsargs ar stiprināšanas elementiem -1 gab.
- Apstrādājamā priekšmeta atbalsts ar stiprināšanaselementiem -1 gab.
- Ūdens tvertnes korkis -1 gab.
- Apkalpošanas instrukcija -1 gab.
- Garantijas karte -1 gab.

MAŠĪNAS UZĪBŪVE:

Stacionārā slipēšanas-asināšanas mašīna ar vienfāzes dzinēja piedziņu ir pirmās klasses ierīce - kontaktligzdai un pagarinātājam jābūt aprikojotiem efektīvu ar ierīcēmējuma vadu.

Slipmašīnas uzībūve parādīta zīm. A-D lpp. 2-3:

Zīm. A: 1. Slēdzis

2. Tauriņveida uzgrieznis
3. Apstrādājamā priekšmeta atbalsts
4. Rupjgraudainā slipripa
5. Pretdzirksteļu aizsargs
6. Pretdzirksteļu aizsargs stiprināšana
7. Pamatnes montāžas caurumi
8. Smalkgraudainā slipripa
9. Ūdens tverne
10. Ūdens tvertnes korkis

Zīm. C: 11. Stiprināšanas skrūves

12. Sānu pārsegšs
13. Stiprināšanas uzgrieznis
14. Stiprināšanas gredzens
15. Papīra paliktnis
16. Vārpsta
17. Slipripas pārsegšs

Zīm. E: 18. Stiprināšanas uzgrieznis

19. Plastmasas stiprināšanas gredzens
20. Vārpsta

21. Iekšējais stiprināšanas gredzens

TEHNISKIE DATI:

Nominālais spriegums	230 V
Nominālā frekvence	50 Hz
Jauda	250 W
Maks. griešanās ātrums bez slodzes:	
rupjgraudainā slipripa	2950/min
smalkgraudainā slipripa	134/min
Slipripas izmēri (maks. diametrs x biezums x cauruma Ø):	
rupjgraudainā slipripa	150 x 20 x 12,7 mm
smalkgraudainā slipripa	200 x 40 x 20 mm
Slipripas graudainība, 1/2	36/60
Vārpstas vītnes garums	20 mm

Darba cikls	S2 30 min
Aizsardzības pakāpe	IP 24
Ierices klase	I
Akustiskā spiediena līmenis (LpA)	62,6 dB(A)
Akustiskās jaudas līmenis (LpW)	75,6 dB(A)
Masa	10 kg

S2 30 min – īslaicīgs darbs, nominālais darba laiks 30 min.

UZMANĪBU! Pēc 30 min darba ar pastāvīgu slodzi nepieciešams pārtraukt darbu, lai slīpmašīna pilnībā atdzistu.

SAGATAVOŠĀNA DARBAM:

Pēc izpakošanas pārbaudit ierices komplektāciju un saskaņā ar instrukciju uzstādīt neuzstādītos elementus.

UZMANĪBU: Pirms jebkādas montāžas vai regulēšanas nepieciešams pārliecīnāties, ka ierice ir atslēgta no barošanas tīkla.

■ Slīpmašīnas uzstādīšana

Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju slīpmašīnu vienmēr nepieciešams stiprināt uz līdzennes un stabilas darba virsmas (piem. darba galda).

Novietot slīpmašīnu uz stabilas horizontālās virsmas (galda) vietā, kur iespējams brīvs un drošs darbs. Lietojot pamatnes (7) montāžas caurumus uz stabili pieskrūvēt pie galda ar četrām attiecīgām stiprināšanas skrūvēm. Skrūvju garums atkarīgs no galda biezuma.

■ Pretdzirksteļu aizsarga montāža

Pretdzirksteļu aizsargu (5) nepieciešams uzstādīt saskaņā ar zīm. A2, lpp.2.

Atstarpe starp slīpripu (4) un apstrādājamā priekšmeta atbalstu (6) var būt ne vairāk kā 2 mm un to regulāri jāuzstāda līdz šai vērtībai (skat.: zīm. B, lpp.2).

UZMANĪBU: Atstarpes uzstādīšanu nepieciešams veikt, kad slīpripa ir nekustīga.

■ Apstrādājamā priekšmeta atbalsta montāža

Apstrādājamā priekšmeta atbalstu (3) nepieciešams uzstādīt saskaņā ar zīm. A1, lpp.2.

Atstarpe starp slīpripu (4) un apstrādājamā priekšmeta atbalstu (3) var būt ne vairāk kā 2 mm un to regulāri jāuzstāda līdz šai vērtībai (skat.: zīm. B, lpp.2).

UZMANĪBU: Atbalsts uzstādīšanu nepieciešams veikt, kad slīpripa ir nekustīga.

Ja slīpripa ir stipri nolietota un nav iespējams uzstādīt apstrādājamā priekšmeta atbalstu līdz šai vērtībai, slīpripu nepieciešams apmainīt.

■ Slīpripas maiņa

UZMANĪBU: Sargāt slīpripas no nokrišanas, sitieniem un smēreļķām. Aizliegts lietot ierici ar bojātām kā arī specifikācijai neatbilstošām slīpripām. Pirms maijas vienmēr nepieciešams rūpīgi apskatīt un pārbaudīt slīpripustāvokli.

Slīpripu kontrolē izmēģinot «uz skanu». Slīpripu novietotu uz koka stipas griežam un vienlaicīgi viegli sit ar koka āmuru, tas attiecas uz abām slīpripas pusēm kā arī dažadiem attālumiem no cauruma:

a) tīra metāliska skaņa: slīpripa nav plīsusī – var lietot.

b) šķindoša un ātri dzīstoša skaņa: slīpripa ir plīsusī – nedrīkst lietot, par var radīt lietotājam bīstamību.

Rupjagraudu slīpripas (4) maiņai nepieciešams ar skrūvgriezi Ph2 un plakano atslēgu M8 atskrūvēt 3 stiprināšanas skrūves (11) un noņemt sānu pārsegū (12) (skat.: zīm. C, lpp.1). Turot slīpripu ar plakano atslēgu M19 atbrīvot stiprināšanas uzgriezni (13). Noņemt stiprināšanas gredzenu (14), papīra paliktni (15) un slīpripu no vārpstas (16). Tagad slīpripu var apmainīt. Montāža notiek atgriezeniskā kārtībā. Stiprināšanas gredzeniem jābūt vērstīm ar izlektu pusī pret slīpripu.

Smalkgraudainās (8) slīpripas maiņai nepieciešams ar skrūvgriezi Ph2 atskrūvēt 3 stiprināšanas skrūves un noņemt ūdens tvertni (9) (skat.: zīm. D, lpp.3).

Atbrīvot stiprināšanas uzgriezni (18) ar plakano atslēgu M19 un noņemt plastmasas stiprināšanas gredzenu (19). Pēc tam noņemt slīpripu no iekšējā stiprināšanas gredzena (21) un vārpstas (20) (skat.: zīm. E, lpp.3). Jaunas slīpripas montāža notiek atgriezeniskā kārtībā.

UZMANĪBU: Pēc slīpripas maiņas tajā strādā bez slodzes vismaz 1 minūti.

PIRMS DARBA SĀKUMA:

1. Parliecināties, ka barošanas avota parametri atbilst parametriem uzrādītiem uz slīpmašīnas plāksnītes.

2. Pārliecīnāties, ka slīpmašīnas slēdzis (1) atrodas izslēgšanas stāvoklī.

3. Strādājot ar pagarinātāju nepieciešams pārliecīnāties, ka pagarinātāja parametri, vadu šķersgriezums atbilst slīpmašīnas parametriem, leteicams lietot pēc iespējas īsus pagarinātājus. Pagarinātājam jābūt pilnībā attītam.

4. Pirms darba sākuma nepieciešams pārbaudit slīpmašīnas stiprinājumu un pievērst uzmanību uz to, lai slīpripas brīvi grieztos.

(UZMANĪBU: Smalkgraudainā slīpripa (8) var griezties tikai tad, kad griežas rupjagraudainā slīpripa (4)).

DARBAS:

■ Ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu novietot slēdzi (1) stāvokli I.

Lai izslēgtu novietot slēdzi (1) stāvokli 0.

UZMANĪBU: Pēc katras maijas un pirms slīpēšanas sākuma slīpripai jāstrādā bez slodzes vismaz 1 minūti.

■ Sausā slīpēšana

Slīpējamo elementu atbalstīt uz apstrādājamā priekšmeta atbalsta (3) un viegli priespiest pie rupjagraudainās slīpripas (4). Lai panāktu optimālo slīpēšanas rezultātu, apstrādājamo elementu kustīna turp un atpakaļ. Šādā veidā tiks nodrošināta vienmērīga slīpripas nolietošanās. Nepieciešams īņemt vērā, ka slīpēšanas laikā apstrādājamais priekšmetis stipri karst. Tāpēc apstrādājamo priekšmetu ik pēc kāda laika dzesēt ieņemēdējot to aukstā ūdenī.

Slīpēšanas procesā slīpripa zaudē savas slīpēšanas īpašības t.i. aizsērē tās poras no slīpējamā materiāla un tiek zaudēts apļums. Darba virsmas attīrīšanai un apļuma atveidošanai rekomendējams izmantot dimanta vai citā veida asmeni.

BRĪDINĀJUMS: Atsevišķu materiālu putekļi piemēram: krāsas kārtas ar svina saturu, dažas koka šķirnes, minerāli vai daži metāla veidi, var radīt bīstamību veselībai. Tiešs fiziķisks kontakt ar putekļiem vai to ieklūšana plaušās var radīt alerģiskas reakcijas un/vai operatora vai tūvumā esošo cilvēku elpošanas orgānu slimības. Daži putekļi veidi, piem. ozola vai buka tiek uzskatīti vēlmi slimību izraisīsi, it īpaši savienojumā ar koka impregnētājiem. Materiālus, kuri satur azbestu var apstrādāt tikai attiecīgi apmācīts personāls.

- Vienmēr nepieciešams rūpēties par labu darba vietas ventilāciju.
- Ieteicams lietot putekļu masku.

Nepieciešams ievērot dotajā valstī pastāvošos noteikumus, kuri noteic apstrādei paredzēto materiālu lietošanas principus.

■ Mitrā slīpēšana

Lai optimāli izmantotu mazo apgriezienu smalkgraudaino slīpripu (8), kura paredzēta mitrai slīpēšanai, nepieciešams uzpildīt speciālo tvertni (9) ar ūdeni.

UZMANĪBU: *Tvertnes uzpildīšanas laikā nepieciešams pievērst uzmanību, lai uz dzinēju netecētu ūdens.*

Ieteicams izslēgt slīpmašīnu un tvertnē (9) ieliet ūdeni tā, lai slīpripa iegremdētos 1-2 cm dzījumā. Pēc tam nepieciešams ieslēgt slīpmašīnu un sākt slīpēšanu, pie kam nepieciešams atcerēties, ka pie mitrās slīpēšanas slīpējamo elementu pietiek viegli piespiest.

Pēc visu nepieciešamo operāciju veikšanas obligāti iztukšot tvertni pirms izņemam korki (10).

GLABĀŠANA UN KONSERVĀCIJA:

Mašīnai principā nav vajadzīga specializēta konservācija. Mašīnu nepieciešams glabāt bēriņiem nepieejamā vietā, uzturēt tiru, sargāt no mitruma un putekļiem. Glabāšanas apstākļiem jāizslēdz mehāniskos bojājumus kā arī kaitīgo atmosfēras apstākļu iedarbību.

Šī ierīce ir saskanā ar valsts un Eiropas normām kā arī drošības nosacījumiem. Visāda veida remonta darbus jāveic kvalificētam personālam, lietotojot oriģinālās rezerves daļas.

■ Tirišana

UZMANĪBU: *Pirms jebkādu tirišanas darbu veikšanas izņemt kontaktdakšīnu no kontaktligzdas.*

Lai nodrošinātu drošu un efektīvu darbu ieteicams uzreiz pēc katras lietošanas ierīci tīrīt.

Ieteicams izpūst mašīnu ar saspilsto gaisu.

Slīpmašīnas korpusu tīrīt ar mitru nedaudz ziepjainu drānu. Nelietot nekādus tirišanas līdzekļus un šķidinātājus, tie var sabojāt no plastmasas izgatavotas ierīces detaļas. Nepieciešams uzmanīties, lai ierīcē neiekļūtu ūdens.

VIDES AIZSARDZĪBA:



UZMANĪBU: *Tajā veidā apzīmētus izstrādājumus, neizpildes gadījumā paredzot naudas sodu, nedrīkst izmest kopā ar parastiem atkritumiem. Elektriskajā un elektroniskajā iekārtā esošas briesmīgas vielas var kaitēt apkārtējai videi un cilvēku veselībai.*

Nepieciešams veicināt iekārtu atkritumu pārstrādāšanai un atkārtotai izmantošanai (reciklešanai). Polijā un Eiropā tiek veidots, vai jau eksistē, iekārtu atkritumu vākšanas sistēma, saskaņā ar ko visiem iepriekšminētās iekārtas pārdošanas punktiem ir pienākums pieņemt nolietotu iekārtu. Turklat, ir pieejamas iepriekšminētās iekārtas vākšanas punkti.

RAŽOTĀJS:

PROFIX SIA,

Marywilska iela 34,

03-228 Varšava, Polija

PIKTOGRAMMAS:

Apzīmējumu skaidrojums, kuri atrodas uz plāksnītes un informācijas uzlīmēm.



«Pirms ieslēgšanas un darba sākuma nepieciešams iepazīties ar šo instrukciju»



«Vienmēr lietot aizsargbrilles»



«Lietot putekļu maskas»



«Lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus»



Firmas PROFIX politika ir nepārtraukta savu produkta pilnveidošanas politika, tāpēc firma sev rezervē tiesības ieviest izstrādājuma specifikācijas izmaiņas bez iepriekšējas paziņošanas. Zīmējumi, kuri uzrādīti apkalpošanas instrukcijā kalpoti kā piemērs un var nedaudz atšķirties no iegādātās ierīces reālā izskata.

L.dz.: DT-C2/d_zg/0020/02/10.2013

Łomna Las 08.10.2013

EK ATBILSTĪBAS DEKLARACIJA

RAŽOTĀJS:

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa Poland

Persona atbildīga par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

Ar šo apliecinām, ka produkts(ti):

Stacionārā slīpēšanas-asināšanas mašīna; marka TRYTON; kods PROFIX: TSO15251 tips: MD150/200Q

230 V; 50 Hz; 250 W; n_o: 2950/min; Ø 150/Ø 200

izpilda Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu prasības noteiktas:

2006 g. 17 maija 2006/42/EK attiecibā uz mašīnām, kura maina direktīvu 95/16/EK (OV L 157 no 09.06.2006, lpp. 24 ar turpmākām izm.);

2004/108/EK (2004. gada 15. decembris) par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu (OVL 390 no 31.12.2004, lpp. 24–37 ar turpmākām izm.);

2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (OV L 174 no 01.07.2011, lpp. 88);

kā arī tika izgatavots (i) saskaņā ar normu (ām):

EN 61029-1:2009+A11:2010 EN 61029-2-4:2011

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2-1:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

IEC 62321:2008



Mariusz Rotuski

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību;



Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesībām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atļaujas.



NOTES:
